

26 Kofm 2001 T/m 2004

Profinox®

Koffiezetapparaat Duo & Thermo

Coffeewer Duo & Thermo

- *Gebruiksaanwijzing* -
- *Operating Instructions* -



Hoge kwaliteit

Hoge efficiëntie

Hoge waarde

CE

Gebruiksaanwijzing

Hoofdstuk	Onderwerp	Pagina
I	Introductie	3
II	Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	3
III	De machine en de inhoud van de verpakking	4
IV	Installatie (bij in gebruikname)	5
V	Normaal gebruik	6
VI	Onderhoud	7
VII	Technische gegevens	8
VIII	Lijst met defecten	9
IX	Hoe u heerlijke koffie kunt maken	10
X	Bereikbaarheid	10

I Introductie:

We zijn erg blij dat u heeft gekozen voor ons koffiezetapparaat van hoge kwaliteit en we zijn er zeker van dat u hiermee de juiste keuze hebt gemaakt. Lees voor u dit apparaat gaat gebruiken eerst zorgvuldig de volgende instructies.

II Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Neem de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht:

- ☆ Dompel de machine **nooit** onder in water. Als het apparaat nat is geworden dient u het op te laten drogen en door een specialist na te laten kijken alvorens u het apparaat weer gebruikt.
- ☆ Giet **nooit** heet water in het waterreservoir.
- ☆ Giet **nooit** meer dan 2,2 liter water in het waterreservoir.
- ☆ Lees voor gebruik de technische gegevens.
- ☆ Tijdens gebruik kunnen sommige delen van de machine erg heet worden. Zorg ervoor dat de stroomdraad deze hete delen niet raakt. Let er ook op dat u tijdens het gebruik de hete onderdelen niet aanraakt.
- ☆ Blijf in de buurt van het apparaat zolang de machine in werking is.

Disclaimer: De fabrikant aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade die veroorzaakt is door verkeerd gebruik van het apparaat of door verkeerd gebruik in tegenspraak met de informatie die in deze handleiding gegeven wordt.

III Apparaat onderdelen

- *Apparaatkast (Roestvrij staal)*
- *Deksel van het reservoir*
- *Filtermand*
- *Koffiekan(2) of Isoleerkan*
- *Aan-/uitschakelaar*
- *"In Gebruik" Knipperlichtje*
- *Aan-/uitschakelaar van de extra warmhoudplaat.*
- *Warmhoudplaat*



Controleer voor installatie of het type en het aantal artikelen in de doos overeen komen met wat in onderstaande lijst is aangegeven.

Paklijst

No.	Artikelen/Hoeveelheid	Duo	Thermo
1	Koffiezetapparaat	1	1
2	Koffiekan	2	~
	Isoleerkan	~	1
3	Filtermand met veer	1	1
4	Papieren filters (zakje)	1	1
5	Gebruiksaanwijzing	1	1

IV Installatie (Bij in gebruikname)

1. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke tafel.
2. Monteer het filtermandje op de juiste manier
3. Giet koud water (niet meer dan 2,2 liter) in het waterreservoir, wacht één minuut zodat de lucht uit de machine kan worden geperst.
4. Plaats een lege glazen koffiepot, isoleer- of thermoskan op de juiste manier onder het filter.
5. Schakel het apparaat in; het lichtje 'in gebruik' licht op.
6. Er dient wat **HEET WATER** in de glazen kan, isoleer- of thermoskan te stromen.
7. Na 4-5 minuten gaat het 'in gebruik' lampje uit en is het koffiezetproces geëindigd.
8. U dient bovenstaande stappen twee keer te herhalen om de interne delen van de machine te reinigen voor u voor de eerste keer koffie zet.
9. Gedurende bovenstaande stappen is het normaal dat u borrelende en sissende geluiden hoort en waterdamp uit de machine ziet komen.

【◎】 Giet nooit heet water in het reservoir.

Controleer of uw filtermandje op de juiste manier gemonteerd is:

- Zet het veertje vast in de klem onderaan het filtermandje.
- Plaats de papierenfilter in het filtermandje.

V Normaal gebruik

Hoe zet u koffie? Volg de volgende stappen:

1. Vul de papieren filter in het filtermandje met de juiste (afhankelijk van uw smaak) hoeveelheid koffie. De aanbevolen hoeveelheid koffie is 75-90 gram voor 1,6-1,8 liter water.
2. Zet het filtermandje terug op zijn plaats.
3. Giet 1600 tot 1800 ml in het waterreservoir.
4. Zet een lege glazen kan, isoleer- of thermoskan op de juiste plaats onder het filtermandje.
5. Zet het apparaat AAN, het '**in gebruik**' lichtje gaat knipperen en het koffie zetten gaat beginnen.
6. Koffie begint in de kan, isoleer- of thermoskan te stromen.
7. Als het '**in gebruik**' lichtje uitgaat is het apparaat klaar met het koffie zetten. (Profinox Duo)
8. (*Profinox Thermo*) Zet het apparaat uit en zet het deksel van de isoleer- of thermoskan vast. U kunt de koffie nu serveren.
9. Het apparaat is uitgerust met een pijp voor overstroming van het reservoir, voor het geval dat er meer dan 2,3 liter in het reservoir zit. We raden u toch aan om er zorgvuldig op te letten dat er niet meer dan 1,8 liter in het reservoir gaat, om eventueel overstromen van de kan te voorkomen.
10. Omdat er altijd wat water achterblijft in de slangen en het kookelement van het apparaat, dient u het achtergebleven water er altijd uit te gieten als u de machine langere tijd niet gebruikt of hem wilt verplaatsen. Maak het apparaat schoon voor opslag.
11. Als het apparaat na lange tijd weer in gebruik wordt genomen, herhaal dan de stappen 1~8 van IV **Installatie**.
12. Als het apparaat korte tijd niet gebruikt wordt, spoel de machine dan om met koud water, alvorens u hem weer gebruikt.

【◎】 Schakel het apparaat UIT als de koffie gezet is.

VI Onderhoud

■ Schoonmaken

Het is belangrijk om het apparaat en de accessoires schoon te maken na gebruik.

Maak viezigheid en vlekken op het apparaat, kleine deeltjes op tuit, in het filtermandje en in de glazen kan schoon met een zachte, vochtige doek en – indien nodig – met een niet-schurend of niet-agressief reinigings- of schoonmaakmiddel.

■ Ontkalken

Op bepaalde plekken in de waterkoker veroorzaakt hard water kalk en kalksteen. Om het apparaat in goede conditie te houden en ervoor te zorgen dat iedere pot koffie de beste smaak heeft, raden wij u aan om te **ontkalken** nadat de machine 200 potten heeft gezet of 6 maanden achtereen gebruikt is.

- Voeg aan 1 liter warm water (kouder dan 50°C) 300ml verse of gecondenseerde citroensap toe.
- Zet het filtermandje op de juiste positie.
- Zet een lege kan, isoleer- of thermoskan op de juiste manier onder het filtermandje.
- Giet de citroenoplossing in het waterreservoir.
- Zet het apparaat AAN en druk eenmaal op de 'start'-knop.
- Er zal wat heet water in de kan druppelen. Wacht tot de citroenoplossing het resterende water uit de machine heeft gedrukt en u citroenoplossing in de kan ziet druppelen. Zet het apparaat dan UIT.
- Wacht 5-6 minuten zodat de rest van de oplossing vermengd is met het bezinksel, zet het apparaat weer AAN en druk weer op de 'start'-knop.
- Zodra de citroenoplossing volledig uit het apparaat gedruppeld is kunt u het apparaat weer UIT zetten en de oplossing wegspoelen.
- Aangezien er restanten van de citroenoplossing achter kunnen blijven in het apparaat, dient u de stappen 1-8 uit Installatie een aantal keer met water te doorlopen, tot er geen citroengeur of –smaak meer aan het hete water zit dat uit de machine komt.
- Het apparaat is dan weer klaar voor gebruik.

VII Technische gegevens

Specificaties:

Onderdeel		Duo	Thermo
Stroom (Max.)	120V	1800 W	1450 W
	230V	2100 W	1900 W
Frequentie		50~60Hz	
Capaciteit		Tot 100 kopjes per uur	
Koffiezettijd		1,8 Liter/ 5 Minuten	
Temperatuur		93~96 °C	
Papieren Filters		90/250 mm	
Afmetingen apparaat	L	360	360
	B	195	195
	H	425	445
N. W. / G. W.		8 / 9 Kg	9 / 10 Kg
Inhoud	Glazen kan	1,8 liter	~
	V- Pot	~	1,75 liter
Koffietemperatuur na 8 uur		Glazen kan op warmhoudplaat	In de isoleerkan
		80 °C	75 °C

【◎】 Specificaties kunnen gewijzigd worden, bovenstaande informatie is alleen bedoeld ter naslag.

VIII Lijst met defecten

Defect	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat staat aan, maar het lichtje op de aan-/uitknop is niet ingeschakeld	1. Niet aangesloten op de stroom 2. Zekering werkt niet goed 3. Zekering is kapot 4. Schakelaar is kapot 5. Zekeringhouder is kapot	1. Schakel stroom in 2. Controleer zekering 3. Vervang zekerig 4. Neem contact op met de leverancier 5. Neem contact op met de leverancier
Het apparaat staat aan, het lichtje op de aan-/uit knop staat aan, maar het 'in gebruik' lampje knippert niet.	1. Het 'in gebruik' lampje is kapot 2. De niveauschakelaar is kapot 3. Relais is kapot	1. Neem contact op met de leverancier. 2. Neem contact op met de leverancier 3. Neem contact op met de leverancier
Het apparaat staat aan, het lampje op de schakelaar en het 'in gebruik' lampje zijn ingeschakeld, maar er komt geen heet water uit.	1. Relais is kapot. 2. Thermostaat is beschadigd	1. Neem contact op met de leverancier 2. Neem contact op met de leverancier
Het apparaat werkt, maar er komt met tussenpozen heet water uit.	1. Relais is kapot. 2. Thermostaat is beschadigd	1. Neem contact op met de leverancier 2. Neem contact op met de leverancier
Zekering is direct doorgebrand bij het aanzetten van het apparaat.	Kortsluiting	Neem contact op met de leverancier
Kapotte stroomkabel	Uiterlijke schade	Neem contact op met de leverancier

【◎】 Verhoog nooit bewust de capaciteit van de zekering.

【◎】 Denk eraan vóór het repareren het overgebleven water uit de machine te gieten.

【◎】 Om letsel te voorkomen dient u te wachten met het uitvoeren van reparaties tot het apparaat is afgekoeld.

IX Hoe u heerlijke koffie kunt maken

- ◇ Gebruik voor de beste resultaten gedestilleerd water, of anders zacht water of gefilterd water.
- ◇ Kies een gerenommeerde koffieleverancier.
- ◇ Kies verse koffie.
- ◇ Bewaar koffie koel en in een afgesloten bus.
- ◇ Vermaal de koffie voor gebruik.
- ◇ Gebruik een aardewerk of glazen kopje.
- ◇ Verwarm het kopje voor u er koffie in giet.
- ◇ Gebruik ons automatische koffiezetapparaat.

X Hoe u ons kunt bereiken?

Als u vragen hebt of advies wenst, neem dan contact op

met uw

Profinox[®]

dealer:



www.hakvoorthoreca.nl