

Schaeff TL120 Bedieningspaneel	 = inschakelen hydraulisch systeem  = inschakelen extra hydraulische lijn (olie op extra snelkoppelingen)  = inschakelen zweefstand (bv voor rol-bezem)	
Bakken wisselen	Zorg dat het hydraulisch systeem is ingeschakeld. Druk het rode lipje naar voren en druk dan de schakelaar achterover. Er klinkt nu een akoestisch signaal. Beweeg nu tegelijkertijd de scroller op de joystick om de snelwissel open- en dicht te bewegen	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (gele peilstok) 2. Controle op schade en lekkages 3. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hier onder aangeduid).	
Smeer punten	Dagelijks een klein pompje vet met de bijgeleverde vetspuit. Rechts achter de opstap zitten ook nog drie vetnippels. (op het schema nummers 17 en 18; zie pijl)	