

Gebruik drukknopkast MP50



- Om het platform weg te kunnen zenden dienen alle schuifhekken en beweegbare platformafschermingen gesloten te zijn.
- Door het kortstondig in drukken van de knop “OP” zal het platform omhoog gaan en pas stoppen op de bovenste stopplaats.
- Om de lift op de gewenste etage te laten stoppen dient de knop “Stop volgende etage” kortstondig te worden ingedrukt zodra het liftplatform de vorige etage gepasseerd is.
- Voor de eerste etage drukt eerst op “OP” en direct hierna kortstondig op “Stop volgende etage”.
- Door het kortstondig indrukken van “Neer” zal het platform dalen tot ca. 2 mtr. Boven de onderste stopplaats. Verder dalen is alleen mogelijk door het indrukken en ingedrukt houden van de knop “Neer”

Schades en/of storingen kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.