



Gebruiksaanwijzing Space-Ray 10 b-n-6 /21 a-n-6 nl

Waarschuwing, lezen vóór gebruik:

Onjuiste installatie, afstelling of onderhoud kan ernstige verwonding tot gevolg hebben door brandgevaar of onvolledige verbranding en/of schade aan het apparaat en/of omgeving veroorzaken. Lees eerst deze instructie voordat u het apparaat gebruikt, installeert en/of verplaatst en volg deze nauwkeurig op.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor industrieel gebruik op het Tata-terrein en het daar beschikbare aardgasnet. Alleen voor gebruik binnen, niet in kelders en/of beneden het maaiveld, niet in ruimtes voor permanent verblijf van personen. Zorg voor voldoende ventilatie, rookgassen komen in de ruimte en moeten door ventilatie worden afgevoerd.

Installatie:

1. Verwijder de plastic beschermhoes
2. Monteer de bijgeleverde beschermring met de vier vleugelhoeken op het apparaat.
3. Indien gewenst moer bovenop (sleutel 19) losdraaien en reflector tegen gaas aanplaatsen. tussen onder en boven deksel inklemmen, moer weer aandraaien.
4. Let op de juiste voordruk, max. 4 bar, gebruik bijgeleverde slang en reduceer.
5. Slang beschermen tegen hitte, mechanische, chemische en andere beschadigingen en dieren, Niet Knikken of knellen.
6. Zorg voor voldoende ventilatie. (verbrandingsgassen komen in de opstellingsruimte)
7. De vloer waarop het apparaat wordt opgesteld mag niet van brandbaar materiaal zijn en om het apparaat heen mogen zich rondom tot een afstand van vier meter geen brandbare materialen bevinden.

Bediening: in bedrijf stellen:

1. Controleer de verbindingen op gaslekage met zeepsop. Bij een lekkage deze eerst (laten) verhelpen. Anders apparaat niet gebruiken totdat lekkage verholpen is. Bij vervuiling door stof, vet en/of vuil apparaat eerst schoonmaken.
2. Gaskraan (Tata) aan begin van slang voor reduceer openen.
3. Blauwe knop ontsteking indrukken en waakvlam van onderaf ontsteken met bijgeleverde lange aansteker
4. Na ± 10 seconden knop loslaten waarna hoofdbrander in bedrijf komt.
5. Indien het apparaat uitgaat **na een wachttijd van drie minuten** 1 t/m 4 herhalen.

Bediening: uitschakelen:

1. Gaskraan (Tata) aan begin van slang voor reduceer sluiten.
2. Indien apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt dit op een veilige, stofvrije plaats opbergen.
3. Beschermhoes aanbrengen
4. Na elk stookseizoen moet het apparaat voor onderhoud en inspectie naar Sijperda verhuur

Lukt dit niet, stekker uitnemen, apparaat merken of opbergen zodat het niet meer gebruikt kan worden.



Bescherming



Reflector

Slang + reduceer(grijs 50 Mbar) +
Snelkoppeling



MOER (SLEUTEL 19)

VLEUGELMOER
BESCHERMING
(VIER STUKS)
BLAUWE KNOP
ONTSTEKING

WAAKVLAM