



INSTRUCTIE ELEKTRAHEATER FE 15

- **TOEPASSING:**

Te gebruiken in afgesloten en open ruimten voor uitsluitend industriële doeleinden. Voor het plaatsen en in gebruik nemen de plaatselijke voorschriften alsmede de voorschriften van het energiebedrijf in acht nemen. Stabiel opstellen op stevige, niet brandbare ondergrond.

- **VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:**

Altijd controleren op zichtbare gebreken, indien deze er zijn apparaat op een veilige plaats opbergen en Sijperda Verhuur inlichten.

Let op veilige afstand tot brandbare voorwerpen en dek het apparaat nooit af, ook mag de aansluitopening niet vernauwd worden. Altijd zorgen voor voldoende lucht toe- en afvoer. Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat, en zet het apparaat niet direct onder een wandcontactdoos.

De apparaten mogen niet in de nabijheid van baden, douches, zwembaden e.d. gebruikt worden, er mag nooit water in het apparaat komen. De apparaten mogen ook niet in ruimten waar gevaar voor explosies bestaat gebruikt worden. Schade ontstaan door het niet opvolgen van deze instructies, en eventuele schade hierdoor aan het apparaat zijn voor rekening van de huurder. Bescherm alle elektrische snoeren aan de buitenkant van het apparaat tegen beschadigingen, b.v. door dieren etc.

- **IN GEBRUIK NEMEN:**

Bediening en controle door personen met voldoende kennis en/of ontvangen instructies.

Controleer de netspanning;

FE 15; 400V/3 Ph, 50 Hz 21,6A apparaat kan eventueel zonder nul functioneren.

contactstop CEE 5-polig 32A of 4-polig 32A

Zet de schakelaar in stand "0"

Koppel de koppelstekker CEE 32A 5-polig aan de daarvoor bestemde aansluiting op de heater.

VENTILEREN; zet de schakelaar in stand "1"

VERWARMEN; stand "2"(7,5 kW) of "3"(15 kW)

ZET NU DE THERMOSTAATKNOP VRAGEND, HET APPARAAT
SCHAKELT NU ZELF IN EN UIT OP DE INGESTELDE STAND.

UITSCHAKELEN; Zet de thermostaatknop uit én de schakelaar op "0"

**NOOIT DE STROOMTOEVOER AFSLUITEN, CQ. DE STEKKER UITNEMEN GEDURENDE
NAKOELLEN, MINIMAAL 10 MINUTEN!**

- **STORING:** Indien het apparaat geen warmte geeft;

CONTROLEER OF OP ELKE FASE (3 x!) SPANNING AANWEZIG IS

DRUK NU DE MAXIMAAL RESETKNOP ACHTER OP HET APPARAAT IN

- **BELANGRIJK:**

Verlengsnoeren mogen uitsluitend door een erkend elektrotechnische installateur aangesloten worden waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van het apparaat, de lengte van het snoer en de gebruiksomstandigheden.

Bij storing het apparaat op een veilige plaats opbergen zodat het niet meer gebruikt kan worden.