



GEBRUIKSINSTRUCTIE INFRAROODSTRALER 6,9 kW,
geschikt voor (Hoogoven) aardgas 50 _mBar.

- Statief stabiel ophangen met bijgeleverde kettingen, rondom vrijhouden van brandbare materialen, minimaal 1.20 meter. Aansluiten alleen met bijgeleverde slang en reduceer met slangbreukbeveiliging (slang max. 10 meter lang, reduceer 50 _mBar).
- Zorg voor voldoende ventilatie en verbrandingslucht in verband met rookgassen. (Tenminste 24 m³/kW), belasting 7 kW, ventilatie minimaal 168 m³/u.
- Niet gebruiken in ruimtes waar gewerkt wordt met vluchtige of brandbare stoffen.
- Slangen niet langs straler voeren en beschermen tegen mechanische beschadiging / dieren.

IN BEDRIJF STELLEN:

- Kraan voor reduceer openen, slangbreukbeveiliging voor reduceer indrukken en even vasthouden. Alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsop of lekzoekspray.
- Drukknop van beveiliging indrukken, vlam voor onderzijde rooster houden, zodra straler rood wordt drukknop loslaten, straler moet nu blijven branden, anders na één minuut wachten herhalen.

UITZETTEN:

- Kraan voor reduceer sluiten. Alvorens apparaat te demonteren goed laten afkoelen.

WAARSCHUWING!

BIJ GASLUCHT OF STORING GASKRAAN SLUITEN, APPARAAT NIET MEER GEBRUIKEN,
VEILIG OPBERGEN



Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.