



GEBRUIKSINSTRUCTIE INFRAROODSTRALER 7 kW (OP STATIEF)

OPSTELLEN:

- Statief stabiel opstellen op stevige, niet brandbare ondergrond, rondom vrijhouden van brandbare materialen, minimaal 1.20 meter. Aansluiten alleen met bijgeleverde slangen en reduceers. (horizontaal liggend monteren, let op dat hoeklijn van kachel in hoeklijn op statief valt in verband met draaien van straler!).
- Zorg voor voldoende ventilatie en verbrandingslucht in verband met rookgassen. (Tenminste 24 m³/kW), belasting 7 kW, ventilatie minimaal 168 m³/u.
- Niet gebruiken in ruimtes waar gewerkt wordt met vluchtige of brandbare stoffen.
- Niet gebruiken in ruimtes onder het aardoppervlak, propaangas is zwaarder dan lucht en explosief
- Slangen niet langs straler voeren en beschermen tegen mechanische beschadiging / dieren. Gasflessen altijd onder op statief zetten.

IN BEDRIJF STELLEN:

- Kraan op gasfles openen, slangbreukbeveiliging voor reduceer indrukken en even vasthouden. Alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsop.
- Drukknop van beveiliging indrukken, vlam voor onderzijde rooster houden, zodra straler rood wordt drukknop loslaten, straler moet nu blijven branden, anders na één minuut wachten herhalen. *(let op; de Alke straler heeft twee aparte drukknoppen één voor elk rooster, deze kunnen afzonderlijk gebruikt worden).*

UITZETTEN:

- Kraan op gasfles sluiten. Alvorens apparaat te demonteren goed laten afkoelen.

WAARSCHUWING!

BIJ GASLUCHT OF STORING FLESKRAAN SLUITEN, APPARAAT NIET MEER GEBRUIKEN, VEILIG OPBERGEN.