



GEBRUIKSINSTRUCTIE GASHEATER REMKO PRT 10P/30P

OPSTELLEN;

- Alleen gebruiken in goed geventileerde, niet voor verblijf van personen bedoelde, ruimten.
- Stabiel opstellen op stevige, niet brandbare ondergrond. rond om vrijhouden van brandbare materialen, minimaal 1.50 meter, uitblaaszijde 3 meter.
- Niet gebruiken in ruimtes waar gewerkt wordt met vluchtige of brandbare stoffen.
- Niet opstellen op plaatsen of in ruimtes onder het aardoppervlak. (Propaangas zakt naar de vloer en is explosief !)

IN BEDRIJF STELLEN;

VERWARMEN;

- Kraan op gasfles openen, slangbreukbeveiliging (rode knop) na reduceer indrukken en even vasthouden. Alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsoap.
- Stekker in stopcontact. (230 V/50 Hz). Altijd aardlekschakelaar toepassen.
- Bedieningsschakelaar op verwarmen (Heizen). Rode knop thermo-elektrische beveiliging indrukken en gelijker tijd witte ontstekingsknop met tussenpozen indrukken tot vlam aangaat, hierna nog ± 30 seconden rode knop ingedrukt houden. Hierna moet apparaat blijven branden, zo niet dan slangbreukbeveiliging opnieuw indrukken en herhalen.
- Capaciteit regelen met knop op reduceer. (Met de klok mee = meer warmte.)

VENTILEREN;

- Stekker in stopcontact als eerder genoemd.
- Bedieningsschakelaar op ventileren (Lüften).

UITZETTEN;

- Gaskraan op fles sluiten en **NA MINIMAAL VIJF MINUTEN PAS BEDIENINGSSCHAKELAAR UITZETTEN EN STEKKER UIT STOPCONTACT NEMEN!**

STORING;

- IJsafzetting op gasfles; meerdere flessen aansluiten met koppelslangen.

WAARSCHUWING;

- **BIJ GASLUCHT OF STORING FLESKRAAN SLUITEN, APPARAAT NIET MEER GEBRUIKEN, VEILIG OPBERGEN.**