

GEBRUIKSINSTRUCTIE GASHEATER, REMKO 100 PGT, PROPAAN 1,5 BAR



REMKO PGT 100



SLANG + SNELKOPPELING

REDUCEER 1,5 BAR

SLANGBREUKBEVEILIGING

WAARSCHUWING, LEZEN VÓÓR GEBRUIK;

ONJUISTE INSTALLATIE, AFSTELLING OF ONDERHOUD KAN ERNSTIGE VERWONDING TOT GEVOLG HEBBEN DOOR BRANDGEVAAR OF ONVOLLEDIGE VERBRANDING EN/OF SCHADE AAN HET APPARAAT EN/OF OMGEVING VEROORZAKEN. LEES EERST DEZE INSTRUCTIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT, INSTALLEERD EN/OF VERPLAATST EN VOLG DEZE NAUWKEURIG OP. DIT APPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR INDUSTRIEËL GEBRUIK OP HET CORUSTERREIN EN HET DAAR BESCHIKBARE AARDGASNET. ALLEEN VOOR HET GEBRUIK BINNEN IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES, NIET IN KELDERS EN/OF BENEDEN HET MAAIVELD. NIET IN RUIMTES VOOR PERMANENT VERBLIJF VAN PERSONEN EN NIET IN RUIMTES MET VLUCHTIGE- EN/OF BRANDBARE STOFFEN GEBRUIKEN.

INSTALLATIE;

1. Manyfold aansluiten met 5 propaanflessen 10,5 kg., en de reduceer + slang van de heater.
2. Alleen bijgeleverde slang met 1,5 Bar reduceer (METAALKLEUR) en slangbreuk beveiliging gebruiken.
3. Apparaat opstellen op stevige-, niet brandbare ondergrond. Onder- en bovenkant minimaal 1,50 meter, uitblaas- en bovenkant minimaal 3 meter vrijhouden van brandbare materialen,
4. Slang niet langs of over het apparaat voeren en beschermen tegen mechanische beschadiging en dieren.

BEDIENING;

1. Gaskranen op flessen en manifold openen.
2. Slangbreukbeveiliging ná reduceer indrukken (rode knopje) en even vasthouden.
3. Alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsop.
4. Voeding elektra 220 volt, randaarde stekker, alleen verlengkabels met passende stekker en NEN 3140 keur gebruiken.
5. Schakelaar "I" heizen aanzetten apparaat komt in bedrijf na ± 1 á 1,5 minuut.
6. Bij branderstoring, dwz. rode lamp aan zijkant brandt, lamp (reset brander) indrukken (er bevindt zich lucht in de slang), na herhaalde branderstoring stekker omdraaien en lamp opnieuw indrukken (apparaat is fasegevoelig).
7. Met de Min./Max. draaiknop op het bedieningspaneel kan de belasting geregeld worden.
8. Indien apparaat uitgeschakeld is door oververhitting, oorzaak wegnemen en resetten met STB-knop onder schroefkapje aan zijkant apparaat (max. reset).
9. Niet zonder toezicht gebruiken.
10. Uitzetten door dichtdraaien gaskranen op manifold en flessen, ***pas ná afkoelen ± 1 minuut ventilator uitzetten op stand "0"***.

BIJ STORING EN/OF NIET JUIST FUNCTIONEREN, APPARAAT NIET (MEER) GEBRUIKEN, VEILIG OPBERGEN EN CONTACT OPNEMEN.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.