



GEBRUIKSINSTRUCTIE K220 OLIEHEATER.

OPSTELLING:

- * NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond.
- * Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren.
- * Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden. Altijd min. 1 m. verticaal, daarna maximaal 2 m. horizontaal. **CONTROLEER GOEDE WERKING!**
- * Veilige afstanden tot brandbare materialen;

Naar boven;	met afvoer 1,5 m., zonder afvoer 3 m.
Zijkanten;	1,5 m.
Uitblaasopening;	3 m.
Aanzuigopening;	min. 1,5 m.

VERLENGKABELS MAX. 30 METER / 5 X 2,5 mm²,
NEN 3140 GEKEURD. (380/400 V. 16 A.)AUTOMATISCHE FASEWISSELAAR!

Stekker in contactdoos, olieslang zonder morsen met snelkoppeling aansluiten op de tank

IN BEDRIJF STELLEN;

VERWARMEN:

- * AAN/UIT schakelaar op "AAN" (I = verwarmen/heizen / 2 = ventileren/lüften)
- Stufe 1; 143 kW/12.400 m³/uur
- Stufe 2; 220 kW/16.000 m³/uur
- * Thermostaat of kortsluitstekker aansluiten op aansluiting onder AAN/UIT schakelaar en thermostaat op vragen draaien. (U hoort een klik in de thermostaat).

VENTILEREN:

- * AAN/UIT schakelaar op 2

UITSCHAKELLEN:

- * AAN/UIT schakelaar op "AUS" en/of thermostaat op "0" (AUS).

NOOIT UITSCHAKELLEN MET STEKKER, PAS NA 10 MIN. STEKKER ERUIT!



Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.