



GEBRUIKSINSTRUCTIE REMKO CLK 50 AARDGASHEATER

OPSTELLING:

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige en niet brandbare ondergrond.
- Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren.
- Gasvoordruk direct voor de gele kraan, benodigd 25 Bar
- **NOOIT AAN DE AFSTELLINGEN VAN HET APPARAAT ZELF DRAAIEN OF REGELEN!**
- Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden.
Altijd min. 1 meter. verticaal, daarna maximaal 2 meter. horizontaal. **CONTROLEER GOEDE WERKING!**
- Veilige afstanden tot brandbare materialen;
Naar boven; met afvoer 1,5 m., zonder afvoer 3 m.
Zijkanten; 0,6 m.
Uitblaasopening; 3 m.
Aanzuigopening; min. 0,5 m.
- Aansluiten via aardlekschakelaar.

**VERLENGKABELS MAX. 30 METER / 3 X 2,5 mm², NEN 3140
GEKEURD. (230 V. 16 A.)**

- Stekker in stopcontact **LET OP! APPARAAT IS FASEGEVOELIG**

IN BEDRIJF STELLEN:

VERWARMEN:

- AAN/UIT schakelaar op "AAN" (1 = verwarmen / 2 = ventileren)
- Thermostaat of kortsluitstekker aansluiten op aansluiting rechts op het paneel en thermostaat op vragen draaien. (U hoort een klik in de thermostaat).
- Ventilatorschakelaar, indien aanwezig op "AUT", na ± 5 min. is heater in bedrijf.
INDIEN DE BRANDER GELIJK UITGAAT; STEKKER OMDRAAIEN I.V.M. FASEGEVOELIGHEID

VENTILEREN: AAN/UIT schakelaar op 2

UITSCHAKELEN: AAN/UIT schakelaar op 0 en/of thermostaat op "0" (AUS).

NOOIT UITSCHAKELEN MET STEKKER, PAS NA 10 MIN. STEKKER ERUIT!

<u>STORINGEN:</u>	<u>OORZAAK:</u>	<u>VERHELPEN:</u>
Heater doet niets;	Spanning afwezig	1. Stekker en aansluitingen controleren Als spanning op apparaat staat, <i>moet</i> op stand "LÜFTEN" de grote ventilator gaan draaien. Zo niet staat er geen spanning op. 2. "RESET MAX" "STB" indrukken, knopje naast aan/uit schakelaar, onder afdekmoer.
	Thermostaat te laag ingesteld of defect.	1. Thermostaat hoger instellen of kortsluitstekker aansluiten i.p.v. thermostaatstekker.
Rode lamp op brander brandt		1. Propaantank peilen. Indien nodig tank vullen met propaan. 2. Na deze controle resetten door knop naast rode lamp "BRANDER RESET" in te drukken, indien deze weer aangaat, blijven herhalen na telkens 3 min. wachttijd, i.v.m. ontlichten, tot heater weer werkt. 3. Ventilatieopening op reduceer ná gele kraan schoon-/vrijmaken.

**LUKT DIT NIET, STEKKER UITNEMEN, APPARAAT MERKEN, BLOKKEREN OF OPBERGEN.
ZODAT HET NIET MEER GEBRUIKT KAN WORDEN.**

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.