

GEBRUIKSINSTRUCTIE “HP” OLIEOPVOERSET DSK4.1



1. Slangen aansluiten op tank en heater.
2. Voeding 220 volt, aansluiten.
3. Oliekraan op filter opendraaien, naar heaters dicht.
4. Motorbeveiligingsschakelaar aanzetten "I"
5. Als rode lamp brandt, knop indrukken tot druk op manometer 3 Bar aanwijst, en/of rode lamp uitgaat. Zondig ontluchten met nippel achter slang op filter, **POMP MAG NIET DROOGLOPEN!**
6. Open de kraan naar de heater(s)
7. Indien druk tussen 1,5 en 3 Bar.
8. Ga nu naar de heater(s)

SNELKOPPELING AANZUIGZIJDE (TANK) **SNELKOPPELING NAAR HEATER (S)**



DRUKINSTELLING MAXIMAAL 0,5 Bar!

10. Stel heater in bedrijf volgens instructie.
11. Stel de manometer in op maximaal 0,5 Bar als de heater brandt. Draai de borgmoer van de reduceer vast (sleutel 14).
12. Indien heater in brander storing (rode lamp) gaat, controleer of kraan op filter openstaat en reset de brander door op de rode lamp te drukken, indien zich lucht in filter en/of Tigerloop bevindt, zondig manometer iets indraaien en opnieuw resetten, als de tank leeg geweest is kan dit een aantal malen herhaald moeten worden. **LATER ALS HEATER BRANDT TERUGSTELLEN OP 0,5 Bar** om schade aan de apparatuur te voorkomen.
13. Sluit de kraan naar de manometer.

WAARSCHUWING, BELANGRIJK!

BIJ OLIELEKKAGE OF STORING, ONMIDDELIJK DE AANZUIGSLANG DICHTKNIJPEN EN/OF UIT DE TANK NEMEN EN DE STROOM VAN HEATER EN OPVOERSET AFSLUITEN OM HEVELWERKING EN/OF LEEGPOMPEN VAN DE TANK TE VOORKOMEN.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.