



GEBRUIKSINSTRUCTIE MRU ROOKGASTESTER-PC

- Start MRU programma start rookgastester
- Venster wachten tot kalibreren stopt automatisch)
- Led meting starten = F1
- Bestand voeler in pijp
- Schrijven
- Bestandkeuze
- Opslaan
- “gelijktijdig Acsii....” Moet aangevinkt staan
- Meter starten
- In scherm starten
- Afstelling juist?
- Stop meter F1
- Stop in scherm
- * Venster, tekst, bestand, printer set up, WS 003 Hp 1010 balie, OK, venster verder met zwarte aanwijzingen!
- Afsluiten MRU “X”
- Op Bureaublad
- Online dat openen
- Bovenste regel selecteren met muis
- Delete
- Nogmaals delete tot volgende regel (met meetgegevens) bovenin staat

(te ver? foutje eventueel corrigeren met; bewerken; ongedaan maken!)

- Op Bureaublad
- Bestand opslaan als openen
- Kopieer hier naar server
- Kies wardenaar (= laatste item)
- kies JA (bestaande bestand vervangen)
- Bestand opslaan
- Afsluiten X
- Open database
- Machines
- Machinemeting koppelen
- * Als er iets fout gaat – opnieuw meten printen zoals beschreven bij *bovenaan!
- Apparaat = brander-nummer selecteren (LEESPEN)
- Bovenste meting; druk kopiëren

Kijk op machinemeting oproepen of meting erin zit