



NL

Gebruiksaanwijzing ruimteverwarmers

Aansluiting: Sluit de ruimte warmer aan de hoofdvoeding d.m.v. een stekker. Wees er zeker van dat de stekker goed bevestigd is.
Gebruik: Zet de schakelaar op aan, en start de ruimteverwarmer d.m.v. een keuze schakelaar op de gewenste positie (1/2 (1/2 effect) - 1/1 (1/1 effect)).

In het algemeen:

De ruimte verwarmer is uitgerust met een verstelbare thermostaat. De gewenste temperatuur wordt verkregen d.m.v. een regelbare knop ②, waardoor de verwarmer automatisch begint. Voordat de verwarmer wordt uitgezet is het aan te bevelen de verwarmingselementen te onderbreken, en over te schakelen, en de ventilatorcooling, ④ zet uit voor een paar minuten, om de verwarmer te laten afkoelen, voordat hij op uit ① wordt gezet, of voordat de hoofdvoeding onderbroken wordt. Als echter de verwarmer wordt onderbroken d.m.v. de hoofdschakelaar, of omdat de stroom uitvalt, en de thermische beveiliging is hierdoor geactiveerd, re-set dan de thermische beveiliging zet uit wanneer de verwarmer is afgekoeld ③.

NB! De verwarmer is niet ontworpen voor vaste montage.
Onderhoud: Maak de verwarmer schoon met de luchtschuim wanneer het apparaat afgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

GARANTIE BEWAAR DE GELDIGE KWITANTIE OF DE GARANTIEKAART.
 Om garantie te verkrijgen binnen de garantieperiode is het absoluut NOODZAKELIJK dat of een geldige kwitantie of de garantiekaart te samen met het apparaat aan het service centrum worden voorgelegd.

GB

Operating instructions Space Heater

Connection: Connect space heater to mains supply through plug. Be sure to mount plug correctly.
Operation: Switch on unit and start space heater by adjusting the function switch ① to the position required (1/2 (1/2 effect) - 1/1 (1/1 effect)).

In general:

The space heater is equipped with an adjustable thermostat. The temperature required is set by means of the adjustment button ② after which the heater runs automatically. Before switching off the heater, it is recommended to interrupt the heating elements and to change over to fan heater ④ for a couple of minutes in order to cool the unit before switching over to ① OFF or before interrupting the mains supply. If, however, the heater is interrupted by means of the main switch or if the current falls out and the thermal cut-out is thereby activated, re-set thermal cut-out when the heater has been cooled off ③.

NB! Do not cover space heater. Protect it against heavy dust and damp and do not use it outdoors in rainy weather.
 The space heater is not designed for permanent mounting.
Maintenance: Clean the space heater with compressed air when it is disconnected from the mains.

GARANTEE KEEP VALID RECEIPT OR GUARANTEE CARD.
 To obtain guarantee within the guarantee period, it is an absolute MUST that either a valid receipt or the guarantee card is submitted to the service station together with the appliance.