



Handleiding propaangasheaters

De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking en veiligheid van propaangasheaters

- Gebruik het toestel niet binnenshuis (in leefruimten) maar enkel om grote ruimten te verwarmen.
- Gebruik het toestel niet onder het grondniveau. Propaangas is zwaarder dan lucht. Bij lekken zakt het gas naar het laagst mogelijke niveau.
- Bewaar tussen het verwarmingstoestel en de tank(s) een afstand van ten minste twee meter. Richt het toestel niet op de propaantanks.

Gebruik van de gasheater:

Koppel het toestel aan de gascilinder op de volgende manier: Drukregelaar, veiligheidsklep, gasslang. Houdt er rekening mee dat de verbindingen een draad hebben die naar links loopt en die vast moet worden gezet door tegen de wijzers van de klok in te draaien. Zorg ervoor dat de rubberen ring tussen de regelaar en de cilinder zit. Sluit de slang aan op het aansluitingspunt van de generator.

Vervangen van de propaantanks: Vervang de propaantanks in een vlamvrije ruimte.

1. Draai de propaantoevoerlepen op de propaantank(s) stevig dicht
2. Ontkoppel de slang-/regelaareenheid van de propaantank(s)
3. Sluit de slang-/regelaareenheid op de nieuwe propaantank(s). Stevig vastdraaien
4. Controleer alle verbindingen op lekken. LET OP: Kraan langzaam los draaien en ontluichten met de drukknop op drukregelaar.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De motor slaat niet aan	Netsnoer of stekker beschadigd Ventilator beschadigd Schakelaar beschadigd	Bellen Sijperda Verhuur B.V. Bellen Sijperda Verhuur B.V. Bellen Sijperda Verhuur B.V.
De vlam ontsteekt niet	Afstand tussen elektrode en brander te groot Geen gas	Bellen Sijperda Verhuur B.V. Bellen Sijperda Verhuur B.V.
De vlam dooft enkele seconden na het ontsteken uit.	Afstand tussen sensor en brander te groot Niet lang genoeg gewacht	Afstand aanpassen (onder machine) Langer wachten (max. 20 sec)
De vlam heeft een heldere witte contouren	Luchtstoring in de brander Te veel gas in de brander	Reinig luchtinlaat onderaan generator Pas de druk aan en/of vervang de klep (onderaan machine)

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.