



Handleiding Heteluchtkanon

De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking van het heteluchtkanon.

- **Om de luchtverhitter te starten:**

- De controleknop op stand '0' zetten.
- De voedingskabel aan een stopcontact verbinden.
- Als het een handmatige werking betreft, de controleknop op stand  zetten: de brander start na enkele minuten voorverwarming van de verbrandingskamer start de ventilator ook.
- Als het een automatische werking betreft, moet u de gewenste temperatuur op de thermostaat instellen en de controleknop op stand  zetten: de luchtverhitter start en stopt automatisch wanneer de omgevingstemperatuur boven of beneden de gekozen waarde komt.

Om het apparaat stop te zetten, zet u de controleknop op stand '0' bij de handmatige werking of zet u, bij automatische werking, de kamerthermostaat uit. De brander stopt maar de ventilator blijft in werking en slaat meerdere keren aan, totdat de verbrandingskamer volledig afgekoeld is.

Pas op: de luchtverhitter nooit stopzetten door de stekker uit het stopcontact te halen. De elektrische voeding mag alleen uitgesloten worden nadat de ventilator geheel tot stilstand is gekomen.

- **Vervoeren en verplaatsing**

De machine mag alleen verplaatst en vervoerd worden door het apparaat aan de voorste handgrepen op te tillen en het zo op de achterwielen te laten rijden. De luchtverhitter kan ook in de te verwarmen ruimte geplaatst worden door het apparaat met kabels en/of kettingen op te hangen aan spant- of steunbalken. Hiertoe is de machine voorzien van 4 steunpoten, oogbouten op de vier hoeken van de bovenbasis. Indien u de luchtverhitter op deze manier wilt gebruiken, moet u er zeker van zijn dat de structuur van het gebouw of de ruimte het gewicht van de machine kan dragen. Het machinegewicht is 198 kilogram. Afmetingen zijn 1730x850x1235 in millimeters.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.