

Handleiding Terrasheater

De volgende punten geven uitleg over de veiligheid en werking van de terrasheater.

Specificaties:

- Warmtecapaciteit: 14 kW
- Brandstof: Propaangas
- Gasverbruik: 0,98 kg/u
- Druk: 50 mBar
- Reflector: Ø 960 mm
- Verwarmingsvlak: 20-25 m²
- Piëzo ontsteking: Ja
- Behuizing: RVS
- Sokkelmaat: 600 mm
- Hoogte: 2350 mm
- Gewicht: 27 kg



Gebruik:

1. De gasfles bevindt zich in de ronde flessenruimte van de terrasheater.
2. Als deze is aangesloten kan de gaskraan open worden gedraaid.
3. Druk op de ontstekingsknop, totdat het gas ontvlamt.
4. Stel nu de gewenste hitte in.
5. Bij het uitzetten: Let op de warme delen van de terrasheater
6. Draai de gaskraan weer dicht!

Warmte bereik:

Aflopend van 30 C tot 20 C op 3 meter van de kern. De terrasheater verwarmt de ruimte in een omtrek van 6 meter.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.