



Handleiding Kantellift

De volgende punten geven u uitleg over de veiligheid en werking van de kantellift

Montage van de bouwlift:

1. Bouwlift naar plaats bij bouwwerk rijden.
2. Achterstabilisatiebalken demonteren.
3. Voorstabilisatiebalken monteren.
4. Koprol demonteren, verlengmast monteren en koprol weer monteren. Let op! Gebruik bouten M12 lengte 30MM en Moeren M12
5. Noodeindschakelaar boven monteren (ca. 700MM vanaf bovenzijde mast)
6. Controleer de hijskabel (breuknesten, plaatselijke beschadigen etc.)
7. Bouwlift omhoog drukken naar tussenstand (Let op! Bij maximaal 7,5 mtr. Mast met 2 á 3 meter)
8. Bouwlift doordrukken naar werkstand.
9. Achterstabilisatiebalken monteren en borgen.
10. Frame en mast onderstoppen met hout van voldoende afmetingen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de te verwachten stabilisatiekrachten.
11. Vergrendeling van liftwagen wegnemen.
12. Draairichting motor controleren.
13. Hekwerk en mastafscherming aanbrengen.
14. Etagesluitboom op etage aanbrengen.
15. Hekwerken aanbrengen op de begane grond om de bouwlift af te schermen.
16. Bouwlift op goede werking beproeven en controleren volgens controlelijst bouwliftten.
17. Bouwlift nooit voor personenvervoer gebruiken.

Om het platform weg te kunnen zenden, dienen alle sluitbomen geheel gesloten te zijn.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.