



Handleiding behangafstomer

Om een snelle werking te bekomen is het aangewezen over gans het oppervlak insnijdingen of gaatjes met een prikrol in het papier aan te brengen. Dit vooral bij beschilderd papier of met een structuur. Bij een slechte muur is het mogelijk dat de bezetting loskomt en hersteld dient te worden.

- Plaats de behangafstomer horizontaal op de plaats waar men gaat aanvangen. Ontrol het snoer en de darm en controleer de bevestiging van het stoompalet aan de darm.
- Vul het reservoir met zuiver en warm water. Als het reservoir met warm water gevuld wordt zal de tijd nodig om op temperatuur te komen beduidend korter zijn. De klem van de vuldop eerst oplichten alvorens te draaien. Vullen tot het merkteken Maxi op het peil. Nooit andere producten toevoegen !
- Stekker in het stopcontact steken en ongeveer 8 à 15 minuten wachten.
- De behangafstomer niet onbeheerd achterlaten tijdens het opwarmen. Zodra de stoom tot aan het palet komt is het apparaat klaar. Let op voor heet water dat eventueel uitgestoten kan worden. Zodra de stoom vrijkomt het stoompalet boven de uitlaat van het apparaat houden om te zorgen dat bij condensatievorming het water terug in het reservoir stroomt.
- Neem het palet in de linkerhand met de darm onderaan, en gedurende 10 sec. tegen de muur houden.
- Verzet het palet naar links en met een paletmes in de rechterhand kan men het behang afsteken. Dit laat toe doorlopend te werken. Indien men linkshandig is kan men deze aanwijzingen gespiegeld opvolgen. Een vol reservoir laat toe ongeveer één uur te werken.
- Als het niveau aan het minimum komt het stomen stoppen, de stekker uittrekken en de stomer gedurende 2 minuten laten afkoelen. Licht de klem om eventuele druk te laten ontsnappen en draai dan pas de dop linksom van het reservoir. Het is aangewezen dit met een handschoen te doen en te zorgen dat men het aangezicht er niet te dichtbij heeft.
- Reservoir laten afkoelen, opvullen en de stekker terug insteken.
Na het werk de behangafstomer laten afkoelen, het reservoir ledigen, alle onderdelen reinigen en het snoer en darm oprollen. Gebruik in geen geval agressieve of corrosieve reinigingsmiddelen.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.