

Basis regels bij gebruik van FM-50 transporter met standaard AGM accu



1. Na dagelijks gebruik weer opladen en lader aangesloten laten tot volgend gebruik.
2. Voorkom geheel ontladen van accu's dat geeft een langere levensduur
3. Bij geen gebruik of stalling, eens per 6 weken machine ontladen (circa 50%) en weer opladen.
4. Koppel lader niet af wanneer deze nog niet klaar is met laden.
5. Vanaf fabriek is de FM-50 standaard voorzien van onderhoudsvrije accu's (AGM) dus geen accuwater bijvullen.
6. Controleer eens per 3 maanden of accupolen schoon zijn en goed contact hebben onderling. eventueel insmeren met zuurvrij beschermingsmiddel.
7. Indien laden langer dan 13 uren duurt is er een defect, niet doorgebruiken maar specialist in schakelen om verdere schade te voorkomen.
8. Bij plotselinge vermindering van accuduur, niet doorgebruiken maar specialist in schakelen om verdere schade te voorkomen.

Basis regels bij gebruik van FM-50 transporter met standaard AGM accu



1. Na dagelijks gebruik weer opladen en lader aangesloten laten tot volgend gebruik.
2. Voorkom geheel ontladen van accu's dat geeft een langere levensduur
3. Bij geen gebruik of stalling, eens per 6 weken machine ontladen (circa 50%) en weer opladen.
4. Koppel lader niet af wanneer deze nog niet klaar is met laden.
5. Vanaf fabriek is de FM-50 standaard voorzien van onderhoudsvrije accu's (AGM) dus geen accuwater bijvullen.
6. Controleer eens per 3 maanden of accupolen schoon zijn en goed contact hebben onderling. eventueel insmeren met zuurvrij beschermingsmiddel.
7. Indien laden langer dan 13 uren duurt is er een defect, niet doorgebruiken maar specialist in schakelen om verdere schade te voorkomen.
8. Bij plotselinge vermindering van accuduur, niet doorgebruiken maar specialist in schakelen om verdere schade te voorkomen.