



Handleiding: Grondsleuvenfrees max. 60 cm diepte

De grondsleuvenfrees is een zelfrijdende machine. Hij is voorzien van een graafketting met snijmesses voorzien van wideapunten die door middel van een roterende beweging een sleuf maakt. Doordat de machine is voorzien van een sleuvenreiniger blijft er achteraf minder losse grond achter.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker wanneer er schade of ongelukken ontstaan door ondeskundig gebruik. Daarom is het van belang handleiding goed door te lezen.

Vorbereiding:

Doe een KLIC-melding om na te gaan of er leidingen/kabels/drukleidingen aanwezig zijn die op een diepte van < 60 cm. of minder kunnen liggen. Lees ook onze algemene- en verzekeringsvoorwaarden.

Controleer het terrein of er obstakels aanwezig zijn (stenen, wortels, hout enz.)
Wanneer mogelijk verwijderen of daarmee rekening te houden door deze met een merkteken te voorzien zodat de freesarm niet in aanraking komt met deze harde voorwerpen waardoor schade kan ontstaan

Controleer:

Of de motor vrij is van gras en grond waardoor de werking zou kunnen worden beïnvloed.
Het oliepeil van de motor, doe dit als de machine vlak staat en is uitgeschakeld.
Of de ketting voldoende op spanning staat.
Of de freesarm in de start positie is geplaatst en dat de ketting niet in contact kan komen met omstanders of voorwerpen.

Werking:

Plaats de machine in de juiste positie en start de motor. (zie gebruiksaanwijzing Honda motoren)
Schakel de bedieningshendel van de frees in en geef vol gas zodat de ketting met maximaal toerental draait, laat daarna de ketting met de diepte instelling dalen tot deze op gewenste freesdiepte zit.
Wanneer de frees arm springt of de ketting hapert, zet dan de machine uit en controleer de ketting en verwijder het geraakte voorwerp. Doormiddel van de rijhendel boven op de machine kan de machine nauwkeurig ingesteld worden op de gewenste rijnsnelheid, let op dat dat de buik van de machine niet door de grond getrokken wordt.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

In het belang van uw veiligheid:

1. Laat de motor **NIET** draaien in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een geurloos en dodelijk gif.
2. Kom **NIET** met handen of voeten in de buurt van draaiende delen.
3. Benzine **NIET** bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of apparaten met een waakvlam, zoals een fornuis, over of warmwaterketel, of apparaten waarbij vonken kunnen ontstaan.
4. De tank **NIET** binnenshuis vullen, zeker niet in een slecht geventileerde ruimte. Aanbevolen wordt om de tank buiten te vullen.
5. De tank **NIET** vullen terwijl de motor draait. Laat de motor 2 minuten afkoelen alvorens de tank te vullen. Brandstof opslaan in goedgekeurde veiligheidscontainers.
6. Haal de dop **NIET** van de tank terwijl de motor draait.
7. De motor **NIET** aanzetten als u benzine ruikt of er explosiegevaar heerst.
8. Motor **NIET** gebruiken als u benzine heeft gemorst. Haal de machine weg van de gemorste benzine en zorg ervoor dat er geen vuur of vonken ontstaan totdat de benzine is verdampt.
9. De machine **NIET** vervoeren met benzine in de tank.
10. **NIET** roken terwijl u de benzinetank vult.
11. De choke van de carburateur **NIET** gebruiken om de motor uit te zetten. Indien mogelijk het toerental geleidelijk verminderen alvorens de motor af te zetten.
12. Motor **NIET** op te hoge snelheid laten draaien; dit kan letsel en/of schade aan de machine veroorzaken.
13. **NIET** knoeien met reguleurveren, reguleurschakels of andere onderdelen die het ingestelde toerental van de motor kunnen veranderen.
14. Het door de fabrikant ingestelde toerental van de motor **NIET** veranderen.
15. Ontsteking **NIET** controleren wanneer de bougie of bougiekabel is verwijderd. Gebruik een goedgekeurd testapparaat.
16. Motor **NIET** aanzwengelen wanneer de bougie is verwijderd. Als de motor verzopen is, de gasregelschuif op "fast" zetten en aanzwengelen tot de motor start.
17. **NIET** op vliegwiel slaan met een hard voorwerp of metalen gereedschap, omdat het vliegwiel dan tijdens gebruik uiteen zou kunnen spatten. Gebruik het juiste gereedschap om onderhoud te plegen aan de motor.
18. Motor **NIET** gebruiken zonder geluiddemper. Deze regelmatig controleren en zo nodig vervangen. Als de motor is uitgerust met een de-flector voor de geluiddemper, deze regelmatig controleren en zo nodig vervangen.
19. Motor **NIET** gebruiken als er een hoop gras, balderen, vuil of ander ontvlambaar materiaal in de buurt van de geluiddemper ligt.
20. Motor **NIET** gebruiken op onbebouwd land met bomen, struikgewas of gras, tenzij de geluiddemper een ingebouwde vonkenvanger heeft. De vonkenvanger moet door de bediener in goede staat van onderhoud worden gehouden.
21. Hete geluiddemper, cilinder of koelribben **NIET** aanraken, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.
22. Motor **NIET** laten draaien zonder luchtfilter of luchtfilterdeksel.
23. Machine **NIET** gebruiken bij te veel trilling!
24. Machine **NIET** zonder toezicht laten draaien.
25. Machine **NIET** parkeren op steile helling of schuin vlak.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.