



Handleiding dakrandbeveiliging

De volgende punten geven u uitleg over de opbouw en veiligheid van dakrandbeveiliging.

- Plaats de frames op een onderlinge afstand van maximaal 3 m., positioneer de leuningstaanders in de hoogst mogelijke stand in de dakliggers waarbij de klauwen naar de buitenzijde van het gebouw wijzen en elke leuningstaander de ring in de dakligger geheel dienen uit te vullen. Draai de koppeling vervolgens stevig aan.
- Zet de 2 ballastblokken rechtop in het uiteinde van de dakligger. De ballastblokken mogen NIET in het lange deel van de dakligger gelegd of geplaatst worden.
- Klem de leuningbuizen op knie- en heuphoogte in de klauwen op de framestaanders. Controleer hierbij of de klauwborging goed functioneert.
- Borg de leuningbuizen onderling met de borgpennen. De borgpennen dienen van u af naar de vrije valruimte te wijzen. Op de hoeken van het dak klikt u de daar te lange leuningbuizen in de leuningverbinder. Deze leuningverbinder zelf wordt aan de framestaander aangeklikt. Zorg hierbij dat de leuningen op de juiste hoogte hangen.
- De dakligger mag alleen kortstondig los van het dakoppervlak aan de staander gehangen worden indien er materiaal onder doorgevoerd dient te worden. Hiertoe draait u de koppelingen van de dakligger los, schuift de dakligger langs de frame-staander omhoog, draait de dakligger een kwartslag en draait de koppelingen vervolgens handvast aan. Hierna moet de dakligger direct weer in de gebruikspositie worden gebracht. Hang niet meer dan 1 dakligger tegelijk omhoog, terwijl de leuningen bevestigd dienen te blijven. Op het moment dat de dakligger is opgehangen, is de dakrandbeveiliging niet functioneel en dient de gebruiker extra attent te zijn op valgevaar en veiligheidsmaatregelen te nemen middels het toevoegen van extra dakrandframes met ballast ter linker en rechterzijde van en direct naast de opgehangen dakligger.

Voorafgaand aan ieder gebruik dient men te controleren of:

- Er veranderingen in omstandigheden zijn, die veilig gebruik kunnen beïnvloeden.
- Dakrandbeveiliging is uitsluitend bedoeld om valgevaar voor personen weg te nemen.