



Handleiding: koffiezetapparaat

Hoe zet u koffie? Volg de volgende stappen:

1. Vul de papieren filter in het filtermandje met de juiste (afhankelijk van uw smaak) hoeveelheid koffie. De aanbevolen hoeveelheid koffie is 75-90 gram voor 1,6-1,8 liter water.
2. Zet het filtermandje terug op zijn plaats.
3. Giet 1600 tot 1800 ml in het waterreservoir.
4. Zet een lege glazen kan, isoleer- of thermoskan op de juiste plaats onder het filtermandje.
5. Zet het apparaat AAN, het **'in gebruik' lichtje** gaat knipperen en het koffie zetten gaat beginnen.
6. Koffie begint in de kan, isoleer- of thermoskan te stromen.
7. Als het **'in gebruik' lichtje** uitgaat is het apparaat klaar met het koffie zetten.
8. Het apparaat is uitgerust met een pijp voor overstroming van het reservoir, voor het geval dat er meer dan 2,3 liter in het reservoir zit. We raden u toch aan om er zorgvuldig op te letten dat er niet meer dan 1,8 liter in het reservoir gaat, om eventueel overstromen van de kan te voorkomen.
9. Omdat er altijd wat water achterblijft in de slangen en in het kookelement van het apparaat, dient u het achtergebleven water er altijd uit te gieten als u de machine langere tijd niet gebruikt of deze wilt verplaatsen.
10. Als het apparaat korte tijd niet gebruikt wordt, spoelt u de machine dan om met koud water, alvorens u deze weer gebruikt.

Schoonmaken

Het is belangrijk om het apparaat en de accessoires schoon te maken na gebruik. Maak viezigheid en vlekken op het apparaat, het filtermandje en in de glazen kan schoon met een zachte, vochtige doek en – indien nodig – met een niet-schurend of niet-agressief reinigings- of schoonmaakmiddel.