

INHOUD

1	INLEIDING	2
2	GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID	3
3	CONTROLE VAN DE LEVERING	3
4	VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	4
	4.1 Controle voor de opbouw	4
	4.2 Opbouw	4
	4.3 Omhoogbrengen van onderdelen	4
5	OPBOUW VAN DE TRAPSTEIGER	
	5.1 Trapsteiger lage uitvoering	5
	5.2 Trapsteiger hoge uitvoering	9
6	GEBRUIK	14
7	DEMONTAGE VAN DE TRAPSTEIGER	15
8	ONDERHOUD	15
9	ONDERDELEN	16

Custers Hydraulica B.V, Venray, Nederland.

Niets uit deze publicatie mag overgenomen en/of vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v., fotokopie / druk / microfilm / CD / DVD / Internet of enige andere wijze, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever Custers Hydraulica B.V.