



Handleiding Diamantboormachine

De volgende punten geven u uitleg over de veiligheid en werking van de diamantboormachine:

1. Houdt de machine altijd vast met beide handen, omdat de kans bestaat dat u verborgen leidingen of uw eigen snoer raakt. Bij eventueel contact met een stroomgeleidende kabel worden de vrije metalen gedeeltes van de machine ook geleidend, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan oplopen. Draag bij voorkeur beschermende handschoenen.
2. Steek alleen de stekker in het stopcontact als de schakelaar is uitgeschakeld.
3. Voer het water veilig af met behulp van een waterzuiger
4. In verband met het eventueel ontstaan van stofdeeltjes wordt gebruik van een stofmasker aangeraden.
5. Draag de voorgeschreven en passende beschermingkledij.



Gebruik van de diamantboormachine

Let op: Bij stand 1 nooit uit de hand boren



1. Bij boren boven het hoofd MOET een wateropvangring worden gebruikt.
2. Controleer voor gebruik of de diamantboor goed is gemonteerd.
3. Controleer voor gebruik of alle schroeven goed vast zitten. Door trillingen die tijdens het werk optreden, kunnen schroeven losrillen en daardoor tot schade of letsel leiden. Raak na gebruik de metalen delen van de machine en de diamantboren niet aan; deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Voorkom dat de machine per ongeluk gaat draaien; ontgrendel altijd de schakelaar als u de stekker uit het stopcontact trekt, of als er een stroomstoring is opgetreden.
4. De zijhandgreep kan worden verdraaid door de handgreep met de hand los te draaien en in stand te veranderen. Hierna wederom de handgreep te verwijderen is het mogelijk om de boormachine in een boorstandaard te monteren. De spanhals heeft in stand 2 een diameter van rond 60mm.
5. Indien er uit de hand wordt geboord, mag de boor bij aanvang nooit loodrecht op het materiaal worden gezet. (de boor kan gaan spinnen) Door de eerste centimeter schuin te boren wordt spinnen voorkomen. Daarna kan de boor langzaam in de gewenste positie worden gebracht.



U kunt met een diamantboor tot en met een diameter van 80 mm uit de hand boren, wij raden u aan om met een diamantboor vanaf 80 mm een statief te gebruiken, welke u eveneens kunt huren bij Sijperda Verhuur

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.