



Handleiding elektrische sloophamer


De volgende punten geven u uitleg over de werking en veiligheid van de elektrische sloophamer.

Veiligheid:

Draag oorbeschermers, blootstelling aan het geluid kan het gehoor beschadigen 94 dB (A). Gebruik altijd een veiligheidsbril, een mondkapje wordt aanbevolen.

Onderhoud:

Bij het eindigen van de werkzaamheden dient de huurder de luchtspleten schoon en stofvrij te maken.



De indicator geeft aan dat er niet genoeg druk op de machine wordt uitgeoefend en dus niet voldoende functioneert.

Wanneer de indicator in het midden staat, wordt er voldoende druk op de machine uitgeoefend. Dit voorkomt dat de machine (bij te weinig druk) niet voldoende functioneert. En bij te veel druk de kans bestaat dat het handvat breekt.

De indicator geeft aan dat er teveel druk op de machine wordt uitgeoefend. De kans bestaat dus dat het handvat afbreekt of de machine niet voldoende functioneert.

Neem bovenstaande regels in acht om de machine goed te laten functioneren!

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.