



Handleiding motorslijper

De volgende punten gaan u uitleg geven over de veiligheid en werking van de motorslijper.

Start de motor en controleer of de motor wordt uitgeschakeld wanneer de stopschakelaar in de stopstand wordt gezet.

Start: Vergrendeling A indrukken (volgas geven) pal C indrukken waardoor gas open blijft staan. Hierna de choke aantrekken. Na de start kort de gashendel indrukken zodat de machine stationair gaat draaien. (choke indrukken)



De gashendelvergrendeling is bedoeld om het onbedoeld activeren van de gashendel te voorkomen. Wanneer de vergrendeling (A) wordt ingedrukt, komt de gashendel (B) vrij.



De vergrendeling blijft ingedrukt zolang de gashendel is ingedrukt. Wanneer men het handvat loslaat, gaan zowel de gashendel als de gashendelvergrendeling naar hun beginposities. Dit gebeurt via twee van elkaar onafhankelijke retourveersystemen. Deze positie houdt in dat de gashendel automatisch vergrendeld wordt op stationair draaien.


- Zaag nooit met het bovenste kwadrant van het zaagblad!
- Houdt de machine met beide handen vast.
- Zaag altijd op volle toeren.
- Zaag nooit boven schouderhoogte!
- Voor het zagen in beton, asfalt, stenen, metselwerk, gietijzer, aluminium, koper, messing, kabels, rubber en plastic wordt de waterkoeling **wel** aanbevolen!
- Voor het zagen in staal en staallegeringen wordt de waterkoeling **niet** aanbevolen.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Wat is wat?



- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Voorste handvat | 15. Brandstoftank |
| 2. Waterkraan | 16. Decompressieklep |
| 3. Waarschuwingsschakelaar | 17. Beschermkap van het zaagblad |
| 4. Luchtfilterdeksel | 18. Afstelhandgreep voor bescherming |
| 5. Cilinderkap | 19. Riembeschermer |
| 6. Choke | 20. Wateraansluiting met filter |
| 7. Gashendelvergrendeling | 21. Zaagarm |
| 8. Gashendel | 22. Typeplaatje |
| 9. Startgasvergrendeling | 23. Riemspreker |
| 10. Stopschakelaar | 24. Slijpelement |
| 12. Starthendel | 25. Zaagblad |
| 13. Starter | 26. Combisleutel |
| 14. Geluiddemper | |

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.