



INSTRUCTIE ELEKTRAHEATER TX 2000

- **TOEPASSING:**

Te gebruiken in afgesloten en open ruimten voor uitsluitend industriële doeleinden. Voor het plaatsen en in gebruik nemen de plaatselijke voorschriften evenals de voorschriften van het energiebedrijf in acht nemen. Stabiel opstellen op stevige, niet brandbare ondergrond.

- **VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:**

Altijd controleren op zichtbare gebreken, indien deze er zijn apparaat op een veilige plaats opbergen en Sijperda Verhuur inlichten.

Let op veilige afstand tot brandbare voorwerpen en dek het apparaat nooit af, ook mag de aansluitopening niet vernauwd worden en/of op een slang worden aangesloten. Altijd zorgen voor voldoende lucht toe- en afvoer. Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat, en zet het apparaat niet direct onder een wandcontactdoos.

De apparaten mogen niet in de nabijheid van baden, douches, zwembaden e.d. gebruikt worden, er mag nooit water in het apparaat komen. De apparaten mogen ook niet in ruimten waar gevaar voor explosies bestaat gebruikt worden. Schade ontstaan door het niet opvolgen van deze instructies, en eventuele schade hierdoor aan het apparaat zijn voor rekening van de huurder.

Bescherm alle elektrische snoeren aan de buitenkant van het apparaat tegen beschadigingen, b.v. door dieren etc.

- **IN GEBRUIK NEMEN:**

Bediening en controle door personen met voldoende kennis en/of ontvangen instructies. Controleer de netspanning;

230V/1 Ph, 50 Hz, 16A (TRAAG)

Zet de schakelaar in stand "0"

Steek de stekker in de daarvoor bestemde wandcontactdoos.

VENTILEREN; zet de schakelaar in stand "1"

VERWARMEN; zet de schakelaar in stand "2", zet de draaiknop op de gewenste temperatuur.

UITSCHAKELLEN; zet de schakelaar op "0"

NOOIT DE STROOMTOEVOER AFSLUITEN, CQ. DE STEKKER UITNEMEN GEDURENDE NAKOELEN, MINIMAAL 10 MINUTEN!

- **BELANGRIJK:** Verlengsnoeren mogen uitsluitend door een erkend elektrotechnische installateur aangesloten worden waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van het apparaat, de lengte van het snoer en de gebruiksomstandigheden.

Bij storing het apparaat op een veilige plaats opbergen zodat het niet meer gebruikt kan worden.