



GEBRUIKSINSTRUCTIE GASSTRALER PL 15, MET ELECTRISCHE ONTSTEKING TATA AARDGAS G21 18 mBAR

ELEKTRISCHE ONTSTEKING (branderdruk 18 mBar, inspuiter 2,7)

WAARSCHUWING, LEZEN VÓÓR GEBRUIK;

ONJUISTE INSTALLATIE, AFSTELLING OF ONDERHOUD KAN ERNSTIGE VERWONDING TOT GEVOLG HEBBEN DOOR BRANDGEVAAR OF ONVOLLEDIGE VERBRANDING EN/OF SCHADE AAN HET APPARAAT EN/OF OMGEVING VEROORZAKEN. LEES EERST DEZE INSTRUCTIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT, INSTALLEERD EN/OF VERPLAATST EN VOLG DEZE NAUWKEURIG OP. DIT APPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR INDUSTRIEËL GEBRUIK EN TATA AARDGAS. ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES, NIET IN KELDERS EN/OF BENEDEN HET MAAIVELD. NIET IN RUIMTES MET VLUCHTIGE- EN/OF BRANDBARE STOFFEN GEBRUIKEN.

INSTALLATIE;

1. Alleen bijgeleverde slang en reduceers maximale lengte 10 meter gebruiken.
2. Apparaat ophangen, rondom minimaal 1,20 meter vrijhouden van brandbare materialen.
3. Ophanghoek 45°
4. Slang en aansluitsnoer niet langs straler voeren en beschermen tegen mechanische beschadiging en dieren.

BEDIENING;

1. Gaskraan Tata openen, SLANGBREUKBEVEILIGING INDRUKKEN(zilveren knopje voor reduceer)
2. Alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsop.
3. Blauwe CEE stekker in daarvoor bestemde wandcontactdoos steken, straler ontsteekt na 1 á 2 minuten, als straler niet blijft branden, stekker 30 seconden uitnemen en opnieuw insteken i.v.m. ontluchten gasslang.
4. Niet zonder toezicht gebruiken.
5. Uitzetten door uitnemen stekker, daarna eventueel gaskraan dichtdraaien.

**BIJ STORING EN/OF NIET JUIST FUNCTIONEREN, APPARAAT NIET (MEER) GEBRUIKEN,
VEILIG OPBERGEN.**