



GEBRUIKSINSTRUCTIE TERRASSTRALER SWAN LP3

- Afmetingen gemonteerd: l x b x h: 80x7x235 cm.
- Alleen te gebruiken in de buitenlucht, of ruimten die als zodanig zijn aan te merken.
- Statief opstellen op stevige, niet brandbare ondergrond, rondom vrijhouden van brandbare materialen, minimaal 1.20 meter. Aansluiten alleen met bijgeleverde slang en reduceer.
- Steek de kop met de brander in de voet en bevestig deze met de bijgeleverde boutjes en vleugelmoeren, leid de slang door de standaard, zodat deze niet voor de straler kan komen.
- Niet gebruiken in ruimtes waar gewerkt wordt met vluchtige of brandbare stoffen.
- Niet gebruiken in ruimtes onder het aardoppervlak, propaangas is zwaarder dan lucht en explosief.
- Slangen niet langs straler voeren en beschermen tegen mechanische beschadiging / dieren.
- Gasfles altijd achterin statief zetten i.v.m. stabiliteit.

IN BEDRIJF STELLEN;

- Kraan op de gasfles openen, slangbreukbeveiliging aan de reduceer indrukken en even vasthouden. Alle verbindingen controleren met zeepsop.

OPSTELLEN;

- Drukknop van beveiliging aan straler indrukken, vlam voor onderzijde gaas houden, na ontsteken drukknoop $\pm$ 30 seconden vasthouden, na loslaten moet straler blijven branden, anders na 1 minuut wacht -tijd, herhalen.
- Instelbaar van 50 tot 150 mBar met draaiknop op reduceer.
- Vermogen 3,7 tot 6,7 kW, verbruik 0,27 tot 0,49 kg/u.

UITZETTEN;

- Kraan op gasfles sluiten. Alvorens apparaat te demonteren goed laten afkoelen.

**WAARSCHUWING! BIJ GASLUCHT OF STORING FLESKRAAN SLUITEN,
APPARAAT NIET MEER GEBRUIKEN, VEILIG OPBERGEN EN SIJPERDA VERHUUR BELLEN.**