



gebruiksaanwijzing rookgasmeter nova mru 2000

⏻ aanzetten – de meter gaat kalibreren

selecteer programma; programma 1 olie licht enter

f1 = meter aanklikken start direct

f1 = stop

f3 = opslaan, 1 x indrukken geeft klanten weer, 2^e keer opslaan is opslaan op deze klant.

print

pc mru aanklikken

venster; kies led

bestand; kies schrijven

bestandskeuze; kies on-line daarna opslaan

start; kies ok

start; kies stop daarna ok

venster; kies tekst

bestand; kies print daarna ok, ok, ok

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schade en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.