



GEBRUIKERSHANDLEIDING TWINTEC 345 BOENSCHROBZUIGMACHINE

Alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen, gelieve deze handleiding grondig door te nemen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Houd uw werkplek schoon. Zorg dat deze goed verlicht en droog is. Rommelige werkplekken verhogen het risico op ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in vochtige of natte omgeving. Leg machines niet in de regen. Gebruik machines niet in de buurt van brandbare stoffen.
- Laat alleen kundige, meerderjarige personen, die bekend zijn met de werking van de machine, met de machine werken. Houd andere personen en huisdieren bij de machine en het verlengsnoer vandaan.
- Berg machines op. Bewaar ze droog en vorstvrij.
- Forceer de machine niet en doe er geen dingen mee waarvoor de machine niet is gemaakt.
- Draag altijd geschikte werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, handschoenen en veiligheidsschoenen als u met de machine werkt. Het gebruik van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gehoorbeschermers en veiligheidsbril wordt aangeraden. Draag uw haar onder een pet.
- Houd lichaamsdelen, losse kleding, sieraden en het elektriciteits snoer bij de bewegende delen van de machine vandaan.
- Trek niet aan het snoer bij het verwijderen van de stekker en houd het snoer bij hitte, olie en scherpe randen vandaan. Houd het snoer altijd achter de bedieningspersoon.
- Wanneer de machine niet in gebruik is, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
- Vermijd het "per ongeluk" starten van de machine. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld als u de stekker in het stopcontact steekt
- Wanneer een machine buiten wordt gebruikt met een verlengsnoer dan dient deze geschikt te zijn voor buitengebruik.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

- Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg dat u op een vaste ondergrond staat als u met de machine werkt.

EXTRA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Betrach uiterste voorzichtigheid als u werkt met chemische middelen. Volg de instructies van de fabrikant van die middelen strikt op. Voeg anti schuimmiddel toe aan de vloeistof

VOOR GEBRUIK

Vorbereiden van de vloer:

Maak de vloer zo ruim mogelijk. Veeg de vloer aan en verwijder alle losse voorwerpen van de vloer.

Machine in werkpositie zetten

Breng de borstel uit de transportstand in de werkpositie. Dit doet u door de machine iets achterover te kantelen en het borstelhuis naar achteren te draaien. Laat de zuigmond naar beneden zakken.

Vullen.

Zorg ervoor dat het borstelhuis in de werkpositie staat als u de machine gaat vullen.

Verwijder de doorzichtige zuigkap en bevestig deze in de klem op de bedieningshendel. Verwijder de vuilwatertanks. Vul de schoonwatertank met de schoonmaakvloeistof. **Als u gebruik maakt van een chemische schoonmaakvloeistof, volg bij het mengen de instructies van de fabrikant van het Middel strikt op.** Indien u een chemische schoonmaakvloeistof gebruikt, moet u ook een hoeveelheid anti schuimmiddel toevoegen. Bevestig de vuilwatertanks en de zuigkap. Zet het vloeistofkraantje aan de onderkant van de schoonwatertank in de gewenste stand. Als het kraantje vertikaal staat, is de doorlaat maximaal. De kraan staat dicht als deze horizontaal staat.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Instellen van de hoogte van de bedieningshendel


Breng de bedieningshendel (3, figuur 1) in de juiste stand, door de onderste rechter hendel te knijpen. De juiste stand is bereikt als u rechtop achter de machine kunt lopen.

GEBRUIK


Gebruik (figuur 1 en 2)

Met de twee knoppen op het bedieningspaneel kunt u de watertoevoer en de zuiginstallatie aanzetten. De linker knop (5) is voor de zuiginstallatie, de rechterknop (1) is voor de watertoevoer. Deze twee systemen werken alleen als de borstel draait. Schakel de machine in door de gele veiligheidsknop (6) aan de achterkant van het handvat in te drukken en één of beide knijphendels (2 en 4) aan het handvat tegelijkertijd in te knijpen. De borstel zal nu gaan draaien en de watertoevoer en de afzuiging zullen in werking treden. Loop met matige snelheid zodat de vloer geschrobd kan worden en het water wordt opgezogen. De machine wordt uitgeschakeld als u de knijphendels loslaat.

Figuur 1



Figuur 2



REINIGEN

Reinig regelmatig het filter boven op het vuilwater reservoir (Boven op de machine)

LEDIGEN

Til de zuigkap van de tanks af en bevestig deze op het bedieningspaneel.

Verwijder de vuilwatertank. Leeg ze en spoel ze om. Vul de schoonwatertank bij met de schoonmaak yloeistof. Monteer de vuilwatertank weer en sluit de doorzichtige zuigkap weer.

NA GEBRUIK

Maak alle onderdelen van de machine na gebruik goed schoon met water. Spoel alle tanks goed met warm water na. Resten van chemische middelen kunnen gevaarlijk met elkaar reageren.

Bent u ervan bewust dat eventuele schoonmaakkosten doorberekend worden door Sijperda Verhuur B.V.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.