



Handleiding Starmix stofzuiger

De volgende punten geven u uitleg over de werking van de Starmix stofzuigers.

- De starmix stofzuiger kan toegepast worden voor nat- en droogzuigen. Niet geschikt voor het opzuigen van stoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. De zuiger met stopcontact en aan-/uitschakelautomaat is voorzien voor de aansluiting van elektrische gereedschappen.
- Met schakelaar (2)a zie afb. 1, op het bovendeel (1) het apparaat aan-/uitschakelen

0 = zuiger >uit<

1 = zuiger >aan< (handmatig bedrijf)

A = bedrijfsklare toestand voor aan-/uitschakelautomaat. (de zuiger wordt aan- en uitgeschakeld door het elektrisch gereedschap)

R = Filterreiningsfunctie; in deze schakelaarstand wordt de trilautomaat gedurende 7 seconden in werking gesteld en dan automatisch uitgeschakeld.

- **Droogzuigen** mag alleen met droge filters, apparaat en accessoires, zodat de stof niet aangehecht en geen korst vormt. Wanneer er roet, gips, meel of dergelijke worden opgezogen, raadt Sijperda Verhuur B.V. aan om een papierfilterzak te gebruiken (tevens verkrijgbaar bij Sijperda Verhuur B.V.) Filterzakken dienen samen met de filterpatronen gebruikt te worden.
- **Natzuigen** mag alleen zonder papierfilterzak. De filtercassetten zijn geschikt voor het Natzuigen. De ingebouwde sensor schakelt de motor uit wanneer de ketel vol is.
- **Bij het aansluitende droogzuigen een droog filter plaatsen. Bij het vaak wisselen tussen nat- en droogzuigen raden wij het gebruik van een tweede filter aan.**

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast