




Handleiding: Onkruidborstelmachine benzine

Gebruik van de machine:


Zorg dat u de plaats, functie en werking van alle bedieningselementen en afstelhendels kent, voordat u de machine gaat gebruiken. Hierna worden de aanwezige bedieningselementen uitgelegd aan de hand van onderstaande figuur.

Starten:


Open de brandstofkraan




Sluit de chokehendel



De motorschakelaar op ON zetten




Lichtjes aan de startergreep trekken, totdat U weerstand voelt, dan de greep krachtig verder trekken



Tijdens het starten moet de Dodemans hendel worden ingedrukt



Als de motor draait de choke klep open zetten



Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

 GEVAAR!	Zet de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming en veiligheidsbril) op.
 LET OP!	De startergreep niet tegen de motor laten terug slaan. De greep voorzichtig terug brengen om een beschadiging van de starter te voorkomen.
 LET OP!	Met de rechterhand de dodemanshendel intrekken en de handboom naar beneden drukken, zodat de borstel ca. 10 cm vrij is van de grond.


Stoppen:

Voor het starten van de MUG moet men onderstaande instructies en volgorde aanhouden.

Sluit de brandstofkraan



Sluit de brandstofkraan



De motorschakelaar op OFF zetten



Afstellingen van borstelplaat en hoogte instelling:

De onkruidborstelmachine moet vóór het gebruik juist worden afgesteld. De onderstaande verstelmogelijkheden zijn bij deze aanwezig.

- De borstel kan naar links en naar rechts schuin worden gezet door de twee hendels (links en rechts van borstelkop) los te draaien.
- Draai beide hendels een aantal slagen los.
- Verschuif de borstelkop in de gewenste stand.
- Draai beide hendels goed vast.



Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

- De borstel kan voor- en achterover gezet worden met een verstelmogelijkheid onder de wegklapbare afschermkap.
- Open de wegklapbare afschermkap over de aandrijfas.
- Draai de moer los en zet de borstelkop in de gewenste stand.
- Draai de moer weer vast aan.



- De hoogte van de machine kan worden aangepast door de Veer pal op de bodemplaat te ontgrendelen. Deze verstelling is bedoeld om bij slijtage van de borstelstaven de machine horizontaal te houden.

- Trek de veer pal naar achter en til de machine op.
- Of laat machine voorzichtig zakken.
- De veer pal zal automatisch in verstelgaten vallen.



- De handboom kan naar links en rechts worden gezet voor de juiste werkhouding.

- Draai het hendel een aantal slagen los.
- Verschuif de handboom in de gewenste richting (naar links of rechts).
- Zet het hendel goed vast als de gewenste stand is bereikt.




- De handboom is in hoogte verstelbaar en kan dus ingesteld worden afhankelijk van de lengte van de gebruiker.

- De meest ergonomische houding bereikt men als men zo min mogelijk voorover staat tijdens gebruik.
- Draai de beide hendels los.

- Verschuif de handboom in de gewenste positie (naar boven of beneden).
- De meest ergonomische houding bereikt men als men zo min mogelijk voorover staat tijdens gebruik.


- Draai beide hendels goed vast als gewenste stand is bereikt.



Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Pictogram	Betekenis	Plaats
 ACHTUNG Vor einschalten Gebrauchsanweisung lesen ! ATTENTION Before taking into operation read manual ! ATTENTION Avant utilisation lisez notice d' instructions ! ATTENTIE Voor gebruik handleiding zorgvuldig lezen !	ATTENTIE Voor gebruik handleiding zorgvuldig lezen !	Aangebracht op wegklapbare afschermkap
	Explosiegevaar Tijdens bijvullen van brandstof zijn roken en open vuur verboden	Aangebracht bij tankdop van brandstoftank
	Gevaar voor hete delen! Delen bij draaiende motor niet aanraken	Aangebracht bij hete delen van motor
	Gevaar! Bewaar afstand	Aangebracht op de beschermkap
	Dragen van veiligheidsbril en gehoorbescherming verplicht Beschermingsmiddelen bij draaiende motor dragen	Aangebracht op brandstoftank