

Start procedure **18LIMD2024** tower light.

Nummer **(21)** start module

Nummer **(22)** schakelaar moet op Manuel staan

Nummer **(24)** mast op en neer

Nummer **(27)** moet op stand 2 staan

Nummer **(30)** moet in stand 3 staan

Opstarten,

Trek de noodstop uit, kijk of de 4 schakelaars op **OFF** staan en de aardlek **(33)** op **ON**

Zet de startmodule **(21)** op ON totdat het display **STA** aangeeft,

daarna gelijk doordraaien/starten

Schakel nu 1 voor 1 de schakelaars **(32)** op **ON** en de lampen gaan branden

