



Handleiding Lateilift

De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking van de Lateilift

- Voor het opstellen van de lateilift de wielremmen opzetten. Let op bij het opstellen en de demontage voor de scharnierende elementen tegen het inklemmen van de handen.
- Houd rekening met het gewicht van de liftarm en de scharnieren voor het oprichten van de standaard. De scharnierende constructie volledig openklappen (onderstel/standaard/dubbele liftarm).
- Kantel de dubbele liftarm naar boven en breng de pin aan in het 2^e scharnierpunt (tussen de standaard en de dubbele liftarm). Breng de beveiligingspin aan met de verende ring eroverheen.
- Bevestig de 2 steunstangen aan de gaffelverbindingen van het onderstel. Controleer de verbindingen. Kantel de standaard naar boven en bevestig het uiteinde van een steunstang aan de standaard. Bevestig de 2^e steunstang. Controleer de verbindingen.
- Kantel de spilstang naar boven en laat ze ingrijpen in de middelste verbindingslatten van de liftarm. Breng het liftplateau en indien nodig het tussenstuk aan in de kopbuis van de liftarm.
- De gaten in het liftplateau dienen om de last indien nodig vast te leggen. Met het oog onderaan de kop kan men met behulp van hijslinten of ander aanslagmateriaal lasten op een hoogte brengen.
- Draai aan de zwengel rechtsom om de last te heffen. Om de last te laten zakken de zwengel linksom draaien. De zwengel verlengen voor meer controle over de beweging. De zwengel verkorten om sneller te kunnen zwengelen.
- Om draagbalken (poutrellen, profielen e.a.) aan te brengen gebruikt u 2 lateiliften. Til de draagbalk eerst op aan het oog en zet deze dan eerst op balken of stevige schragen zodat men met het liftplateau eronder kan komen. Breng de draagbalk gelijkmatig en horizontaal naar boven.
- Zet de wielremmen op om de positie te bewaren en als u van het toestel weggaat.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.