



Handleiding voor de 'GENERAL SPIN DRIVE'

Voor leidingen van 5 tot 10 cm

Veiligheidsinstructies

- Draag een veiligheidsbril tijdens gebruik van het toestel.
- Draag enkel lederen handschoenen, geen stoffen handschoenen terwijl u de kabel hanteert. Een stoffen handschoen kan verstrikt raken in de spiralen van de kabel terwijl deze ronddraait.
- Blootstelling aan dergelijke chemische producten kan letsel aan de gebruiker veroorzaken.

Gebruiksaanwijzingen

1. Plaats de Spin-Drive ongeveer 60 centimeter van de rioolopening.
2. Draai de duimschroef los.
3. Trek de kabel van de drum en plaats hem in de afvoerbuis. Duw de kabel in de leiding tot u een weerstand voelt.
4. Trek de kabel nog ongeveer 30 cm uit de drum zodat deze een boog vormt.
5. Schroef de duimschroef terug vast.
6. Gebruik het draaihandvat om de drum in wijzerszin te draaien. Breng de kabel in de afvoerbuis met uw andere hand.

Forceer de kabel niet! Te veel druk kan de kabel beschadigen. Laat de kabel in zijn eigen tempo door verstoppingen heengaan.

7. Wanneer de kabel te vast komt te zitten van het vuil, draai de duimschroef los en herhaal stappen 4, 5 en 6 tot dat de leiding zuiver is.
 8. Wanneer u klaar bent, draai de kabel terug op de drum door deze op dezelfde wijze in te draaien.
- TIP: Het is vaak handig om vuil met stromend water te verwijderen.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.