


DoubleLock® 26Mcos 3030

Container Lock

Gebruiksaanwijzing

1. Haak deel A om stang 1 en deel B om stang 2.
2. Schuif de delen zover mogelijk naar elkaar toe.
3. Duw pen C naar binnen en trek deel A en B uit elkaar tot dat de pen naar binnen valt.
4. Sluit af met de sleutel.



- Bewaar uw aankoopbewijs met het daarop vermelde SCM nummer bij uw verzekeringspapieren.
Info: www.scm.nl


Sleutelbediening. Sleutel met licht heen en weer bewegen in de cilinder invoeren,

Slot openen: Sleutel met licht heen en weer bewegen in de cilinder draaien.

Slot sluiten: bij de sleutel uit het slot halen mag deze nooit heen en weer bewegen worden.

Slot opent zich niet: Slot opent nooit geforceerd gedraaid worden.

Bij storing mag de sleutel nooit geforceerd gedraaid worden. De sleutel uit het slot halen en vervolgens licht heen en weer bewegend opnieuw invoeren om de slotdelen in neutrale positie te brengen.



SCM goedgekeurd: MP030705

Onderhoud uw Doublelock product met de speciaal hiervoor ontwikkelde Doublelock Multispray



