



Handleiding Speedy VS-S

Vacuüm hefunit

Veiligheid:

- Overschrijdt nooit de maximale draaglast van het apparaat die op de zuigplaat wordt vermeld.
- De bodem op het werkgebied mag niet glad zijn. Het apparaat is voor manuele bediening (met de handen) geschikt en mag niet worden opgehangen aan bijv. een kraan.
- Gebruik het apparaat enkel op een overzichtelijke werkplek. Houdt rekening met andere personen in uw werkomgeving. Til uw last nooit boven andere personen en ga nooit onder de draaglast staan.
- Laat de last niet scheef hangen en sleep de last nooit achter u aan. Probeer niet vastzittende platen met behulp van het apparaat los te trekken. Vermijdt schokbewegingen.
- Houdt de manometer telkens in de gaten bij het tillen. Til geen last op bij een ondruk van minder dan -200 mbar. Bevindt zich de wijzer van de manometer in de rode zone, laat uw last dan staan.

Bediening:

- Zuigmotor via de drukschakelaar aanzetten.
- Tilapparaat boven het object positioneren. Zuigplaat op de oppervlakte centreren.
- Tilapparaat op het object plaatsen waarop de last wordt aangezogen.
- Let op de manometer, indien -200 mbar onderdruk wordt bereikt kunt u de last optillen (manometer staat in het groene veld). In geen geval eerder optillen! Het object kan naar beneden vallen.
- Bij het optillen erop letten dat telkens maar één exemplaar wordt opgetild.
- Door de handgreep in te knijpen wordt de last van het apparaat gelost. Deze langzaam neerzetten op een vrije bodem met een vlak oppervlak.
- De hoogte van de handvaten kan worden ingesteld door de instelpinnen uit te trekken en wederom op de gewenste hoogte te bevestigen.

Problemen	Oorzaak	Oplossing
Vacuümpomp functioneert niet	Geen stroomtoevoer	Kabels controleren
	De overhittingsveiligheid van de motor is uitgeslagen	- Apparaat laten afkoelen, na afkoeling van ca. een half uur is het apparaat weer gereed voor gebruik. - Apparaat niet openen!
Onderdruk van -200 mbar wordt niet bereikt	Het tilobject is gescheurd of poreus	Het tilobject is niet voor transport met de Speedy VS-S geschikt Bel Sijperda Verhuur 0900 - 7474747
	Rubberen afdichting is beschadigd	
	Manometer is defekt	
	Filter verstopt	

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.