



LB HS LSC OM



Starting and operating instruction (GB)	2
Inbetriebnahme- und Betriebsanleitung (DE)	4
Instructions de démarrage et d'utilisation (FR)	6
Istruzioni di avviamento e funzionamento (IT)	8
Puesta en marcha e instrucciones de funcionamiento (ES)	10
Manual de Instruções e Funcionamento (PT)	12
Οδηγίες εκκίνησης και λειτουργίας (GR)	14
Pompayı start etme ve kullanma talimatı (TR)	16
Start- en bedrijfstellingsaanwijzingen (NL)	18
Drifts- og vedlikeholdsinstruksjon (NO)	20
Instruktioner vedrørende opstart og drift (DK)	22
Start- och driftsinstruktioner (SE)	24
Käynnistys - ja käyttöohjeet (FI)	26
Palaišanas un Apkalpošanas Instrukcija (LT)	28
Käivitamise ja käitamise juhend (EE)	30
Instrukcja Instalowania I Użytkowania (PL)	32
Üzembehelyezési- és üzemeltetési utasítás (HU)	34
Upute za pokretanje i rad (HR)	36
Uputstva za pokretanje i rad (XS)	38
Инструкция по запуску и эксплуатации (RU)	40

Thank you for having selected a Tsurumi submersible pump.

For full benefit of this equipment, you should read, before use, the following points which are necessary for safety and reliability.

PRIOR TO OPERATION

1. Unpacking and Inspection

- a) Lift or suspend the pump by its handle, never by the cable.
- b) Check nameplate information to make sure it matches what you ordered.
- c) Check that the pump suffered no shipping damage.

2. Power Source

- a) Make sure that the voltage and the frequency match that of the pump; generating sets are prone to inaccuracy on this count.
- b) make sure that the power supply is checked by an electrician, o.a. for good condition and perfect grounding.

CAUTION: DO NOT OPERATE THIS PUMP UNLESS IT IS CONNECTED TO A PROPERLY WIRED GROUNDING CIRCUIT SINCE SERIOUS PERSONAL INJURY MAY RESULT FROM ELECTRIC SHOCK.

INSTALLATION AND OPERATION

- a) Attach a rope to the pump. Set the pump on a solid, ample, horizontal base or suspend it from its handle by a rope. Never suspend or lift it by its cable. Letting the pump burrow itself in sand will ruin it.

NOTE: LSC must be filled with water before it is started.

CAUTION: DO NOT USE THE CABLE TO SUSPEND THE PUMP.
ALWAYS ATTACH SUSPENSION CORD TO THE PUMP HANDLE.

- b) Make sure that the source of power is above flood level and away from the pump and its discharge conduit (hose or pipe), to prevent accidental shock or short circuit.
- c) When cable extension is necessary, extended cable size must be adequate to avoid low voltage conditons in the cable, which may cause motor burn out.
Select proper core size and minimum length of the extension in order not to cause a large voltage drop.
If you are not sure consult with the Tsurumi representative office or the Tsurumi supplier nearest to you.

NOTE: WHEN EXTENDING THE CABLE BE CAREFUL NOT TO SUBMERGE THE CONNECTION INTO THE WATER TO AVOID THE POSSIBILITY OF ELECTRIC SHOCK

- d) Do not use the pump in swimming pools, bath tubs or other basins used by persons in order to avoid injuries.
- e) Don't use the pump in an explosive atmosphere or in water that might contain traces of a flammable liquid or gas. Don't use the pump in a liquid which may effect the pump's materials. Don't use the OM(A) models in sandy water.
- f) Avoid long dry running in air, the pump's life might be reduced by the buildup of heat.
- g) Do not use the pump in such a way that the motor section apears in the air above water level. Also do not operate the pump in water at more than 40°C, or the motor will overheat and the lifetime of the pump shortened.
- h) The motor switches itself off when drawing too much current or overheating, then switches itself on when cooled down. If you don't correct the cause, the switching goes on indefinitely and the pump will be damaged. The commonest causes are too much solid matter in the water and low voltage (or inexact frequency of generating set).
- i) Don't hesitate to consult your Tsurumi dealer to ask for advice.

NOTE: UNAUTHORIZED PERSONS MUST NOT DISASSEMBLE OR ASSEMBLE THE PUMP SINCE IT MIGHT LEAD TO INJURIES AND RESULT IN REDUCTION OF CAPACITY OR MOTOR DAMAGE

MAINTENANCE

- a) Your pump (except model OM(A)) will handle muddy water well. Models LB and HS are up to the standard of the very best large pumps. Avoid pumping large quantities of sand. Keep in mind that burying itself in earth would ruin the pump.
- b) Don't leave your pump where it will needlessly be subjected to corrosion. Rinse it and store it in a dry place when not in use for a long time.


- c) Removing the impeller and especially the shaft seal, if it should ever be necessary, must be left to a mechanic.
- d) The motor should never be opened, even by an electrician, outside a workshop. Measurements of insulation, continuity and winding resistance can be made from the end of the cable.
- e) Reliability can be of the essence where LB and HS pumps are concerned, in spite of their small size, e.g. to protect important machinery or valuable goods from flooding. In this case check at least once a year or every 3000 hours whether insulation between earth lead and the other two leads is over 20 M Ohm. The oil of the seal chamber should be replaced by a mechanic. If insulation drops sharply or to 10 M Ohm, or if the oil is milky or contains water drops, repair or replacement of the pump is needed.
- f) Freezing conditions may damage the pump.

TROUBLE SHOOTING

CONDITION OF DISORDER	COUNTERMEASURE
Pump fails to start	Pump is new or has been repaired and tested If there is a level control, check whether it is calling for the pump to start. Check by means of a multimeter or portable lamp or some electric tool, whether power is available. Remove pump casing and check that impeller can be rotated freely and without noise. Check at pump cable's end (never open the motor) insulation value of earth lead (over 20 M Ohm), and continuity of winding. Pump has been satisfactorily in use Same, except that impeller needs more attention (stone, debris).
Pump starts but stops	Motor windings or cable damaged. Do not open motor. Check as above. Impeller blocked or choked. Wrong voltage or frequency. Voltage too low; check under load. If power is provided by generating set, inexact frequency. Liquid of excessive viscosity or density. Wrong setting or thermal overload at power source.
Pump's head and flow are lower than originally	Restriction in piping, or resistance in discharge conduit (too high, too long, too small, too dirty inside). Impeller worn, partially choked or severely narrowed by hard deposits. Strainer or inlet blocked. Pump draws air, or liquid is partly volatile or contains high level of gas in solution.
Pump generates noise or vibration	Impeller severely damaged, or bearing damaged. Repair at once. Pump lying on its side and drawing a little air. High wear rate likely.

Cleaning of float set (OM(A), POMA):

1. Disconnect pump from power source.
2. The tube in which the float can move up and down, has 4 slits at the top. They divide the top of the tube into 2 rigid wide tongues and two flexible narrow tongues. This makes it possible to pinch the pair of flexible narrow tongues between thumb and forefinger.
3. When this is done, the tube can be gently withdrawn from its holder by turning the tube to the right, i.e. clockwise when seen from above, and lowering it.
4. Clean inside of the tube, tube strainer, float and guide wire.



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in Tsurumi Tauchpumpen.

Um sicherzugehen, daß Sie einen optimalen Nutzen aus dieser Pumpe ziehen, ist es notwendig, diese Inbetriebnahme- und Betriebsanleitung vor Gebrauch gründlich durchzulesen und den Anweisungen genau zu folgen.

VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Auspacken und überprüfen

- a) Die Pumpe niemals mit dem Kabel anheben oder aufhängen, immer den Tragegriff benutzen
- b) Überprüfen Sie die Informationen auf dem Typenschild um sicherzustellen, daß es genau die von Ihnen bestellte Pumpe ist.
- c) Überprüfen Sie die Pumpe auf Transportschäden.

2. Stromversorgung

- a) Stellen Sie sicher, daß die Spannung und Frequenz der Stromquelle korrekt sind. Generatoren neigen zu Frequenz- und Spannungsschwankungen.
- b) Lassen Sie den Stromanschluß der Pumpe durch einen Elektriker überprüfen, achten Sie dabei besonders darauf, daß die Pumpe geerdet ist.

WARNUNG: NEHMEN SIE DIE PUMPE NUR IN BETRIEB, WENN DIESE AN EINE FACHGERECHT GEERDETE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST, UM SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN.

INSTALLATION UND BETRIEB

- a) Befestigen Sie ein Seil an der Pumpe. Stellen Sie die Pumpe auf eine feste, ebene und geräumige Fläche oder hängen Sie diese mit einem am Tragegriff bestigtem Seil auf. Lassen Sie die Pumpe nicht sich selbst in Sand eingraben, da diese sonst schwer beschädigt wird. HINWEIS: LSC muß vor Betrieb mit Wasser befüllt werden.

WARNUNG: BENUTZEN SIE NIE DAS KABEL, UM DIE PUMPE ZU HEBEN ODER ZU BEFESTIGEN. BEFESTIGEN SIE IMMER EIN SEIL AM TRAGEGRIFF.

- b) Stellen Sie sicher, daß sich die Stromquelle oberhalb des Wasserspiegels befindet und weit genug von der Pumpe und deren Druckanschluß entfernt ist.
- c) Falls das Kabel verlängert werden muß, müssen die Abmessungen des Kabels den Anforderungen entsprechen, um einen Spannungsabfall zu vermeiden und somit einem Durchbrennen des Motors vorzubeugen. Wählen Sie eine entsprechende Mindestlänge und Leitungsquerschnitt des Verlängerungskabels, um einen Spannungsabfall zu vermeiden. Wenn Sie sich hierbei nicht sicher fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Tsurumi-Händler.

ACHTUNG: HALTEN SIE DAS VERBINDUNGSSTÜCK ZWISCHEN DEN KABELN VON WASSER FERN, UM UNFÄLLE DURCH ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN

- d) Verwenden Sie die Pumpe nicht in Schwimmbecken, Badewannen oder anderen Becken, in denen sich Menschen aufhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- e) Betreiben Sie die Pumpe nicht in explosiven Gasgemischen oder in Wasser, das Spuren von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen enthalten könnte. Benutzen Sie die Pumpe nicht in Flüssigkeiten, bei denen Sie nicht ausschließen können, daß diese die in der Pumpe verwandten Materialien angreifen könnten. Verwenden Sie die OM(A) nicht für sandhaltige Flüssigkeiten.
- f) Vermeiden Sie längeres Trockenlaufen der Pumpe, da durch die Hitzeentwicklung die Lebensdauer verkürzt werden kann.
- g) Achten Sie beim Betrieb darauf, daß der Teil, in dem sich der Motor befindet, in Wasser eingetaucht ist. Pumpen Sie auch keine Flüssigkeiten, die wärmer als 40°C sind. Andernfalls überhitzt sich der Motor und die Lebensdauer der Pumpe wird verringert.
- h) Der Motor schaltet bei zu hoher Stromstärke oder Überhitzung automatisch ab und nach Abkühlung wieder ein. Falls die Ursache nicht behoben wird, wird unbegrenzt ein und abgeschaltet und die Pumpe wird beschädigt. Die häufigsten Ursachen dafür sind zu viele feste Bestandteile im Wasser oder eine zu niedrige Spannung bzw. schwankende Frequenz des Generators.
- i) Zögern Sie nicht, Ihren Tsurumi-Händler um Rat zu fragen.

ACHTUNG: NICHT AUTORISIERTEN PERSONEN IST ES NICHT GESTATTET, DIE PUMPE ZU ZERLEGEN UND ZUSAMMENZUSETZEN, DA DIES ZU VERLETZUNGEN, LEISTUNGSVERMINDERUNG ODER MOTORSCHÄDEN FÜHREN KANN.

WARTUNG

- a) Ihre Pumpe (außer OM(A)) handhabt schlammhaltiges Wasser besser als viele andere vergleichbare Pumpen. Die Modelle LB und HS entsprechen sogar dem Qualitätsstandard großer Pumpen. Dennoch ist es eine gute Idee, unnötiges Pumpen großer Mengen von Sand zu vermeiden. Bitte beachten Sie: gräbt sich die Pumpe selbst in den Untergrund ein, kann diese schwer beschädigt werden.


- b) Achten Sie im selben Sinne darauf, daß die Pumpe nicht unnötig Korrosion ausgesetzt wird. Wenn die Pumpe längere Zeit nicht benötigt wird, sollte diese abgespült und an einem trockenen Ort aufgehängt werden.
- c) Das Entfernen des Laufrades und der mechanischen Dichtung sollte nur von einem Mechaniker durchgeführt werden.
- d) Der Motor sollte nie (auch nicht durch einen Elektriker) außerhalb einer Elektrowerkstatt geöffnet werden.
- e) Speziell bei LB- und HS-Pumpen kann Zuverlässigkeit, trotz ihrer kleinen Größe, von größter Wichtigkeit sein, wenn es darum geht, wichtige Maschinen oder teure Güter vor Wasser zu schützen. In diesem Fall sollte wenigstens einmal im Jahr oder alle 3000 Betriebsstunden überprüft werden, ob der Widerstand zwischen der Erdung und den anderen Leitern über 20 M Ohm ist. Außerdem sollte das Öl in der Ölkammer durch einen Mechaniker ersetzt werden. Wenn der Widerstand stark oder auf 10 M Ohm abfällt oder wenn das Öl milchig erscheint oder Wasser enthält, muß die Pumpe repariert oder ausgetauscht werden.
- f) Schützen Sie die Pumpe vor Frost.

FEHLERSUCHE

ZUSTAND	GEGENMASSNAHME
Pumpe läuft nicht an.	Pumpe ist neu oder wurde repariert und getestet Ist eine Schwimmerschaltung vorhanden, überprüfen Sie, ob diese anspricht. Überprüfen Sie mit Hilfe eines Vielfachmeßgeräts, einer Taschenlampe, etc, ob die Pumpe arbeitet. Entfernen Sie das Pumpengehäuse und überprüfen Sie, ob das Laufrad frei beweglich ist und keine Geräusche macht. Lassen Sie einen Elektriker am Kabelende (Motor nicht öffnen) den Widerstand der Erdung überprüfen (über 20 M Ohm) sowie eventuell den Zustand der Wicklungen. Pumpe war zuvor zufriedenstellend im Einsatz Dasselbe, nur Laufrad besser beachten (Steine, Verschmutzung)
Pumpe läuft an aber stoppt.	Motorwicklung oder Kabel beschädigt. Motor nicht öffnen. Wie oben überprüfen. Laufrad blockiert oder verstopft. Falls Pumpe neu: falsche Spannung oder Frequenz. Spannung ist zu niedrig, durch Elektriker unter Vollast prüfen lassen. Falls Betrieb durch Generator: schwankende Frequenz. Flüssigkeit hat zu hohe Viskosität oder Dichte. Falls neu installiert: falscher Stromanschluß oder Thermoschutz schaltet.
Förderhöhe und Fördermenge sind niedriger als zuvor.	Falls Neuinstallation: Engpaß (Ventil?) in Leitung oder Widerstand in der Druckleitung (zu hoch, zu klein, innen zu dreckig). Laufrad abgenutzt, teilweise verstopft oder sehr vereengt durch feste Ablagerungen. Sieb oder Einlauf nicht frei. Pumpe saugt Luft oder Flüssigkeit teilweise gasförmig oder zu viel Gas in Lösung.
Pumpe erzeugt Lärm und Vibrationen	Laufrad schwer beschädigt, Lager beschädigt. Sofort reparieren. Pumpe liegt auf der Seite und saugt etwas Luft. Verursacht starken Verschleiß.

Reinigung der Schwimmerschaltung (OM(A), POMA):

1. Pumpe von der Stromversorgung trennen.
2. Die Röhre, in der der Schwimmer sich bewegt, hat 4 Schlitze am oberen Ende, das so in zwei breite steife und zwei schmale flexible Zungen geteilt wird. Dadurch kann man die schmalen Zungen mit Daumen und Zeigefinger leicht drücken.
3. Nun kann die Röhre sanft im Uhrzeigersinn (von oben gesehen) gedreht und anschließend nach unten gezogen werden.
4. Das Innere der Röhre, deren Sieb, den Schwimmer und den Führungsdraht säubern.



Merci d'avoir opté pour une pompe submersible Tsurumi.

Afin de tirer le meilleur parti possible de votre matériel, lisez les points suivants nécessaires au respect des conditions de sécurité et à la fiabilité de la machine avant d'utiliser cette dernière.

AVANT L'UTILISATION

1. Déballage et inspection

- a) Soulevez ou suspendez la pompe par sa poignée mais jamais par le câble.
- b) Vérifiez les informations figurant sur la plaque signalétique afin de vous assurer que cela correspond bien à ce que vous avez commandé.
- c) Vérifiez que la pompe n'a pas subi de dommages lors de son transport.

2. Source d'alimentation électrique

- a) Assurez-vous que la tension et la fréquence sont conformes à celles de la pompe sinon cela provoquerait des imprécisions.
- b) Assurez-vous qu'un électricien a vérifié que la source d'alimentation électrique est en bon état et qu'elle est reliée à la terre.

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS LA POMPE SI ELLE N'EST PAS RACCORDEE A UN CIRCUIT DE MISE A LA TERRE CORRECTEMENT CABLE. CELA POURRAIT ETRE A L'ORIGINE DE BLESSURES GRAVES DUES A UNE ELECTROCUTION.

INSTALLATION ET UTILISATION

- a) Fixez une corde à la pompe. Placez la pompe sur un socle solide, horizontal et suffisamment large ou suspendez-la par sa poignée à une corde. Ne la suspendez ou ne la soulevez jamais par le câble. Ne laissez pas la pompe s'enterrer dans le sable: elle serait détériorée. INDICATION: La LSC doit être remplie d'eau avant de fonctionner.

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS LE CABLE POUR SUSPENDRE LA POMPE FIXEZ TOUJOURS LA CORDE A LA POIGNEE DE LA POMPE.

- b) Assurez-vous que la source d'alimentation électrique se trouve au-dessus du niveau du liquide et suffisamment loin de la pompe et de sa conduite de déchargement (flexible ou tuyau) afin d'éviter tout choc accidentel ou court-circuit.
- c) Si une rallonge est nécessaire, sa taille doit être adaptée de sorte à éviter toute basse tension dans le câble, ce qui pourrait faire griller le moteur.

REMARQUE: LORS DE L'UTILISATION D'UNE RALLONGE, NE PLONGEZ PAS LA JONCTION DANS L'EAU AFIN D'EVITER TOUTE ELECTROCUTION.

- d) N'utilisez pas la pompe dans des piscines, des baignoires ou autres bassins utilisés par des personnes afin d'éviter toute blessure.
- e) N'utilisez pas la pompe dans une atmosphère explosive ou dans de l'eau pouvant contenir du liquide ou du gaz inflammables. N'utilisez pas les modèles OM(A) dans l'eau sablonneuse.
- f) Evitez de faire fonctionner la pompe à sec de façon prolongée à l'air libre. Cela pourrait réduire sa durée de vie en raison d'une surchauffe.
- g) N'utilisez pas la pompe de sorte que la partie moteur se trouve à l'air libre au-dessus du niveau de l'eau. Ne l'utilisez pas non plus dans de l'eau atteignant une température supérieure à 40°C. Cela provoquerait la surchauffe du moteur et réduirait la durée de vie de la pompe.
- h) Le moteur se déactive automatiquement en cas de surtension ou de surchauffe et il redémarre automatiquement après refroidissement. Si vous ne corrigez pas la cause du problème, le moteur s'arrête et redémarre en permanence, ce qui endommage la pompe. Les causes les plus répandues sont la présence, ce qui endommage la pompe. Les causes les plus répandues sont la présence excessive de corps étrangers dans l'eau et une faible tension (ou une fréquence inexacte).
- i) N'hésitez pas à consulter votre revendeur Tsurumi pour lui demander conseil.

REMARQUE: SEULES LES PERSONNES AUTORISEES SONT EN DROIT DE DEMONTER OU DE MONTER LA POMPE EN RAISON DU RISQUE DE BLESSURE ET DE LA REDUCTION. EVENTUELLE DE LA CAPACITE DE LA POMPE OU DE L'APPARITION DE DOMMAGES.

MAINTENANCE

- a) Votre pompe (à l'exception du modèle OM(A)) traitera correctement de grandes quantités d'eau boueuse. Les modèles LB et HS fonctionnent comme les meilleures grosses pompes. Evitez de pomper de grandes quantités de sable. Notez que la pompe ne doit pas s'enterrer dans le sol car elle serait détériorée.
- b) Ne laissez pas la pompe dans des endroits exposés inutilement à la corrosion. Rincez-la et entreposez-la dans un endroit sec si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période prolongée.


- c) Si cela s'impose, confiez le démontage du rotor et notamment du joint de l'arbre à un mécanicien.
- d) Le moteur ne doit jamais être ouvert, même par un électricien, à l'extérieur d'un atelier. L'isolation, la continuité et la résistance de l'enroulement peuvent être mesurées sur l'extrémité du câble.
- e) La fiabilité des pompes LB et LH est fondamentale. Malgré leur petite taille, elles peuvent par exemple protéger un système de machines important ou des biens de valeur contre les inondations. Dans ce cas, vérifiez au moins une fois par an ou toutes les 3000 heures si l'isolation entre le câble de terre et les deux autres fils est supérieure à 20 M ohms. L'huile de la chambre hermétique doit être remplacées par un mécanicien. Si l'isolation diminue brusquement ou atteint 10 M ohms ou bien si l'huile est laiteuse ou contient des gouttes d'eau, réparez ou remplacez la pompe.
- f) La pompe pourrait être endommagée en cas de gel.

Recherche des pannes

DEPISTAGE DES PANNES	REMEDE
La pompe ne démarre pas	La pompe est neuve ou a été réparée et testée. Vérifiez si le levier de commande est réglé sur le démarrage de la pompe. A l'aide d'un multimètre, d'une lampe protative ou de tout autre outil électrique, vérifiez si la pompe est sous tension. Enlevez le boîtier de la pompe et vérifiez que le rotor tourne librement et sans bruit. A l'extrémité du câble (n'ouvrez jamais le moteur), vérifiez la valeur d'isolation du câble de terre (supérieure à 20 M ohms) et la continuité de l'enroulement. La pompe a fonctionné de façon satisfaisante. Procédez comme ci-dessus mais accordez une plus grande attention au rotor (pierres, débris).
La pompe démarre mais s'arrête	Les enroulements du moteur ou le câble sont endommagés. N'ouvrez pas le moteur. Vérifiez les points ci-dessus. Rotor bloqué ou étranglé. Tension ou fréquence incorrecte. Tension trop faible, vérifiez-la avec charge. Si la pompe est alimentée par un groupe électrogène, fréquence inexacte. Liquide d'une viscosité ou d'une densité excessive. Réglage incorrect ou surcharge thermique de la source d'alimentation électrique.
La hauteur de chute d'eau et le débit de la pompe ont diminué.	Conduites colmatées ou résistance dans la conduite de céchargement (trop élevée, trop longue, trop étroite ou intérieur sale). Rotor usé, partiellement étranglé ou gravement resserré par des dépôts durs Filtre ou admission colmatés. La pompe aspire de l'air ou du liquide partiellement volatil ou contient une grande quantité de gaz en solution.
La pompe fait du bruit ou émet des vibrations.	Rotor gravement endommagé ou palier endommagé. Réparez tout en même temps. Pompe posée sur le côté et aspirant un peu d'air. Fort taux d'usure probable.

Nettoyage du jeu de flotteurs (OM(A), POMA):

1. Mettez la pompe hors secteur.
2. Le tube dans lequel le flotteur peut monter et descendre dispose de 4 fentes dans sa partie supérieure. Ces fentes divisent le haut du tube en deux langues larges et rigides et en deux langues étroites et flexibles. Pincez ces deux dernières entre le pouce et l'index.
3. Retirez alors lentement le tube de son support en le tournant vers la droite c'est-à-dire en sens horaire vu du dessus et abaissez-le.
4. Nettoyez l'intérieur du tube, le filtre, le flotteur et le fil de guidage.



Vi ringraziamo per aver dato la Vs. preferenza alle pompe sommergibili TSURUMI

Confidiamo che il presente manuale venga studiato con cura in modo che le pompe possano prestare i servizi a cui sono destinate nelle migliori condizioni di funzionalità.

PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

1. Disimballaggio

- a) Sollevare o sospendere la pompa tramite la propria maniglia, mai tramite il cavo elettrico.
- b) Controllare che il tipo della pompa ed i dati della targa siano conformi al Vs. ordine.
- c) Controllare che la pompa non abbia subito gravi danni durante il trasporto

2. Alimentazione

- a) Assicurarsi che la tensione e la frequenza corrispondano a quelle della pompa, specialmente se l'alimentazione elettrica è erogata da gruppi elettrogeni
- b) Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano effettuati e controllati da personale specializzato.

ATTENZIONE: NON OPERARE MAI SULLA POMPA SOTTO ALIMENTAZIONE E SENZA CHE SIA STATA ESEGUITA UNA ACCURATA MESSA A TERRA.
INOSSERVANZE A RIGUARDO POSSONO CAUSARE SERI DANNI ALLE PERSONE.

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

- a) Fissare una catena alla pompa. Appoggiare la pompa su di una ampia e solida base orizzontale oppure sospenderla, tramite la propria maniglia, ad una catena. Non sospendere o non sollevare mai la pompa tramite il cavo elettrico. Assicurarsi che la pompa non sprofondi nel fango e/o sabbia onde evitare un'usura prematura.
AVVISO: prima del funzionamento riempire LSC con acqua.

NOTA: NON USARE MAI IL CAVO ELETTRICO PER SOSPENDERE LA POMPA.
SOSPENDERE SEMPRE LA POMPA, TRAMITE LA PROPRIA MANIGLIA, AD UNA CATENA.

- b) Per prevenire scariche accidentali o corto circuiti, assicurarsi che la presa di alimentazione sia al di sopra del livello di inondazione e lontana dalla pompa e dalla tubazione di mandata (manichetta o tubo).
- c) Quando risulta necessario estendere la lunghezza del cavo elettrico con tratti aggiuntivi usare cavo idoneo di sezione pari o maggiore del cavo standard, onde evitare una eccessiva caduta di tensione.
In caso di dubbi Vi raccomandiamo di consultare il più vicino ufficio di rappresentanza o centro di assistenza TSURUMI

NOTA: QUANDO SI PROLUNGA LA LUNGHEZZA DEL CAVO ELETTRICO, NON IMMERGERE LA GIUNZIONE IN ACQUA ONDE EVITARE CORTO CIRCUITI O DANNI ALLE PERSONE.

- d) Per evitare di nuocere alle persone non utilizzare la pompa in piscina, vasche da bagno o lavelli.
- e) Non utilizzare la pompa in atmosfera esplosiva od in acqua contenente tracce di liquidi infiammabili o gas.
Non utilizzare la pompa con liquidi non compatibili con i suoi materiali di costruzione.
Non utilizzare la pompa modello OM(A) in acque sabbiose.
- f) E' consigliabile non far funzionare la pompa per lunghi periodi in aria onde evitare un eccessivo surriscaldamento che ridurrebbe la durata della stessa.
- g) Installare la pompa assicurandosi che venga rispettato il livello minimo di sommergenza consigliato dalla casa costruttrice.
Non utilizzare la pompa in acque con temperatura superiore ai 40°C onde evitare un eccessivo surriscaldamento del motore che ridurrebbe la durata della stessa.
- h) La pompa è provvista di un salvamotore incorporato che percepisce condizioni di sovracorrente, di surriscaldamento o di sovraccarico.
Il salvamotore funziona in modo che se tali condizioni dovessero persistere, l'alimentazione viene interrotta fino al raffreddamento del motore. Tali condizioni sono normalmente causate da una eccessiva percentuale di solidi contenuti nel liquido, da una eccessiva riduzione della tensione o, in caso di gruppi elettrogeni, da una errata frequenza.
La pompa si riavvia automaticamente al cessare di tali condizioni.
- i) Per qualsiasi problema o richiesta non esitate a consultare il più vicino ufficio di rappresentanza o centro di assistenza TSURUMI.

NOTA: SOLO PERSONALE SPECIALIZZATO E' AUTORIZZATO AD INTERVENIRE SULLA POMPA ONDE EVITARE RIDUZIONE DI PRESTAZIONI, DANNEGGIAMENTI AL MOTORE OD A PERSONE.

MANUTENZIONE

- a) La Vs. pompa (escluso il modello OM(A)) può convogliare acque fangose meglio della maggior parte di altri modelli di pompa. Lo standard costruttivo dei modelli LB e HS è equiparabile a quello di altri modelli di pompe con ben maggiori prestazioni. E' comunque sconsigliato, se non necessario, utilizzare la pompa per convogliare acque con elevata percentuale di sabbia.
- b) Non lasciare la pompa in ambienti corrosivi. In caso di mancato utilizzo per lunghi periodi, asciugare la pompa e riporla in luogo non umido.
- c) La sostituzione della girante e specialmente della tenuta meccanica, se necessaria, deve essere effettuata da personale specializzato.


- d) Non effettuare riparazioni o revisioni del motore elettrico in luoghi aperti. Tali operazioni devono essere effettuate da personale specializzato in luoghi riparati e/o chiusi. Le misurazioni di isolamento, continuità e resistenza dell'avvolgimento possono essere effettuate collegandosi ai terminali del cavo elettrico della pompa.
- e) Le pompe modello LB e HS, pur essendo di piccole dimensioni, offrono una elevata affidabilità (p.e. protezione da inondazione di macchinari o merci anche di elevato valore). Per questa ragione si consiglia il controllo, una volta all'anno od ogni 3000 ore di funzionamento, dell'olio e del valore di isolamento tra il cavo di terra ed i due cavi di alimentazione. Tale valore deve essere superiore a 20 Megaohm. In caso tale valore scenda rapidamente verso i 10 Megaohm o si rilevi presenza di acqua nell'olio (aspetto lattiginoso), si renderà necessaria una accurata riparazione o sostituzione della pompa. Assicurarsi sempre che queste operazioni vengano effettuate da personale specializzato
- f) Ricordarsi sempre del rischio causato dal gelo

ANALISI GUASTI

DIFETTI	CAUSE E RIMEDI
La pompa non si avvia	Pompa nuova o riparata e collaudata Se esiste un sistema di controllo di livello, verificare che permetta l'avviamento della pompa. Verificare, tramite apposita apparecchiatura, che esista tensione di alimentazione. Rimuovere il corpo pompa e verificare che la girante giri liberamente e senza rumore. Senza aprire il motore, misurare il valore di isolamento e continuità dell'avvolgimento tramite un Megaohmmetro collegato ai terminali del cavo elettrico della pompa. Tale valore deve risultare superiore ai 20 Megaohm. La pompa ha funzionato in modo soddisfacente Verifiche come sopra descritte, inoltre controllare in modo più accurato lo stato della girante (presenza di sassi o detriti)
La pompa si avvia ma si arresta durante il funzionamento	Avvolgimento motore o cavo elettrico danneggiato. Non aprire il motore. Controllare come sopra. Girante bloccata od ostruita. In caso di pompa nuova, errata tensione o frequenza. Bassa tensione; misurare il valore di tensione mentre tutte le utenze sono in funzione. In caso di alimentazione erogata da gruppo elettrogeno, frequenza errata. Elevata viscosità e/o peso specifico del liquido. In caso di nuova installazione, errata taratura della protezione termica dell'alimentazione.
Riduzione delle prestazioni della pompa	In caso di nuova installazione, punti di riduzione o di resistenza nella condotta di mandata (valvole, diametro stretto, lunghezza elevata, superficie interna rugosa) Girante danneggiata, parzialmente bloccata od ostruita da elevata presenza di detriti. Succheruola e/o imbocco pompa ostruiti. La pompa aspira aria, liquido parzialmente volatile o contenente elevata percentuale di gas.
La pompa genera rumorosità e/o vibrazioni	Girante e/o cuscinetti seriamente danneggiati. Riparare immediatamente. La pompa funziona inclinata e/o aspira leggermente aria. Tali condizioni provocano un'usura prematura della pompa

PULIZIA DEL COMPLESSO GALLEGGIANTE [Modello OM(A), POMA]

1. Togliere l'alimentazione alla pompa.
2. Il tubo dove scorre il galleggiante è provvisto di 4 fenditure nella parte superiore. Queste fenditure dividono la parte superiore del tubo in 2 larghe lingue rigide ed in 2 strette linguette flessibili. Ciò dà la possibilità di premere le linguette flessibili con il dito pollice e medio
3. Per staccare il tubo del galleggiante dal suo supporto superiore; premere leggermente le 2 linguette flessibili, ruotare in senso orario e tirare verso il basso.
4. Pulire l'interno del tubo, il filtro del tubo, il galleggiante ed il filo di guida.



Les agradecemos la elección de la bomba sumergible Tsurumi.

Para un máximo rendimiento de éste equipo recomendamos la lectura previa de las instrucciones adjuntas en las cuales figuran normativas de seguridad y fiabilidad.

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA:

- 1) Desembalaje e inspección del material.
 - a) Levantar la bomba cogiéndola por el asa de transporte y nunca por el cable eléctrico.
 - b) Comprobar que los datos den la placa característica cumplan con nuestros requisitos.
 - c) Comprobar que la bomba no haya sufrido daño o golpe alguno durante el transporte.
- 2) Fuente de alimentación:
 - a) Asegurarse de que la tensión y frecuencia de la red son las correctas con su correspondiente toma de tierra.
 - b) Un electricista deberá comprobar la tensión eléctrica así como su adecuada toma de tierra.

ATENCION: NO ARRANCAR LA BOMBA HASTA HABER CONECTADO UNA ADECUADA TOMA DE TIERRA YA QUE PODRÍAN ORIGINARSE SERIOS DAÑOS POR DESCARGAS ELECTRICAS.

INSTALACION Y OPERATIVIDAD:

- a) Sujetaremos una cuerda al asa de transporte de la bomba. Depositaremos ésta en el fondo del pozo sobre una plataforma horizontal o bien suspendida de la cuerda por el asa. Nunca sujetaremos la bomba por el cable eléctrico. Si embozamos la bomba en tierra o arena, con el tiempo acabará atascándose y dañándose.

INDICACIÓN: Antes de poner la bomba LSC en funcionamiento hay que llenarla de agua.

ATENCION: NUNCA UTILIZAR EL CABLE ELÉCTRICO PARA SUJETAR LA BOMBA. PARA ELLO UTILIZAREMOS UNA CUERDA ATADA AL ASA DE TRANSPORTE.
- b) Asegurarse de que la toma de tensión está situada por encima de la entrada del vertido, alejada de la bomba y de su salida de descarga con el fin de evitar posibles descargas eléctricas.
- c) Si se necesita alargar el cable eléctrico, cuidaremos de utilizar el grosor de cable adecuado con el fin de evitar las posibles caídas de tensión y el consiguiente quemado de motor. Seleccionaremos un grosor de cable adecuado así como una longitud de extensión mínima con el fin de evitar caídas de tensión.

Ante cualquier inseguridad no dude en contactar con su distribuidor local de Tsurumi.

NOTA: AL UTILIZAR EXTENSIONES DE CABLE, CUIDAR QUE EL EMPALME ESTÉ SITUADO FUERA DEL AGUA CON EL FIN EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELECTRICAS.
- d) No utilizaremos la bomba en piscinas, baños u otros depósitos de uso personal con el fin de evitar posibles lesiones.
- e) No utilizaremos la bomba en atmósferas explosivas o en agua con contenido de elementos inflamables o gaseosos. No utilizar la bomba en un medio agresivo a los materiales que la componen. No utilizaremos el modelo OM(A) en agua con arenas.
- f) Evitar los largos periodos de funcionamiento fuera del agua, la longevidad de la bomba se vería afectada por posibles recalentamientos.
- g) No usaremos la bomba de tal manera que la parte del motor quede por encima del nivel de agua. Tampoco utilizaremos la bomba en vertidos superiores a los 40°C ante un posible recalentamiento del motor y acortamiento de la vida de la bomba.
- h) El motor se desconecta automáticamente al aparecer un exceso de tensión o un recalentamiento, éste se conectará de nuevo al enfriarse la bomba. Si la causa que origina éste avería no se corrige, la bomba parará y volverá a arrancar tal y como se indica al principio sucesivamente hasta que ello dañe la bomba. La causa más común de ésta avería suele ser demasiada materia sólida en el vertido y caída de tensión (o bien una frecuencia inexacta del generador).
- i) Ante cualquier duda no dude en consultar con el distribuidor de Tsurumi.

NOTA: NINGUNA PERSONA NO AUTORIZADA PODRA DESARMA O ENSAMBLAR LA BOMBA YA QUE PODRÍA DAR ORIGEN A POSIBLE LESIONES ASI COMO MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

MANTENIMIENTO:

- a) Su bomba (excepto el modelo OM(A)) es apropiada para trabajar en agua con lodos. Los modelos LB y HS tienen características superiores a las demás de su categoría y superiores. Tratar de bombear la menor cantidad de arena posible. Tener en cuenta de que embozando la bomba lo que haremos es dañarla.
- b) No de dejar la bomba en un ambiente corrosivo. Limpiarla y almacenarla en un lugar seco después de cada uso.
- c) El cambio de impulsor y sobre todo de la junta mecánica deberá ser efectuado por un mecánico profesional.
- d) El motor nunca deberá de abrirse, aún pro un electricista, fuera de un taller profesional. Las medidas de aislamiento, continuidad y resistencia entre bobinas puede efectuarse a través de los terminales del cable eléctrico.


- e) Podemos considerar como esencial la fiabilidad hablando de los modelos LB y HS, lo cual gracias a sus pequeños tamaños, puede utilizarse en instalaciones y proteger a maquinarias y mercancías valiosas ante inundaciones. En éste caso comprobaremos las bombas cada 3000 horas o al menos una vez al año que el aislamiento entre los terminales y la toma de tierra sea superior a 20MΩ. El aceite de la cámara de aceite deberá reemplazarlo un mecánico profesional. Si los niveles de aislamiento caen bruscamente hasta 10MΩ, o bien si el aceite tiene aspecto lechoso o contiene agua, tendremos que reparar la bomba (probable cambio de junta mecánica, retén de aceite y aceite de cámara).
- f) Las condiciones de hielo suelen dañar la bomba.

GUIA DE AVERIAS

CAUSAS DE LA AVERIA	SOLUCION
La bomba falla al arrancar	La bomba es nueva o recientemente reparada: Si hay regulador de nivel, comprobar que ello no sea la causa de la avería. Comprobaremos mediante un megger o cualquier otro medidor eléctrico el suministro eléctrico. Desmontar la carcasa de la bomba y comprobar que el impulsor gira libremente y sin rozamiento. Comprobaremos el aislamiento siempre en los terminales de los cables. El valor del aislamiento deberá de ser de 20MΩ. La bomba ha sido utilizado satisfactoriamente: Lo mismo que antes pero comprobando que no exista residuos en el impulsor.
La bomba arranca y se para	Bobinado del motor o cable dañados. No abriremos el motor. Procederemos como anteriormente. Impulsor bloqueado o dañado. Tensión o frecuencia incorrectos. Voltaje muy bajo, comprobaremos la caída de tensión. Si la tensión es suministrada por un generador, comprobar la frecuencia. Vertido con una viscosidad o densidad excesiva. Térmico de sobrecargas mal ajustado.
La altura y caudal de la bomba por debajo de los indicados.	Problemas en la tubería de bombeo. Posibles suciedades dentro de la tubería o también longitud de tubería demasiado elevada, larga o corta. Impulsor desgastado, parcialmente o seriamente lijado debido a fuerte contacto con sólidos. Colador o toma de succión bloqueados. El vertido bombeado contiene aire o líquido con sustancias volátiles o bien un alto nivel de solución gaseosa.
La bomba genera ruidos o vibraciones.	Impulsor seriamente dañado o rodamientos dañados. Reparación inmediata. Bomba recostada sobre un lado e impulsando un poco de aire. Alto nivel de desgaste.

Limpieza de reguladores de nivel [OM(A), POMA]

- Desconectaremos la toma de corriente de la bomba
- El tubo en el cual los reguladores se mueven hacia arriba y abajo tiene 4 hendiduras en la parte superior y dividen dicha parte en dos lengüetas rígidas y otras dos flexibles. Esto hace posible coger el par de lengüetas flexibles entre el pulgar y el índice.
- Una vez hecho esto se podrá sacar el tubo de su alojamiento girándolo hacia la derecha, es decir en el sentido de la agujas de un reloj vista la bomba desde arriba.
- Limpiaremos el interior del tubo, colador, flotadores y cable guía.



Obrigado por seleccionar uma eletrobomba submersível TSURUMI

Para uma melhor utilização deste equipamento, assim como para sua segurança, aconselhamos a leitura deste manual de instruções.

ANTES DE UTILIZAR

1. Verificação e inspecção

- a) Levante ou suspenda a bomba pela sua pega, nunca pelo cabo eléctrico.
- b) Verifique a chapa de características da bomba, certificando-se, se a mesma condiz com a bomba que encomendou.
- c) Certifique-se, se a bomba se encontra em bom estado.

2. Fonte de energia

- a) Assegure-se que a voltagem e a frequência, é igual, á da bomba.
- b) Tenha a certeza que a bomba está devidamente ligada á Terra.

ATENÇÃO: NÃO OPERE COM A BOMBA, A NÃO SER QUE A MESMA ESTEJA DEVIDAMENTE LIGADA À TERRA, PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- a) Amarre uma corda á bomba. Coloque a bomba sobre uma base sólida horizontal, ou suspenda a bomba por intermédio da corda, colocada na prega da bomba. NOTA: Antes da operação, o LSC deve ser cheio de água.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE O CABO ELÉCTRICO PARA SUSPENDER A BOMBA.
AMARRE SEMPRE A CORDA À PEGA

- b) Tenha a certeza que a exteidade do cabo está superior á descarga, para evitar curto-circuito.
- c) Quando se torna necessário a extensão do cabo eléctrico, a mesma deverá ser adequada, para evitar baixas voltagens, que podem causar problemas no motor. Selecione o bcabo correcto e a extensão mínima possível, para evitar quedas de voltagem. Se não tem a certeza quanto ao cabo, assim como a sua extensão, aconselhamos a sua consulta á TSURUMI, ou ao seu agente ou representante.

NOTA: QUANDO EFECTUAR UMA EXTENSÃO DO CABO, NÃO MERGULHE A LIGAÇÃO DA EXTENSÃO, PODE PROVOCAR CHOQUE ELÉCTRICO, E QUEIMAR O MOTOR.

- d) Não utiloize a bomba em piscinas, banheiras, ou em outros locais usados por pessoas, pois pode provocar ferimentos.
- e) Não utilize a bomba em atmosferas explosivas, ou fluídos, que podem conter líquidos inflamáveis ou gases. Não utilize a bomba em fluídos, que podem afectar materiais da bomba.
Não utilize a bomba modelo OM(A), na bombagem de água com areias.
- f) Evite o trabalho prolongado da bomba em seco, a longevidade da mesma diminui, devido ao acqecimento do motor.
- g) Não use a bomba no caso de a área do motor não estar submersível em água. Assim como, não deve usar a bomba quando a temperatura da água é superior a 40°C. Caso contrário o motor aquece em demasia, o que provoca uma diminuição da longevidade da bomba.
- h) O motor desliga automaticamente, quando se verifica muita corrente, ou sobre-aquecimento, após que liga novamente, assim que a temperatura do motor arrefeça. Quando não se elimina a causa a bomba liga e desliga, até que pode avariar. As causas mais comuns são, demasiados sólidos na água, ou baixa voltagem (ou frequência não exacta).
- i) Não hesite em contactar o seu agente TSURUMI, para se aconselhar

NOTA: PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ESTÃO PROIBIDAS DE MONTAR OU DESMONTAR UMA BOMBA, PODENDO RESULTAR DE FERIMENTOS ASSIM COMO EM REDUÇÃO DE CAPACIDADES; OU ESTRAGAR O MOTOR.

MANUTENÇÃO

- a) A sua bomba (excepto OM(A)), trabalha com lamas, melhor que outras. Os modelos LB e HS são de nível superior mesmo comparadas com algumas bombas de grande porte. No entanto não é aconselhável a bombagem de grandes quantidades de areia.
- b) No mesmo espirito, não deixe a sua bomba em locais sujeitos á corrosão. Lave a bomba e seca a Mesma quando não a utilizar por um longo período.
- c) Remover o impulsor, e especialmente o vedante do veio, se for necessário, deverá ser efectuado um mecânico.
- d) O motor nunca deverá ser aberto, nem mesmo por um electricista, fora da oficina. A medição do isolamento, resistência ao cabo eléctrico podem ser efectuados na extremidade do cabo.


- e) A segurança poderá ser a essência dos modelos LB e HS, independentemente do seu pequeno porte. É necessário a inspecção das bombas todos os anos, ou em cada 3000 horas de funcionamento, verificar se o fio terra e os outros dois fios, é superior a 20M Ohm. Verificar também a câmara de óleo, se o mesmo óleo tem de ser substituído. Se o isolamento baixa além de 10M Ohm, ou se o óleo está aguado, é necessário a substituição do mesmo.
- f) Lembrar o risco de congelamento.

PROBLEMAS

AVARIAS	SOLUÇÃO
A bomba não trabalha	Bomba nova, ou foi reparada e testada Caso tenha um control de nivel, verifique se o mesmo está em funcionamento. Verifique se tem corrente eléctrica, remova a carcaça da bomba e veja se o impulsor está solto, e roda sem ruído. Verifique o cabo eléctrico na sua extremidade, e efectue as medições necessárias, (nunca abra o motor). Valor de isolamento de fio terra superior a 20M Ohm. Bomba esteve a trabalhar sem problemas O mesmo, excepto que se deve dar mais atenção ao impulsor (pedras)
Bomba arranca e pára	Isolamento do motor ou cabo eléctrico avariado. Não abra o motor Impulsor obstruído ou solto Se a bomba é bova, voltagem ou frequência errada Voltagem baixa; efectue medições eléctricas Se a energia provém de gerador, frequência não exacta Liquido com grande viscosidade ou densidade Se a instalação é nova, contactor errado
Altura e caudal da bomba reduziu	Se a instalaço é nova, válvulas, curvas, tubagens (muito grandes, pequenas, ou sujas no interior) Impulsor gasto, partido, ou solto Grelha de sucção obstruída Bomba a bombar ar, ou liquido com gás
Bomba vibra e ruidosa	Impuloser avariado, ou rolamentos. Reparar imediatamente Desgaste. Bomba deitada deixando sair um pouco de ar. Provavelmente grande desgaste.

Limpar flutuador da OM(A, POMA):

1. Desligar a bomba da corrente
2. O tubo no qual o flutuador se move, tem 4 ranhuras no topo, que dividem a parte superior do tubo em 2 linguetas rígidas e duas flexíveis. Sendo possível apertar as linguetas flexíveis.
3. Quando efectuado, tubo pode ser retirado, rodando a sua parte interior para o lado direito, nos sentidos dos ponteiros do relógio.
4. Limpar dentro do tubo, parte exterior, flutuador e fio.



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια υποβρύχια αντλία TSURUMI.

Για την πλήρη αξιοποίηση του εξοπλισμού σας, θα πρέπει πριν από την χρήση του να διαβάσετε τα ακόλουθα σημεία, τα οποία είναι απαραίτητα για λόγους ασφαλείας και αξιοπιστίας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Αποσυνελευάστε και επιθεωρείστε
 - α) Σηκώστε την αντλία από το χερούλι, ποτέ από το καλώδιο.
 - β) Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα ταιριάζουν με ότι παραγγείτε.
 - γ) Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συμβεί ζημιές κατά την φόρτωση.
2. Τροφοδοσία με ρεύμα
 - α) Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος τροφοδοσίας ταιριάζει με αυτήν της αντλίας. Προβλήματα εμφανίζονται συνήθως με ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη.
 - β) Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει ελεγχθεί από ηλεκτρολόγο και ότι είναι σε καλή κατάσταση με καλή γείωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- α) Συνδέστε ένα σχοινί στην αντλία. Βάλτε την αντλία σε μια στερεή, ευρεία και οριζόντια βάση, ή κρεμάστε τη από το χερούλι με ένα σχοινί. Ποτέ μην κρεμάτε την αντλία από το καλώδιο. Εάν η αντλία βυθισθεί σε άμμο θα ταστραφεί. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η συσκευή LSC πρέπει να γεμιοτεί με νερό πριν από την έναρξη της λειτουργίας της.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΕΜΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

- β) Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος βρίσκεται πάνω από την ανώτατη στάθμη του φρεατίου και μακριά από την σωλήνα κατάθλιψης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα.
- γ) Όταν το καλώδιο πρέπει να προεκταθεί, το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι επαρκούς διατομής, ώστε να αποφεύγεται πτώση τάσεως που μπορεί να κάψει τον κινητήρα. Επιλέξτε κατάλληλη διατομή καλωδίου και το ελάχιστο δυνατό μήκος προέκτασης, ώστε να μην προκαλείται πτώση τάσεως. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον κοντινότερο αντιπρόσωπο της TSURUMI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ.

- δ) Μην χρησιμοποιείται την αντλία σε πισίνες, σε νεροτσουλήθρες ή άλλες δεξαμενές που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν τραυματισμοί.
- ε) Μην χρησιμοποιείται την αντλία σε περιβάλλοντα με κίνδυνο έκρηξης, ή σε νερά που μπορεί να περιέχουν εύλεκτα υγρά ή αέρια. Μην χρησιμοποιείται την αντλία σε υγρά που δεν ξέρετε αν επηρεάζουν τα υλικά της αντλίας. Μην χρησιμοποιείτε την αντλία ΟΜ(Α) σε αλμυρά νερά.
- ζ) Μην λειτουργείτε την αντλία αρκετό χρόνο χωρίς υγρό. Η αναπτυσσόμενη θερμότητα μειώνει την διάρκεια ζωής της αντλίας.
- η) Μην λειτουργείτε την αντλία με το τμήμα του κινητήρα εκτός υγρού. Επίσης μην λειτουργείτε την αντλία σε νερό με θερμοκρασία πάνω από 40 °C. Διαφορετικά ο κινητήρας υπερθερμαίνεται και η διάρκεια ζωής της αντλίας μειώνεται.
- θ) Η αντλία σταματά μόνη της όταν τραβά ρεύμα πάνω από το κανονικό της ή όταν υπερθερμαίνεται. Όταν ψυχθεί ξανά ξεκινά να λειτουργεί πάλι μόνη της. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί η αντλία θα ξεκινά και θα σταματά συνέχεια με αποτέλεσμα να καταστραφεί. Η συνηθέστερη αιτία είναι η υπερβολική συγκέντρωση στερεών σωμάτων στον νερό, η πτώση τάσεως (ή η λανθασμένη συχνότητα τυχόν γενήτριας).
- ι) Μην διστάζετε να καλείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της TSURUMI για να τον συμβουλευτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- α) Η αντλία σας (εκτός των μοντέλων ΟΜ(Α)) αντλεί λασπώδη νερά καλύτερα από κάθε άλλη. Τα μοντέλα LB και HS ακολουθούν τα στάνταρ των καλύτερων και μεγαλύτερων αντλιών. Παρ' όλα αυτά καλό είναι να αποφεύγεται η άσκοπη άντληση μεγάλων ποσοτήτων άμμου. Να θυμάστε ότι εάν η αντλία θαφτεί σε χώμα, λάσπες ή άμμο, θα καταστραφεί.
- β) Κατά το ίδιο σκεπτικό μην αφήνετε την αντλία εκεί όπου υπόκειται συνεχώς σε διάβρωση. Ξεπλύντε την και κρεμάστε τη σε ξηρό μέρος, ότα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- γ) Εάν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της πτερωτής και ειδικά του μηχανικού στυπιοθλίπτη, πρέπει να γίνεται από

μηχανικό.


- δ) Ο κινητήρας δεν πρέπει ποτέ να ανοίγεται, ούτε ακόμα και από ειδικό ηλεκτρολόγο, εκτός συνεργείου επισκευών. Οι μετρήσεις για την κατάσταση της μόνωσης, την συνέχεια των καλωδίων και την αντίσταση των τυλιγμάτων του κινητήρα, μπορούν να γίνουν από την άκρη του καλωδίου.
- ε) Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι αντλίες LB και HS είναι εξαιρετικά αξιόπιστες. Θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή κάθε 3000 ώρες λειτουργίας να ελέγχεται η μόνωση μεταξύ του καλωδίου γείωσης και των άλλων δύο. Η αντίσταση πρέπει να είναι πάνω από 20 M Ohm. Το λάδι του θαλάμου του μηχανικού στυπιοθλίπτη θα πρέπει να αντικαθίσταται από μηχανικό. Εάν η αντίσταση πέφτει κάτω από τα 10 M Ohm, ή αν το λάδι είναι σαν γαλάκτωμα ή περιέχει σταγόνες νερού, η αντλία χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση.
- ζ) Να προσέχετε για την περίπτωση παγωνιάς.

ΟΔΗΓΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΒΛΑΒΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αντλία δεν ξεκινά.	Η αντλία είναι καινούργια ή έχει επισκευαστεί και ελεγχθεί Εάν υπάρχει φλοτεροδιακόπτης ελέγξτε αν δίνει εντολή εκκίνησης στην αντλία. Ελέγξτε με κάποιο πολύμετρο ή κάποια φορητή λάμπα αν υπάρχει τάση τροφοδοσίας. Αφαιρέστε το κάλυμμα αναρρόφησης και βεβαιωθείτε ότι η πτερωτή περιστρέφεται ελεύθερα και χωρίς θόρυβο. Βάλτε έναν ηλεκτρολόγο να ελέγξει από την άκρη του καλωδίου (ποτέ μην ανοίγετε τον κινητήρα) την μόνωση του καλωδίου γείωσης (πάνω από 20 M Ohm) καθώς επίσης την συνέχεια των τυλιγμάτων. Η αντλία λειτουργούσε έως τώρα ικανοποιητικά. Τα ίδια ως ανωτέρω, εκτός από το ότι η πτερωτή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή (πέτρες, θραύσματα).
Η αντλία ξεκινά αλλά σταματά	Το τύλιγμα του κινητήρα ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα. Μην ανοίγετε τον κινητήρα. Ελέγξτε ως ανωτέρω. Εάν η αντλία είναι καινούργια, λάθος τάση ή συχνότητα ρεύματος. Η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή. Βάλτε κάποιο ηλεκτρολόγο να την ελέγξει. Εάν η τάση παρέχεται από γεννήτρια, μη σωστή συχνότητα. Η αντλία διακινεί υγρό με μεγάλο ιξώδες ή πυκνότητα. Εάν η εγκατάσταση είναι καινούργια, κακή ρύθμιση του θερμικού της αντλίας.
Το μανομετρικό και η παροχή είναι μικρά	Εάν η εγκατάσταση είναι καινούργια, υπάρχει στένωση στην σωλήνα κατάθλιψης ή αντίσταση (μεγάλο ύψος, μεγάλο μήκος, στενή διατομή σωλήνας, σωλήνα ακάθαρτη εσωτερικά. Η πτερωτή έχει φθαρεί, έχει σπάσει εν μέρει, ή έχει στενέψει υπερβολικά από σκληρές επικαθίσεις. Το πλέγμα αναρρόφησης ή η οπή αναρρόφησης δεν είναι ελεύθερα. Η αντλία αναρροφά αέρα, ή το αντλούμενο υγρό είναι πτητικό, ή περιέχει μεγάλη ποσότητα αερίων.
Η αντλία κάνει θόρυβο ή ταλαντώνει	Η πτερωτή ή τα ρουλμάν είναι κατεστραμμένα. Αντικαταστήστε αμέσως. Η αντλία ακουμπά στο πλάι και αναρροφά λίγο αέρα. Αναμένεται γρηγορή φθορά αν η αντλία συνεχίσει να λειτουργεί έτσι.

Καθάρισμα φλοτεροδιακόπτη (OM(A), POMA)

1. Αποσυνδέστε την αντλία από το ρεύμα.
2. Ο κύλινδρος μέσα στον οποίο το φλοτέρ μπορεί να κινείται πάνω και κάτω, έχει 4 σχισμές στην κορυφή. Αυτές χωρίζουν την κορυφή του κυλίνδρου σε 2 πλατιές στερεές γλώσσες και σε δύο εύκαμπτες στενές γλώσσες. Αυτό κάνει δυνατό να πατήσετε το ζευγάρι των εύκαμπτων στενών γλωσσών με τον δείκτη και τον αντίχειρα του χεριού.
3. Όταν αυτό γίνει ο κύλινδρος μπορεί απαλά να απομακρυνθεί από τον βραχίονα εάν στραφεί προς τα δεξιά, δηλαδή ωρολογιακά όταν τον βλέπουμε από πάνω.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό του κυλίνδρου, το πλέγμα, το φλοτέρ και τον συρμάτινο οδηγό.



Tsurumi daldırma pompasını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz

Tüm donanımdan eskiksizce yararlanmak için ve kendi emniyetiniz ve çalışma emniyeti için, ilerideki noktaları makinaryı çalıştırmadan okuyunuz.

KULLANMADAN ÖNCE

1. Paketten çıkartıp gözden geçirme

- Pompayı kaldırırken tutacaklarından tutun, kesinlikle kablolarından kaldırmayın.
- İsim plakasını kontrol edin ve sizin ismarladığınızın aynısını diye kontrol ediniz.
- Pompa nakliyattan zarar gördümü diye gözden geçirin.

2. Enerji kaynağı

- Voltajın ve frekansın pompadaki verilere uymasını kontrol ediniz; jeneratörler bu konuda hatalara yol açabilir.
- Elektrik kaynağının bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesinden ve elektrik kaynağının iyi durumda olup toprakla bağlantısının mükemmel olmasından emin olun.

DİKKAT: POMPA İYİ TOPRAKLANMAMIŞ BİR ELEKTRİK HATTINA BAĞLAMAYIN, AKSİ TAKTİRDE BU CEREYAN ÇARPMASI İLE HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR.

KURULMASI VE KULLANIŞI

- Pompanın halatını pompaya takın. Pompayı geniş sağlam ve yatay bir zemine yerleştirin veya tutacaklarından bir halat ile asınız. Kesinlikle hiç bir zaman pompayı kablolarından ne kaldırmayın ne de asınız. Pompayı kendiliğinden kuma gömmeye bırakmanız, bu pompanın çok büyük hasar görmesine neden olur. **UYARI:** LSC çalıştırılmadan önce su ile doldurulacaktır.

DİKKAT: POMPAYI ASMAK İÇİN KABLolarINI KULLANMAYINIZ, HER ZAMAN POMPANIN TUTACAKLARINA HALAT BAĞLAYINIZ.

- Cereyan kaynağının su seviyesinin üzerinde olmasını kontrol ediniz ve pompadan ve boşaltma borusundan (hortum veya borusundan) uzakta olmasına dikkat ediniz, böylece kazaran cereyan çarpması veya kısa devre olması önlenmiş olur.
- Kablonun uzatılması gerekiyor ise, uzatma kablosunun çapı aynı uzatılan kablo gibi değildir, aksi taktirde bu kablonun içinde voltaj düşüklüğüne bu da motorun yanmasına yol açabilir. Voltaj düşüklüğünü önlemek için uygun bir kablo iç çapı ile, en az uzunluğu seçiniz. Eğer emin değilseniz Tsurumi bayisine baş vurun veya en yakın Tsurumi satış yerini arayın.

UYARI: KABLOYU UZATIRKEN KABLONUN SUYA TEMAS ETMEMSİNE DİKKAT EDİNİZ, BÖYLECE CEREYAN ÇAREYAN ÇARPMALARINI ÖNLEMİŞ OLURSUNUZ.

- Pompayı şahısların kullandığı yüzme havuzları, banyo küvetlerinde ve lavobalarda çalıştırmayın, aksi taktirde bu kazalara yol açabilir.
- Pompanın patlayıcı ve yanma tehlikesi olan çevrede veya yanıcı maddeler içerikli sıvıları veya gazın, pompalanması yasaktır. Pompanın malzemelerine zarar verecek sıvıların pompalanması yasaktır. OM(A) modellerini kumlu suda kullanmayın.
- Kuru havada uzun süre kullanmayın, pompanın ömrü aşırı ısınmadan azalabilir.
- Pompayı, motor seviyesinin su seviyesinin üstünde olacak şekilde kullanmayın. Pompayı 40° C yi aşan sıvılarda da kullanmayın, aksi taktirde motor aşırı ısınır ve motorun ömrü azalır.
- Motor çok fazla cereyan çekince veya çok ısırırsa stop eder. Motor soğuyunca tekrar çalışmaya başlar. Eğer bunun nedenini bulamazsanız, motor devalmı çalışıp, durur ve motor böyle hasar görebilir. Genelde bunun nedeni sıvının içinde bulunan çok fazla sert cisim, voltajın düşük olmasıdır {veya jeneratörün frekansının yanlış olmasıdır}.
- Tsurumi bayisine baş vurarak bilgi edinmekten çekinmeyiniz.

UYARI: İZİNSİZ ŞAHSLARIN POMPAYI DEMONTE EDİP, YİNE MONTE ETMELERİ YASAKTIR. BU KAZALARA YOL AÇABİLİR, POMPANIN GÜCÜNÜ AZALTABİLİR VEYA MOTOR HASARLARINA YOL AÇAR.

BAKIMI

- Pompanız kirli suda rahat çalışır {model OM(A) hariç}. LB ve HS modelleri en iyi büyük pompalar seviyesindedir. Çok fazla kumun pompalanmamasına bakınız. Pompa kendini kuma gömerse, bunun büyük hasarlara neden olabileceğini göz önünde bulundurunuz.
- Pompayı gerekenden fazla paslanmaya bırakmayınız. Pompayı uzun süre kullanmıyorsanız, pompayı çalkalayıp, kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Pompa çarkı en önemlisi shaft kapağının değiştirilmesi gerektiğinde, bu işlemin bir mekanik ustası tarafından yapılmalıdır.
- Motor hiç bir zaman, bir elektrikçi tarafından bile atelye dışında açılmamalıdır. İzolasyon ölçümleri, bobinin kopuk olmasının ve rezistanının ölçümü kabloların boş ucu tarafından yapılmalıdır.
- LB ve HS pompaları küçük olmalarına rağmen güvenilir pompalardır. Bunlar örneğin çok önemli makinaların veya

kıymetli eşyaların su basmasından korunmasında kullanılır. Bu durumda senede bir veya 3000 saatte bir toprak kablosu ile diğer kabloların arasındaki izolasyon değerini ölçün. Bu değer 20 M om un üzerinde olmalıdır. Yağ deposunun yağı bir mekanik eleman tarafından yapılmalıdır. İzolasyon değeri çok düşerse veya 10 M om olurs, veya beyazlaşırsa veya su içerirse pompanın tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekir.


f) Don pompaya hasar verebilir.

ARIZA ARAMA

ARIZA GÖSTERGES	YAPILACAK İŞLEMLER
Pompa start etmiyor	Pompa yeni veya tamirden çıkıp kontrol edilmiştir Seviye kontrolü varsa, bunun start yapmak için devreye girmesini kontrol edin. Bir multimetre, taınabilen bir lamba veya bir elektrik ölçme aleti ile cereyan varmı diye kontrol ediniz. Pompa gövdesini sökünüz ve pompanın çarkı serbest ve sessiz döndürülüyormu diye kontrol ediniz. Pompa kablolarının boı ucundan bobinin kopuksuz olmasını ve toprak kablosunun izolasyonunu kontrol edin (kesinlikle motoru açmayın). Bu değer 20M om un üzerinde olmalıdır. Pompa düzgün çalışmaktadır Yukarıdaki gibi kontrol edilir, sadece pompa çarkına daha da çok dikkat edilmesi gerekir (taı, çakıl)
Pompa start ediyor ama yine stop ediyor	Bobinler veya kablolar hasarlı ise, motoru açmayın, yukarıdaki gibi kontrol edin. Pompa çarkı tıkanıp sıkıımı veya bloke etimiştir. Voltaj veya frekans yanlıtır. Voltaj yetersiz ise, yük binmiı durumda gelen voltajı ölçün. Voltaj bir jeneratörden geliyor ise, frekans da hata vardır. Pompalanan sıvının viskozitesi veya yoğunluğu gerekekenden daha çoktur. Cereyan kaynağındaki ısı termostadı yanlıı ayarlanmıştır.
Pompanın basıncı ve akıntı miktarı gereğinden az	Borulardaki daralma çok büyüktür, boıalma borusundaki akıntı resistansı çok yüksektir (çok yüksek, çok uzun, çok dar, içi çok pistir). Pompa çarkı aınmıştır, kısmen tıkanmıştır veya sert cisimler tarafından sıkıtır. Filtre veya emme giriıı tıkanmıştır. Pompa hava çekiyor, veya sıvı kısmen uçucudur veya karıımında gaz oranı yüksektir.
Pompa aıırı sallanıyor ve ses çıkartıyor	Pompa çarkı ağır hasar görmüştür veya bilyalı rulman hasarlıdır. Acilen tamir edilmesi gerekir. Pompa yan tarafa yatıp biraz hava çeker. Tahmine göre aşınma oranının çok yüksektir.

Şamandra tertibatının temizlenmesi (OM(A), POMA):

1. Pompayı cereyankaynaşından ayırınız.
2. Yukarıya çıkıp, aıaşıya inen şamandranın içinde bulundu borunun baıılışında dört deliğı bulunmaktadır. Bu delikler borunun baıılığını iki geniı, iki de hareketli küçük dile ayırırlar. Böylece iki yakın dil baıı parmak ile iıaret parmağı arasına sıkıtırılabilir.
3. Bunu yaptıktan sonra boruyu tutacağından dikkatlice çekip çıkartın. Boruyu sağı doğru çevirin, bu demektir ki yukarıdan bakıldığında saat yönüne doğru ve aynı zamanda aıaşıya doğru çekin.
4. Borunun içini, filtresini, şamandrasını ve kılavuz telini temizleyin.



Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een Tsurumi pomp.

Voor de volledige gebruiksmogelijkheden van dit product, moet u voor gebruik deze instructies doorlezen. De volgende punten zijn zeer belangrijk voor veiligheid en betrouwbaarheid.

VOOR GEBRUIK

1 Uitpakken en inspectie

- a) Ophangen of tillen van de pomp, altijd aan de handgreep; nooit aan de elektriciteitskabel
- b) Controleer de gegevens op het typeplaatje en verzeker u ervan dat dit overeenkomt met hetgeen is besteld
- c) Controleer of de pomp geen schade heeft, b.v. ontstaan door transport

2 Elektrische voedingsbron

- a) Verzekert u ervan dat het voltage en de frequentie vermeld op de pomp overeenkomen met de voedingsbron; generatorsets hebben de neiging af te wijken op dit punt
- b) Laat de elektrische voedingsbron controleren door een elektricien, onder meer op geschiktheid en juiste aarding

LET OP: DEZE POMP MAG NIET IN WERKING WORDEN GESTELD. ALLEEN ALS DE POMP OP EEN GOEDE AARDING IS AANGESLOTEN MAG DEZE IN BEDRIJF WORDEN GESTELD, DIT OMDAT ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN LEIDEN TOT ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL.

INSTALLATIE EN WERKING

- a) Bevestig een touw aan de pomp, plaats de pomp op een solide, ruim bemeten, horizontale ondergrond of hang de pomp aan de handgreep op met behulp van een voldoende sterk en waterbestendig touw. Hang of til de pomp nooit op aan de elektriciteitskabel. Indien men de pomp laat wroeten in zand, zal deze defect raken.
AANWIJZING: De LSC moet voor de werking met water worden gevuld.

PAS OP: GEBRUIK DE ELEKTRICITEITSKABEL NOOIT OM DE POMP TE TILLEN OF TE HIJSEN. MONTEER ALTIJD EEN TOUW AAN DE HANDGREEP VAN DE POMP.

- b) Verzekert u ervan dat de elektrische voedingsbron zich boven het vloeistofniveau bevindt en niet in de nabijheid van de pomp en haar afvoerleiding (buis of slang). Dit om elektrische schokken en/of kortsluiting te voorkomen.
- c) Indien verlenging van de elektriciteitskabel noodzakelijk is moet de dikte van de kabel voldoende ruim bemeten zijn om spanningsverlies in de kabel te voorkomen. Spanningsverlies kan doorbranden van de motor tot gevolg hebben. Selecteer het juiste formaat kabel en minimaliseer de lengte van de kabelverlenging om een groot spanningsverlies te vermijden. Indien u hiervan niet zeker bent, neem dan contact op met de Tsurumi importeur of met de Tsurumi dealer in uw omgeving.

LET OP: ZORG ERVOOR DAT BIJ VERLENGKABEL DE VERBINDING NIET IN CONTACT KAN KOMEN MET WATER OM DE MOGELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN.

- d) Gebruik de pomp niet in zwembaden, badkuipen of andere bassins, welke worden gebruikt door mensen. Dit om verwondingen alleszins te vermijden
- e) Gebruik de pomp niet in ruimtes waar sprake is van explosiegevaar of in water dat mogelijk resten van ontvlambare vloeistoffen of gas bevat. Pas de pomp nooit toe in vloeistoffen, welke de pompmaterialen kunnen aantasten. Gebruik de OM(A) modellen niet in zandhoudend water
- f) Voorkom langdurig droogdraaien, de levensduur kan dan verkort worden door te sterke opwarming
- g) Gebruik de pomp niet op een manier dat de motorsectie boven het water uitsteekt, uitgezonderd LSC/LB. Pas de pomp ook niet toe in water, dat warmer is dan 40°C. In beide gevallen zal de motor oververhit raken, hetgeen de levensduur aanmerkelijk verkort
- h) De motor schakelt zichzelf uit bij oververhitting of bij te hoge stroomopname, na afkoeling schakelt de motor zichzelf weer aan. Indien de oorzaak niet wordt verholpen, zal de schakelaar de motor onbepaald inschakelen met defect raken tot gevolg hebbende. De meest voorkomende oorzaken zijn te veel vaste stoffen in de vloeistof of een te lage voedingsspanning (of incorrecte frequentie van de generatorset)
- i) Aarzel niet uw Tsurumi dealer te consulteren en advies te vragen

LET OP: MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE POMP MAG UITSLUITEND GESCHIEDEN DOOR VAKBEKWAME PERSONEN. ANDERS KAN DIT LEIDEN TOT VERWONDINGEN, CAPACITEITSVERLIES OF SCHADE AAN DE MOTOR.

ONDERHOUD

- a) Uw pomp (uitgezonderd OM(A)) verwerkt ook modderig water. De modellen LB en HS zijn vergelijkbaar aan de standaard van de beste grote pompmodellen. Voorkom verpompen van grote hoeveelheden zand. Houd er rekening mee dat wanneer de pomp zichzelf ingraaft, dit defect raken tot gevolg kan hebben
- b) Laat uw pomp niet daar waar het nodeloos wordt onderworpen aan corrosie. Reinig de pomp en sla deze op in een droge ruimte, wanneer de pomp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- c) Indien het ooit noodzakelijk moge zijn, de waaier en/of mechanical seal te demonteren, laat dit werk dan over aan


- een vakbekwame monteur
- d) Het motorcompartiment mag nooit buiten de werkplaats worden geopend, ook niet door een elektromonteur. Metingen van isolatie, draadbreuken en weerstanden van de wikkelingen kunnen worden uitgevoerd vanaf het uiteinde van de kabel
- e) Betrouwbaarheid mag van groot belang zijn, daar waar het LB en HS pompen betreft ondanks de geringe afmetingen. Bijvoorbeeld het tegen overstroming beschermen van belangrijke machines of waardevolle goederen. In dit soort situaties moet minimaal 1 keer per jaar of iedere 3000 uur de isolatie tussen fasen onderling en fasen met de aarding worden gecontroleerd. Deze waarde moet meer zijn dan 20 M ohm. De olie van de sealkamer moet dan worden vervangen. Indien de isolatieweerstand sterk is gedaald tot 10 M ohm, of als de sealolie melkachtig is en/of waterdruppels bevat, is het noodzakelijk de pomp te repareren of te vervangen
- f) Vrieskou kan de pomp beschadigen

PROBLEM OPLOSSEN

KLACHT	MAATREGEL
Pomp start niet	Pomp is nieuw of gerepareerd en getest. Als er een niveausturing is, controleer wanneer de pomp zou moeten starten. Controleer of de voedingsspanning in orde is. Dit kan m.b.v. een multimeter. Demonteer de bodemplaat en controleer of de waaier niet wordt geblokkeerd of geremd (eerst elektrische voeding afsluiten). Controleer aan kabeluiteinde (nooit de motor openen) de isolatie weerstand van aardlek (min. 20 Mohm) en de ononderbrokenheid van de wikkeling. Pomp reeds enige tijd naar tevredenheid gebruikt. Zelfde procedure maar meer attentie op de vrije loop van de waaier i.v.m. mogelijke vervuiling.
Pomp start maar stopt	Motorwindingen of kabel defect. Open niet de motor maar controleer dit aan de uiteinde van de kabel (als voorgaand omschreven). Waaier geblokkeerd of geremd. Foutieve spanning of frequentie. Te lage spanning: controleer dit onder belasting Bij voeding van generatorset, incorrecte frequentie. Vloeistof met te hoge viscositeit of dichtheid. Foutieve instelling van de externe motorbeveiligingsschakelaar in de voeding.
Pompcapaciteit en opvoerhoogte zijn minder dan origineel	Obstructie in de afvoerleiding of te grote weerstand (te hoge, te lange, te kleine of te vervuilde leiding). Waaier versleten, of vervuild door afzetting. Zuigkorf of inlaat geblokkeerd. Veel lucht of gas in vloeistof of te weinig aanvoer van water.
Pomp maakt lawaai of vibreert	Waaier beschadigd of lager defect, direct repareren! Pomp ligt op z'n zij en krijgt iets lucht, snellere slijtage is zeer waarschijnlijk.

Reinigen van buisvlotter (OM(A), POMA)

- Sluit de elektrische voeding af
- De buis, in welke de vlotter op en neer kan bewegen, heeft 4 sleuven aan de bovenzijde. Deze verbinden de buis met het bovendeel middels 2 lippen, welke in de sleuven van het bovenstuk passen. Met de duim en wijsvinger drukt men de buis onder de lippen lichtjes in.
- Hierdoor kan de buis uit het bovendeel worden genomen door, van boven gezien, kloksgewijs draaien en naar beneden bewegen.
- Reinig de buis, buisinlaat, vlotter en vlottergeleider en plaats het geheel weer in het bovendeel.



Takk for at De valgte en Tsurumi senkbar pumpe.

For å kunne dra full nytte av utstyret, bør De, før De tar det i bruk, lese gjennom følgende punkter som omhandler fysisk sikkerhet og driftssikkerhet.

Før oppstart:

1. Utpakking og inspeksjon

- Løft pumpen i håndtaket, aldri i kabelen.
- Sjekk informasjonen på merkeskiltet og se at den er i overensstemmelse med det De har bestilt.
- Sjekk at pumpen ikke har fått transportskader.

2. Strømkilde

- Sørg for at spenningen og frekvensen er tilpasset pumpen. Generatorer har ofte ikke de rette verdier her.
- Sørg for at strømuttaket er blitt sjekket av en elektriker, bl.a. slik at jordingen er utført fagmessig.

FORSIKTIG!

Ikke bruk pumpen dersom den ikke er tilknyttet en jordet krets. I motsatt fall kan det oppstå alvorlige personskader som følge av elektrisk støt.

Installering og drift:

- Fest et rep til pumpen. Monter pumpen på et fast og horisontalt underlag eller heng den i håndtaket eller i repet. Løft aldri i kabelen. Dersom pumpen blir stående halvveis nedgravd i sand, vil den bli ødelagt.

HENVISNING: LSC må fylles med vann før drift

FORSIKTIG!

Ikke heng pumpen i kabelen. Fest alltid et rep i håndtaket.

- Sørg for at strømkilden befinner seg på et nivå der den ikke kan oversvømmes og slik at den er utenfor rekkevidde for pumpens slange og avløpsrør.
- Dersom kabelen må forlenges, må størrelsen på skjøteledningen være slik at spenningsnivået i kabelen ikke blir for lavt. Det kan føre til at motoren havarerer.
Velg en skjøteledning som er så lang som nødvendig og som er stor nok slik at det ikke blir et spenningsfall. Dersom De ikke er sikker på hvilken ledning de bør velge, kontakt den lokale Tsurumi-representanten.

OBS!

Når man forlenger kabelen, må man være påpasselig med å sørge for at skjøten ikke kommer i vann.

- Ikke bruk pumpen i svømmebassenger, badekar eller andre bassenger som samtidig brukes av mennesker.
- Ikke bruk pumpen i et eksplosivt miljø eller i vann som kan inneholde rester av brannfarlige væsker eller gasser. Ikke bruk pumpen med en væske som De ikke er sikker på ikke vil påvirke pumpematerialene. Ikke bruk OM(A)-modellene i vann som inneholder sand.
- Unngå lang tomgangskjøring med luft. Pumpens levetid vil ellers kunne bli redusert pga. overopphetning.
- Ikke bruk pumpen slik at motordelen kommer til å ligge åpen over vannnivået. Ikke bruk pumpen i vann med en temperatur på mer enn 40°C. I motsatt fall vil motoren bli overopphetet og pumpens levetid forkortet.
- Pumpen slår seg automatisk av når den drar for mye strøm eller blir overopphetet. Når den så er blitt avkjølt, slår den seg på igjen. Dersom pumpen ikke blir reparert, vil den fortsette å slå seg selv av og på og vil til sist bli ødelagt. De vanligste årsakene til dette er for mange fremmedelementer i vannet og for lav spenning (eller feil frekvens på generatoren).
- Ikke nøl med å kontakte Deres Tsurumi-forhandler for å spørre om råd.

OBS!

Ikke-autorisert personell har ikke lov til å demontere eller montere pumpene ettersom det kan føre til skader eller til at pumpens kapasitet blir mindre.

Vedlikehold:

- Pumpene (bortsett fra modell OM(A)) klarer å pumpe mudrete vann. Modellene LB og HS er like gode til det som store pumper. Likevel bør man unngå å pumpe store mengder sand. Og husk at dersom pumpen synker ned i jorda, vil den bli ødelagt.
- Ikke la pumpen stå i et miljø der den kan bli utsatt for korrosjon. Vask den og heng den på et tørt sted dersom den ikke skal brukes på lang tid.
- Fjerning av pumpehjulet eller av akseltetningen må utføres av en fagmann.


- d) Motoren må aldri åpnes annet enn på et verksted. Målinger av isolasjon og viklingsmotstand kan gjøres i den åpne enden av kabelen.
- e) Driftssikkerhet kan være svært viktig med små pumper av typen LB eller HS. De brukes ofte til å beskytte maskiner eller varer mot oversvømmelse. Man bør derfor sjekke hvorvidt isolasjonen mellom jordingskabelen og de andre kablene er på minst 20M ohm. Dette bør sjekkes hver 3000 driftstimer eller en gang i året. Oljen bør skiftes av en fagmann. Dersom isolasjonen faller hurtig eller er på 10M ohm, eller dersom oljen er melkefarget og inneholder vann, må pumpen repareres og oljen skiftes.
- f) Sørg for at pumpen ikke utsettes for frost.

Feilsøking:

Pumpen starter ikke	Pumpen er ny eller har blitt reparert og testet: Dersom pumpen har en nivåkontroll, sjekk at nivået er slik at pumpen skal starte. Sjekk at strømkilden fungerer som den skal. Ta av pumpehuset og sjekk at pumpehjulet kan rotere fritt og at det ikke lager lyder. La en elektriker sjekke kabelen (uten å åpne motoren) og se på isolasjonen av jordingskabelen (over 20M ohm) og på viklingene. Pumpen har fungert tilfredsstillende: Samme som over, men sjekk også pumpehjulet for steiner, jord, sand etc.
Pumpen starter, men stanser umiddelbart.	Viklingene eller motorkabelen er skadet. Ikke lukk opp motoren. Gjør som ovenfor beskrevet. Pumpehjulet er blokkert eller strupet. Hvis pumpen er ny, kan det være feil spenning eller frekvens. Spenningen er for lav. Hvis strømmen kommer fra en generator, kan frekvensen være feil. Væsken har for høy viskositet eller tetthet. Feil innstilling av avbryterenheten på strømkilden.
For lav pumpekapasitet	Ved nyinstallasjon - for trange rør eller motstand i avløpsrøret (for høyt, for langt, for trangt, for skittent). Pumpehjulet er slitt, delvis strupet eller dekket med jord etc. Sil eller inntak er blokkert. Pumpen trekker inn luft eller væsken er ustabil og inneholder for mye gass.
Pumpen bråker eller vibrerer	Pumpehjulet skadet eller lager skadet. Reparasjon påkrevet. Pumpen ligger på siden og suger inn luft. Stor slitasje.

Rensing av flottøren (OM(A), POMA):

1. Koble pumpen fra strømkilden.
2. Røret der flottøren kan bevege seg opp og ned har fire spalter i toppen. De deler toppen av røret inn i to faste, vide «tunger» og i to fleksible, trange «tunger». Dette gjør det mulig å ta tak i de to trange tungene med tommel- og pekefinger.
3. Når dette er gjort, kan man dra røret ut av holderen ved å dreie det mot høyre og deretter dytte det ned.
4. Rens røret på innsiden, silen, flottøren og ledestrengen.



Tak for Deres valg af en Tsurumi - dykpumpe.

For at kunne drage fordel af dette udstyr i fuldt omfang beder vi Dem om før brug at læse de følgende punkter, som under alle omstændigheder er vigtige af hensyn til sikkerheden og for pumpens pålidelighed.

FØR BURG

1. Udpakning og kontrol

- a) Løft pumpen eller hæng den op i sit håndtag, aldrig i ledningen.
- b) Kontrollér oplysningerne på typeskiltet for at kontrollere, at specifikationerne svarer til Deres bestilling.
- c) Kontrollér, at pumpen ikke har fået nogen skader under transporten.

2. Strømforsyning

- a) Kontrollér, at spændingen og frekvensen svarer til pumpens værdier; generatoraggregater rammes tit af unøjagtigheder i disse punkter.
- b) Sørg for, at pumpens spændingsforsyning kontrolleres af en elektriker, bl. a. med hensyn til god tilstand og rigtig jordforbindelse.

CAUTION: TAKE IKKE DENNE PUMPE I DRIFT HVIS IKKE DEN ER FORBUNDET TIL EN KORREKT ETABLERET JORDFORBINDELSE, ELLERS KAN DER OPSTÅ ALVORLIGE KV ÆSTELSER PÅ GRUND AF ELEKTRISK STØD.

INSTALLATION OG DRIFT

- a) Gør et tov fast til pumpen. Anbring pumpen på et solidt, tilstrækkelig stort og vandret underlag eller nedsænk pumpen fra dets håndgreb ved hjælp af tovet. Hvis pumpen begraver sig selv i sand, så ødelægges den hurtigt.
HENVISNING: LSC skal fyldes med vand inden brug.

GIV AGT: BENYT IKKE LEDNINGEN TIL AT SÆNKE PUMPEN NED. ANBRING ALTID EN SNOR I PUMPENS HÅNDTAG TIL NEDSÆNKNING.

- b) Sørg for at spændingsforsyningen ligger højere en oversvømmelsesniveauet og at den ligger langt borte fra pumpens udløbsrør (slange eller rør) for således at forhindre tilfældige stød eller kortslutning.
- c) Såfremt en forlængelse af ledningen er påkrævet, skal forlængerledningens størrelse være passende for at forhindre lave spændingsforhold i ledningen, som så atter kan medføre motorbrand.
Vælg en forlængerledning med passende diameter og minimumslængde for ikke at bevirke et stærkt spændingsfald.
Hvis De ikke er sikker, bedes De kontakte Deres Tsurumi-repræsentant eller Deres nærmeste Tsurumi-leverandør.

BERMÆRK: VÆR I FORBINDELSE MED ANBRINGELSE AF EN FORLÆNGERLEDNING
OPMÆRKSOM PÅ IKKE AT NEDSÆNKE FORBINDELSSESSTEDET I VAND FOR AT
UNDGÅ MULIGE ELEKTRISKE STØD.

- d) For at undgå elektriske stød benyt ikke pumpen i svømmebassiner, badekar eller andre bassiner, som benyttes af mennesker.
- e) Benyt ikke pumpen i en eksplosiv atmosfære eller i vand, som kan indeholde spor af antændelige væsker eller gas. Benyt ikke pumpen i forbindelse med væsker, som kan angribe pumpens materiale, Benyt ikke OM(A)-typerne i andholdigt vand.
- f) Undgå lang tids drift i luft, pumpens levetid kan reduceres på grund af stærk varmedannelse.
- g) Benyt ikke pumpen på en sådan måde, motordelen dukker op i luften over vandoverfladen. Benyt heller ikke pumpen i vand med en temperatur på over 40°C, ellers bliver motoren for varm og pumpens levetid bliver reduceret.
- h) Motoren afbryder sig selv, hvis den bruger for meget strøm eller hvis den bliver for varm. Den starter igen automatisk, så snart den er kølet ned. Hvis De ikke afhjælper fejlen, så fortsætter motoren med at slukke og tænde hele tiden og pumpen vil blive beskadiget. De oftest forekommende grunde er for meget fast materiale i vandet og lav spænding (eller unøjagtig frekvens fra generatoraggregatet).
- i) Vent ikke med at spørge Deres Tsurumi-forhandler om råd.

BEMÆRK: PUMPEN MÅ IKKE AD ELLER SAMLES IGEN AF IKKE-AUTORISERET PERSONALE, FORDI
DETTE KAN MEDFØRE KVÆSTELSER OG BEVIRKE EN FORRINGELSE AF KAPACITETEN
ELLER ØDERLÆGGELSE AF MOTOREN.

VEDLIGEHODELSE

- a) Deres pumpe vil (med undtagelse af type OM(A)) kunne mudret vand. Modellerne LB og HS svarer til standarden af de allerbedste store pumper. Undgå at pumpe store sandmængder. Husk på, at pumpen hurtigt bliver ødelagt, hvis den begraver sig selv i sand.
- b) Efterlad ikke pumpen på et sted, hvor den unødvendigt udsættes for korrosion. Skyl den og opbevar den et tørt sted, når den ikke skal benyttes igennem længere tid.
- c) Såfremt det nogensinde skulle være nødvendigt at demontere løbehjulet og akseltætningen, så skal dette overlades til

en mekaniker.


- d) Motoren bør aldrig åbnes udenfor et værksted, heller ikke af en elektriker. Målinger af isoleringen, gennemgangen og vindingsmodstanden kan gennemføres i enden af ledningen.
- e) Pålidelighed kan være væsentlig i forbindelse med pumperne LB og HS til trods for disses ringe størrelse, f. eks. for at beskytte vigtige maskiner og værdifuldt gods mod oversvømmelse. Kontrollér i så tilfælde mindst en gang om året eller efter hver 3000 timers drift, om isolationen mellem jordlederen og de andre to ledere er på mere end 20 M Ohm. Olien fra tætningskammeret skal udskiftes af en mekaniker. Hvis isoleringen falder drastisk eller ned til 10 M ohm eller hvis olien er mælkeagtig eller indeholder vanddråber, skal pumpen repareres eller udskiftes.
- f) Frostgrader kan ødelægge pumpen.

AFHJÆLPNING AF FEJL

FEIJLSITUATION	AFHJÆLPNING
Pumpen starter ikke	Pumpen er ny eller den er blevet repareret og afprøvet. Når der er en niveauekontrol, så se, om den giver et signal om at pumpen skal starte. Kontrollér ved hjælp af et multimeter eller en bærbar lampe eller med et andet elektrisk redskab, om der er strøm på stedet. Fjern pumpehuset og kontrollér, at løbehjulet kan drejes frit og uden støj. Kontrollér ved pumpeledningens ende isolationsværdien af jordforbindelsen (over 20 M Ohm) og mål også, om pumpens vindinger er afbrudt (luk ikke motoren op).
Pumpen starter, men den stopper igen	Motorvindinger eller ledning bedkadiget. Luk ikke motoren op. Kontrollér som foroven. Løbehjul blokeret eller tilstoppet. Forkert spænding eller forkert frekvens. Urpræcis frekvens, såfremt spænding leveres fra et generatoraggregat. Væske med for stor viskositet eller tæthed. Forkert indstilling af enheden til kontrol termisk overbelastning ved strømkilden.
Pumpens løft og gennemstrømning er mindre end oprindeligt	Begrænsning i rørledning eller en modstand i afløbskredsløbet (for højt, for langt, for lille, for snævt indeni). Løbehjul slidt, delvist blokeret eller særdeles indsnævret på grund af hårde aflejringer. Filter eller indløb blokeret. Pumpen trækker luft eller væsken er delvist flygtig eller indeholder en høj andel af opløst gas.
Pumpen afgiver støj eller vibrationer	Løbehjul alvorligt skadet eller leje bedkadiget. Reparér omgående. Pumpen ligger på siden og trækker en smule luft. Høj slidtage er sandsynlig.

Afbryd af svømmerenheden (OM(A), POMA):

- Afbryd pumpens strømforsyning.
- Røret, hvori pumpen kan bevæge sig op og ned, har 4 slidser i toppen. De deler rørets top op i 2 robuste brede tunger og to fleksible smalle tunger. Således er det muligt at trykke parret af fleksible tunger sammen mellem tommelfinger og pegefinger.
- Når dette er gjort, kan røret trækkes forsigtigt af fra sin holder ved at dreje røret mod venstre, dvs. mod uret, når man ser på det oppefr, hvorefter det sænkes.
- Gør rent indeni røret, rørfilteret, svømmer og guideråd.



Tack för att Du valt en Tsurumi dränkbar pump.

För att Du ska kunna dra full nytta av denna utrustning, bör Du läsa igenom de instruktioner som följerinnan Du tar pumpen i bruk. Dessa är viktiga för säkerheten och tillförlitligheten.

INNAN PUMPEN TAS I DRIFT

1. Uppacking och kontroll

- Lyft och stöd pumpen med handtaget - aldrig med kabelns hjälp.
- Kontrollera informationen och typskylten och jämför den med dina beställningsdata.
- Kontrollera att inte pumpen skadats under transporten.

2. Strömkälla

- Kontrollera att spänning och frekvens motsvarar pumpens krav; generatoraggregat är inte alltid så exakta i detta avseende.
- Se till att strömkällan kontrolleras av elektriker med avseende på tillstånd och säker jordförbindning.

SE UPP: ANVÄND ALDRIG DENNA PUMP OM DEN INTE ANSLUTITS TILL STRÄMKRETS SOM ÄR KORRKET JORDAD. DET KAN I ANNAT FALL KAN ALLVARLIG PERSONSKADA ORSAKAS AV STÖMSTÖT.

INSTALLATION OCH DRIFT

- Fäst ett rep i pumpen. Sänk ner den på ett stabilt, brett och horisontellt underlag eller håll fast den med ett rep som är fastsatt i handtaget. Stötta eller lyft aldrig pumpen med kabelns hjälp. Får pumpen gräva ner i sig marken kommer den att förstöras mycket snabbt. OBS! LSC måste fyllas med vatten före drift.

SE UPP: ANVÄND ALDRIG KABELN FÖR ATT STÖTTA PUMPEN. HÅLL ALLTID FAST DEN MED ETT SOM ÄR FASTSATT I HANDTAGET.

- Se alltid till att strömkällan befinner sig högre än vattenytan och på säkert avstånd från pumpen och dess utloppsledning (slang eller rör) för att förhindra att strömstöt eller kortslutning uppstår.
- Måste förlängningskabel användas, måste denna ha tillräcklig kabelarea för att förhindra att spänningsfall uppstår i kabeln, vilket i så fall kan leda till att motorn bränns upp. För att förhindra spänningsfall ska en kabel väljas vars kabelarea är tillräcklig med hänsyn tagen till kabelns längd. Är Du osäker bör Du kontakta Tsurumi representant eller närmaste Tsurumi återförsäljare.

OBSERVERA: ANVÄNDS FÖRLÄNGSNINGSKABEL FÅR DESS KONTAKTDON PÅ INGA VILLKOR HAMNA I VATTNET, EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA FARLIGA STRÖMSTÖTAR.

- Använd inte pumpen i swimming-pool, badkar eller annan bassäng som samtidigt används av person för att förhindra att vederbörande utsätts för farlig strömstöt.
- Använd inte pumpen i närheten av explosiva eller brännbara ämnen eller i vatten som kan innehålla rester av brännbar vätska eller gas. Sänd aldrig ner pumpen i en vätska som kan påverka materiale i pumpen. Använd inte pumptyp OM(A) i sandblandat vatten.
- Undvik att köra pumpen längre tid när den inte är nersänkt i vatten, eftersom pumpens livslängd kan förkortas p.g.a. den värme som alstras.
- Använd inte pumpen på sådant sätt att dess motor sticker ut ur vattner. Kör den inte heller i vatten som är varmare än 40 °C för att undvika att motorn överhettas och därigenom motorns livslängd blir lidande.
- Motorn slår ifrån automatiskt om strömflörsbruiken är för hög eller om den överhettats, varefter den återstartar automatiskt när den kylts ner. Om Du inte åtgärdar orsaken kommer fränkopplingen att pågå i evighet, vilket i längden leder till skador uppstår på pumpen. Den vanligaste orsakerna är för Högt halt av fasta ämnen i vattnet och för låg spänning (eller felaktig frekvens) från eleggregatet.
- Tveska int att konsutera Din Tsurumi återförsäljare.

OBSERVERA: ICKE BEHPRIG PERSONG FÅR INTE TA ISÄR OCH MONTERA IHOP PUMPEN, EFTERSOM DET KAN LEDA TILL PERSONSKADA, FÖRÄMRAD KAPACITET ELLER MOTORSKADA.

UNDERHÅLL

- Din pump (med undantag för OM(A)) kan utan vidare pumpa slamhaltigt vatten. Typerna LB och HS kan myckert välmäta sig med de bästa av de större pumparna. Undvik att pumpa stora mängder sand. Tänk på att pumpen kommer att förstöras om den är gräva in sig i marken.
- Lämna inte pumpen på plats där den kommer att utsättas får kommer. Rengör den och larga den på torrt ställe om den inte kommer att användas under längre tid.
- Skulle impellern och framför allt axeltätningen behöva demonteras, får detta endast utföras av mekaniker.


- d) Motorn får aldrig öppnas annat än på verkstad; detta gäller även om arbetet utförs av elektriker. Kontroll av isolering, ledningsförmåga och motstånd bör göras vid kabeländan.
- e) Tillförlitligheten kan vara ett viktigt drav där pumptyperna LB och HS används, t.ex. om de trots sina kompakta dimensioner används för att skydda viktiga maskiner eller värdefullt gods mot översvämning. I sådana fall ska isoleringen mellan jordledning och de andra två ledarna kontrolleras minst en gång per år eller var 3000:e timme. Motståndsvärdet ska vara högre än 20 Mohm. Oljan i tätningshuset ska bytas av mekaniker. Sjunker motståndet plötsligt eller ner till 10 Mohm, om oljan gråfärgas eller innehåller vattendroppar ska pumpen renoveras eller bytas ut.
- f) Frost kan skada pumpen

FELSÖKNING

PROBLEM	MOTÅTGÄRD
Pumpen startar inte	Pumpen är ny eller har renoverats och testas Är den försedd med nivåvakt., kontrollera att denna gett signal till pumpen att starta. Kontrollera att nätspänning finns med hjälp av multimeter, sladdlampa eller elverktyg. Demontera pumpkåpan och kontrollera att impellern kan rotera fritt utan biljud. Kontrollera isolationsvärdet för jordkabeln vid pumpkabelns fria ände (mer än 20 Mohm) och att lindningsbrott inte föreligger. Pumpen har fungerat felfritt Samma som ovan, kontrollera dessutom impellern (stenar, skräp).
Pumpen startar men stannar	Motorlindningar eller kabeln skadad. Öppna inte motorn. Kontrollera enligt ovan. Impellern blockerad eller igensatt. Felaktig spänning eller frekvens. Spänning för låg; kontrollera nätspänningen under last. Strömmatning från strömaggreat, felaktig frekvens. Vätska med för hög viskositet eller täthet. Feldaktig inställning eller termisk överbelastning av strömkälla.
Pumpens lyfthöjd och kapacitet har minskat	Motstånd i rörledning eller utlopp (för hög, för lång, för liten, invändiga smutsavlagringar). Impellern sliten, delvis strypt eller igensatt av hårda avlagringar. Sugsil eller inlpp igensatt. Pumpen suger luft, vätskan är delvis lättflyktig eller innehåller stora mängder löst gas.
Pumpen väsnas eller vibrerar	Impeller eller lagret är svårt skadade. Reparera omedelbart. Pumpen ligger på sidan och suger luft. Starkt slitage kan förväntas.

Rengöring av flottör (OM(A), POMA):

1. Skilj pumpen från strömkällan.
2. Röret i vilket flottören kan åka upp och ner är försett med fyra slitsar i övre änden. De delar röret i två stabila tungor och två böjbara smalare tungor. De två flexibla tungorna kan därför klämmas ihop mellan tummen och pekfingeret.
3. När detta skett kan röret dras ner försiktigt från hållaren samtidigt som röret samtidigt vrids åt höger, dvs. medurs sett från ovan. Sänk ner röret.
4. Rengör rörets insida, silen, flottören och styrrinnen.



Onnittelemme, että olet valinnut käyttöösi Tsurumin uppopumpun.

Jotta saisit kaiken hyödyn tästä laitteesta, lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen pumpun käyttöönottoa ja noudata niitä. Ne ovat tärkeitä myös turvallisuuden sekä moitteettoman käytön kannalta.

ENNEN PUMPUN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Pura pumppu pakkauksesta ja tarkista se.

- a) Nosta pumpppua aina kahvasta - älä koskaan johdosta.
- b) Tarkista tyyppikilven tietojen vastaavuus tilaukseesi.
- c) Tarkista, ettei pumppu ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

2. Sähkönsyöttö

- a) Varmista jännitteen ja taajuuden sopivuus pumpulle; aggregaatit saattavat olla tämän suhteen epätarkkoja.
- b) Varmista, että sähköasentaja tarkistaa sähkönsyötön ja maadoituksen.

VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ PUMPPUA ELLEI SITÄ OLE KYTKETTY OIKEIN MAADOITETTUUN SÄHKÖNSYÖTTÖÖN, SILLÄ SÄHKÖISKU SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVAN HENKILÖVAHINGON.

ASENNUS JA KÄYTTÖ

- a) Henkilö- ja oikosuluvahinkojen estämiseksi, varmista että sähkönsyöttöpiste on vedenpintaa korkeammalla ja etäällä pumpusta ja sen poistoputkesta (letku tai putki)
- c) Mikäli on tarpeellista käyttää jatkokaapelia, niin sen koon on oltava riittävä estämään jännitteenaleman, joka saattaisi aiheuttaa moottorivaurion.

HUOMAUTUS: KUN KÄYTÄT JATKOKAAPELIA, NIIN LIITOSKOHTA EI SAA JOUTUA VETEEN, JOTTA AHDOLLISIA SÄHKÖISKUJA EI TAPAHDU.

- b) Tarkista, että virtalähde on aina korkeammalla kuin veden pinta ja turvallisen välimatkan päässä pumpusta ja sen ulostulododosta (letkusta tai pumpusta). Näin estät sähköiskun tai lyhytsulun.
- c) Mikäli on käytettävä jatkojohtoa, tämän läpimitan on oltava riittävä, jotta estettäisiin jännitteen lasku johdossa, joka voi aiheuttaa lyhytsulun moottorissa. Jännitteen laskun välttämiseksi on valittava riittävän läpimitan omaava tai lähimpään Tsurumi jälleenmyyjään.

HUOMAA: JOS KÄYTÄT JATKOJOHTOA, SEN LIITÄNTÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA JOUTUA KOSKETUKSIIN VEDEN KANSSA, KOSKA SE VOI AIHEUTTAA VAARALLISEN SÄHKÖISKUN.

- d) Henkilövahinkojen välttämiseksi älä käytä pumpppua uima-altaissa, kylpyammeissa tai muissa ihmisten käyttämissä altaissa.
- e) Älä käytä pumpppua räjähdysvaarallisessa tilassa tai vedessä, joka saattaisi sisältää helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen jäänteitä. Älä käytä pumpppua nesteessä, joka voi vaikuttaa pumpun materiaaleihin. Älä käytä OM(A)-mallia hiekkaisessa vedessä.
- f) Vältä pumpun kuivakäyntiä, sillä siitä aiheutunut lämpö lyhentää pumpun käyttöikää..
- g) Älä käytä pumpppua niin, että moottori jää vedenpinnan yläpuolelle. Älä myöskään käytä pumpppua yli 40°C vedessä, sillä moottori ylikuumenee ja pumpun käyttöikä lyhenee.
- h) Moottori kytkeytyy pois päältä ylivirran tai ylikuumenemisen takia ja jäähtymisen jälkeen kytkeytyy takaisin päälle automaattisesti. Ellet korjaa vikaa, niin päälle/pois kytkeytyminen jatkuu ja pumppu vaurioituu. Yleisimmät syyt ovat liiallinen kiintoainne vedessä ja alhainen syöttöjännite (tai aggregaatin epätarkka taajuus)
- i) Älä epäröi ottaa yhteyttä Tsurumi jälleenmyyjään.

HUOMAUTUS: VALTUUTTOMAT HENKILÖT EIVÄT SAA PURKAA TAI KOOTA PUMPPUA, KOSKA SE SAATTAA JOHTAA HENKILÖVAHINGOON TAI PUMPUN KAPASITEETIN PIENENTYMISEEN TAI MOOTTORIVAURIOON.

HUOLTO

- a) Pumpullasi (lukuunottamatta tyyppiä OM(A) voit ilman muuta pumputa liejuista vettä. Mallit LB ja HS ovat verrattavissa parhaisiin suuriin pumpppuihin. Vältä pumpppaamasta suuria määriä hiekkaa. Muista, että jos pumppu pääsee kaivautumaan maahan, se tuhoutuu.
- b) Älä jätä pumpppuasi paikkoihin, joissa se on turhaan alttiina korroosiolle. Huuhtelee se ja säilytä kuivassa paikassa mikäli se on kauan pois käytöstä.
- c) Siipipyörän ja erityisesti akselin tiivisteen irroittamisen, mikäli se on koskaan tarpeellista, saa suorittaa vain mekaanikko.
- d) Moottoria ei pitäisi edes sähkömiehen koskaan avata muualla kuin korjaamolla. Eristys-, jatkuvuus ja käämitysten vastusmittaukset voi suorittaa kaapelin päästä.


- e) Huolimatta pumpputyypin LB ja HS pienestä koosta, voi käyttövarmuus olla tärkein tekijä esimerkiksi suojatessa tärkeitä laitteita tai arvokkaita tavaroita tulvavedeltä. Tässä tapauksessa tarkista vähintään kerran vuodessa tai 3000 käyttötunnin välein että eristys suojamaajohtimen ja kahden muun johtimen välillä on vähintään 20 MOhm. Jos eristys laskee selvästi tai 10 MOhm arvoon tai jos öljy on maitomaista tai sisältää vesipisaroita, pumpun korjaaminen tai vaihtaminen on tarpeellista. Tiivistekammion öljyn saisi vaihtaa vain mekaniikko.
- f) Pakkanen voi vaurioittaa pumpun.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	KORJUSTOIMENPIDE
Pumppu ei käynnisty	Pumppu on uusi tai on korjattu ja testattu Jos käytössä on pintakytkin, tarkista että siitä lähtee käynnistyskäsky. Tarkista verkkojännite yleismittarilla, lampulla tai muulla sopivalla sähkötyökalulla. Poista pumpun kansi ja tarkista, että siipipyörä pääsee pyörimään vapaasti ilman sivuääniä. Tarkista kaapelin päästä eristysarvot (yli 20 MOhm) ja käämitysten jatkuvuus (älä koskaan avaa moottoria). Pumppu on toiminut moitteettomasti Kuten edellä, paitsi siipipyörä tarkempi tarkistus (kiviä, soraa).
Pumppu käynnistyy, mutta pysähtyy	Moottorin käämitykset tai kaapeli on vaurioitunut. Älä avaa moottoria. Tarkista kuten edellä mainittu. Siipipyörä lukkiutunut tai jumissa. Väärä jännite tai taajuus. Alhainen jännite, tarkista kuormitusolanteessa. Epätarkka taajuus, jos generaattori käytössä. Nesteen huono viskositeetti tai liiallinen tiheys. Väärä asetus tai ylikuormitus sähkön syötössä.
Pumpun nostokorkeus ja virtaus alentunut alkuperäisestä	Rajoitus putkistossa tai vastus purkausletkussa (liian korkea, pitkä, pieni tai liian likainen sisältä) Siipipyörä kulunut, osittain tukkeutunut tai liiallisesti pienentynyt kovien kerrostumien takia. Imusiivilä tai sisäänmeno tukkeutunut. Pumppu imee ilmaa tai neste on osittain helposti haihtuvaa tai sisältää paljon kaasuja.
Pumppu meluaa tai tärisee	Siipipyörä tai laakeri on pahasti vaurioitunut. Korjaa välittömästi. Pumppu on syrjällä ja imee ilmaa. Kuluminen voimakasta.

Uimurin puhdistus (OM(A), POMA):

1. Erotta pumppu virtalähteestä.
2. Putken, jossa uimuri voi liikkua ylös ja alas, päällä on 4 rakoa. Ne jakavat putken pään 2 kiinteään ja leveään kielekkeeseen ja 2 taipuvaan ja kapeaan kielekkeeseen. Tämä mahdollistaa taipuvan parin puristamisen peukalolla ja etusormella.
3. Sen jälkeen putki voidaan varovasti vetää pois kiinnikkeestä kääntämällä sitä oikealle eli myötäpäivään ja laskemalla alaspäin.
4. Puhdista putken sisäpuoli, sihti, uimuri ja ohjausjohdin.



Pateicamies Jums par Tsurumi iegremdējamā sūkņa izvēli.

Lai spētu pēc iespējas efektīvāk izmantot šo iekārtu, kā arī, lai neradītu draudus Jūsu veselībai un nodrošinātu pēc iespējas drošāku iekārtas izmantošanu, iesakam pirms iekārtas izmantošanas uzmanīgi izlasīt šo instrukciju un ievērot visas tajā izteiktās prasības.

PIRMS DARBU SĀKŠANAS

1. Izsaīdošana un pārbaudīšana.

- a) paceliet vai iekariet sūkni tikai aiz tā roktura, nekad neceliet sūkni aiz kabeļa.
- b) pārbaudiet datus uz datu plāksnītes, lai pārlicinātos, vai Jums ir piegādāts pareizais sūkņa modelis.
- c) pārbaudiet, vai sūknis nav cietis transportēšanas laikā.

2. Elektroenerģijas avots

- a) pārlicinieties, vai enerģijas avota frekvence un spriegums atbilst sūkņa prasībām; strāvas ģeneratoriem šajā ziņā ir tieksme būt neprecīziem.
- b) enerģijas avots ir jāpārbauda kvalitatīvam elektrīkam, tam jābūt darba kārtībā un pareizi iezemētam.

BRĪDINĀJUMS!

NEIEDARBINIET SŪKNI, JA TAS NAV IZEMĒTS,
TAS VAR IZRAISĪT ELEKTROŠOKU.

UZSTĀDĪŠANA UN IZMANTOŠANA

- a) Pievienojiet sūknim virvi. Uzstādiet sūkni uz cietas, stabilas, horizontālas virsmas vai iekariet to piesienot virvi pie sūkņa roktura. Nekādā gadījumā neiekariet vai neceliet sūkni aiz kabeļa. Ja sūknis ieraksies smiltīs, tas tiks sabojāts.

NORADĪJUMS: LSC raķotne ir jāpiepilda ar ūdeni.

BRĪDINĀJUMS!

NEIZMANTOJIET KABELI, LAI IEKĀRTU SŪKNI. SŪKNIS JĀIEKAR PIE
SŪKŅA ROKTURA PIESIETAJĀ VIRVĒ.

- b) Lai izvairītos no isslēguma vai elektrošoka, pārbaudiet, vai sūkņa elektropiegādes avots atrodas virs maksimālās iespējamās applūšanas robežas un neskar arī sūkni vai tā izplūdes cauruļvadu.
- c) Ja nepieciešams pagarināt kabeli, izvēlieties atbilstošu kabeļa izmēru, lai izvairītos no sprieguma zudumiem, kas varētu izraisīt motora pārdegšanu.
Lai izvairītos no sprieguma zudumiem, izvēlieties vajadzīgo kabeļa izmēru un minimālo nepieciešamo kabeļa pagarinājuma garumu. Ja neesat pārlicināti par atbilstošu kabeļa izmēru - konsultējieties ar vietējo Tsurumi firmas produkcijas izplatītāju.

PIEZĪME!

LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA, NEIEGREMDĒJIET KABEĻA
PAGARINĀJUMA VIETU ŪDENĒ.

- d) Lai izvairītos no traumām, neizmantojiet sūkni peldbaseinos vai citās ūdenskrātuvēs, kuras izmanto cilvēki.
- e) Neizmantojiet sūkni sprādzienbīstamā atmosfērā vai ūdenī, kas varētu saturēt uzliesmojošus oļaidrumus vai gāzes. Neizmantojiet sūkni vidē, kas varētu bojāt materiālu, no kuriem izgatavots sūknis. OM(A) sērijas sūkņi nav paredzēti izmantošanai smilšainu ūdeņu pārsūkņēšanai.
- f) Izvairieties no sūkņa darbināšanas tukšgaitā (sūknim pārsūkņējot gaisu) - sūknis var pārkarst, kas savukārt var saīsināt sūkņa ekspluatācijas laiku.
- g) Neizmantojiet sūkni tādos apstākļos, kad sūkņa dzinējs atrodas virs ūdens līmeņa. Neizmantojiet sūkni ūdens pārsūkņēšanai, kas ir karstāks par 40°C, jo tas izraisīs elektrodzinēja pārkaršanu un saīsinās sūkņa ekspluatācijas laiku.
- h) Motors automātiski izslēdzas, ja palielinās strāvas spriegums vai sūknis pārkarst, un automātiski ieslēdzas, kad sūknis ir atdzisis. Ja Jūs nenovērsīsiet cēloni, sūknis turpinās izslēgties un iespējama tā sabojāšanās. Visbiežāk sastopamais cēlonis ir pārāk liels cieta vielu daudzums ūdenī vai zems spriegums (vai neprecīza vai mainīga frekvence).
- i) Ja nepieciešams, lūdziet palīdzību Tsurumi produkcijas izplatītājam.

PIEZĪME!

LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM, SŪKŅA RAĪBAS SAMAZINĀŠANĀS VAI MOTORA
BOJĀJUMIEM, SŪKNI IZJAUKT UZ SALIKT DRĪKST TIKAI PERSONAS, KURĀM IR
ATBILSTOŠA KVALIFIKĀCIJA.

APKALPOŠANA

- a) Sūkņi (izņemot sērijas OM(A) modeļus) var pārsūkņēt arī duļšainu ūdeni. Modeļi LB un HS vieni no vislabākajiem lielas raķības sūkņiem. Izvairieties pārsūkņēt ūdeni, kurš satur lielu smilšu daudzumu. Atcerieties - ja sūknis ieraksies smiltīs, tas tiks sabojāts.
- b) Ja paredzēts sūkni kādu laiku neizmantojot, nenovietojiet to vietā, kur to var bojāt korozija. Izskalojiet to un uzglabājiet sausā vietā.

- ## TRAUCÈJUMI SÚKÐA DARBÌBÂ UN TO NOVÈØANA

Pludiðá komplekta tìrìøana (OM(A), POMA):

-
- The diagram consists of four numbered panels illustrating the assembly of a graduated cylinder with a stopper:
- Panel 1:** A 1000 ml graduated cylinder is shown with a stopper being inserted into the top.
 - Panel 2:** The stopper is shown being rotated clockwise, as indicated by a curved arrow, to seat it properly.
 - Panel 3:** The stopper is shown being pushed down into the cylinder, as indicated by a downward arrow.
 - Panel 4:** The stopper is fully seated in the cylinder. The top of the stopper is labeled 'a' and the bottom of the stopper is labeled 'b'.

Täname, et Te valisite Tsurumi sukelpumba.

Et saada täiuslikku kasu sellest seadmest, Te piaksite lugema alljärgnevad informatsioonid enne kasutamist, mis on väga olulised ohutuse ja töökindluse pärast.

ENNE KÄITAMIST

1. Lahtipakkimine ja kontroll

- Tõstke või riputage pump käepidemest, ei mitte kunagi kaablist.
- Kontrollige niemesildi informatsioon, et teha kindlaks, et see sobib sellega kokku, mida Te tellisite.
- Kontrollige, et pump transpordi tõttu kahjustada ei saanud.

2. JÕUALLIKAS

- Tehke kindlaks, et pinge ja sagedus sobivad pumba omadega kokku; generaatori seadmed kalduvad ebatäpsusele selles suhtes.
- Tehke kindlaks, et jõutoide saab kontrollida elektri poolt, kas ta on heas seisundis ja et maandus on perfektne.

ETTEVAATUS: ÄRGE KÄITAGE SEDA PUMPA ENNEM; KUI TA ON SEOTUD KORRALIKULT TRAADITUD MAANDAMISVOOLURINGIGA, KUNA TEKIDA VÕIB TÕSINE ISIKUVIGASTUS ELEKTRILISE SOKI KAUDU .

INSTALLERIMINE JA KÄITAMINE

- Siduge kõis pumba külge. Pange pump kõva, avara, horisontaalse aluse peale või riputage ta kõiega käpiega käepidemest. Ärge kunagi riputage või tõstke ta kaablist. Kui Te lasete pumba ennast liiva sisse kaevama, läheb ta katki. Märkus. LSC tuleb enne käitust täita veega.

ETTEVAATUS: ÄRGE KASUTAGE KAABLIT PUMBA RIPUTAMISEKS. SIDUGE ALATI RIPUTUSNÖÖR PUMBA KÄEPIDEME KÜLGE.

- Tehke kindlaks, et jõuallikas jääb kõrgveetasemest kõrgemale ja et ta jääb pumbast ja tema fühjendustorust eemale, et vältida lühiühendust või sokki õnnetuse kaudu.
- Kui on vaja kaabli pikendus, pikendatud kaabli suurus peab olema adekvaatne, et vältida madalpinge olukorda kaablis, mis võib põhjustada mootori läbipõlemist. Valige pikenduse korralik südamik suurus ja minimaalne pikkus, Kui Te kindel ei ole, võtke ühendus Tsurumi esindaja bürooga või kõige lähema Tsurumi pakkujaga.

PANGE TÄHLELE: KUI TE PIKENDATE KAABEL; OLGE ETTEVAATLIK ET MITTE SUKELDADA ÜHENDUST VETTE; ET VÄLTIDA ELEKTRILISTE SOKI VÕIMALUST.

- Ärge kasutage pumba uiumisbasseinides, vannides või teistes basseinides, mida kasutavad inimesed, et vältida vigastusi.
- Ärge kasutage pumba kergesti plahvatavas atmosfääris või vees, mis võis sisaldada kergesti süttiva vedeliku või gaasi jälgi. Ärge kasutage pumba vedelikus, mis võib mõjutada pumba matejali. Ärge kasutage OM(A) mudelid liivases vees.
- Vältige pikk kuiv jooksmine õhus, pumba elukestus võib väheneda kuumuse modustamise tõttu.
- Ärge kasutage pumba sel viisil, et mootori osa ilmub õhku üle veetaseme. Ärge käitage pumba ka vees, mille temperatuur ületab 40°C kraadi, sest mootor üle kuumendab ja pumba elukestus väheneb.
- Mootor lülitab ennast ise välja, kui ta tõmbab liiga palju voolu või kui ta üle kuumendab. Silis lülitab ennast ise sisse, stardib piiramatult ja pump saab kahjustada. Kõige tavalisemad põhjused on liiga palju kõva mateeriat vees ja madalpinge (või generaatori abataäpne sagedus).
- Ärge kõhklege võtta ühendust Teie Tsurumi kaupmehega et küsida nõud.

PANGE TÄHLELE: MITTE AUTORISEERITUD ISIKUD EI TOHI DEMONTEERIDA VÕI KOKKU PANNA PUMBA; KUNA SEE VÕIB VIIA VIGASTUSTENI JA TULEMUS VÕIB OLLA KAPATSITEEDI VÄHENEMINE VÕI MOOTORI KAHJUSTAMINE.

HOOLDUS

- Teie pump (välja arvatud mudel OM(A)) tuleb mudase veega hästi toime. Mudelid LB ja HS vastakogude kõige paremate suurpumpade standardile. Vältige suurte liivakogude pumpamist. Mõegle selle peale, et kui pump kaevaks ennast ise maa sisse, läheks ta puruks.
- Ärge pange pumba kohale, kus ta tabetult allub roostestamisele. Loputage ta ja säilitage ta kuivas kohas, kui ta kauaks ajaks ei kasutata.
- Kui kunagi läheb vaja tiiviku ja eriti võlli tihendi eemaldamine, peab seda tegema mehaanik.
- Mootorit iilagi ei tohi avada väljaspool töökoda, ka mitte elektrik. Isolatsiooni, pidevuse ja mähise takistuse mõõtnusu võib läbi viia kaabli otsast.


- e) Töökindlus võib olla oluline, kus kasutatakse LB ja HS pumbad nende väikese suuruse pärast, näiteks et kaitsta tähtsaid masinaid või väärtuslikke esemeid uputamisest. Sel juhul kontrollige vähemalt üks kord aastas või iga 3000 töötunni tagant, kas isolatsioon maajuhtme ja teise kahe juhtme vahel on rohkem kui 20 M oomi. Tihenduskambri oli peaks välja vahetama mehaanik. Kui isolatsioon langeb teravalt või langeb 10 M oomi peale, või, kui oli on piimane või sisaldabveetilku, on vaja pumba parandus või asendamine.
- f) Külumistingimused võivad kahjustada pumba.

TEHNILISTE HÄIRETE KORVALDAMINE

HÄIRE	VASTUABINOOU
Pump ei stardi	Pump on uus või sai parandada ja testida kui on nivookontroll, vaadake, kas ta kutsub pumba startimiseks. Vaadake mulitmeetri, portatiivse lambi või mingi elektrilise tööriista abiga, kas joud on saadav. Votke pumba kate ära ja vaadake, et tiivikut võib keerata vabalt ja ilma kärata. Kontrollige pumba kaabli otsa uurest (ärge kunagi abage mootorit) maajuhtme isoatsiooni väärtus (üle 20 M oomi) ja mähise pidevus. Pump on küllaltki kasutuses olnud. Sama, välja arvatud, et tuleb rohkem tähele panna tiiviku peale (kivi, kivipraht).
Pump käivitub, aga peatub	Mootori mähised või kaabel on defektsed. Ärge avage mootori. Kontrollige nagu üleval. Tiivik blokeeritud või drosseldatud. Vale pinget või sagedust. Kui joud tuleb generaatori seadmest, ebatäpne sagedus. Pinget liiga madal; kontrollige koormuse all. Vedelik liialdasest venivusest või tihedusest. Vale seadmine või termiline liigkoormus jouallika juures.
Pumpa surve ja voog on madalamad kui algusel	Torustiku kitsendus, või takistus tühjendustorus (liiga kõrge, liiga piik, liiga väike, liiga must seespool). Tiivik kulutatud, osaliselt drosseldatud või tosiselt kitsendatud kova sette kaudu. Filter või sisselaskeava blokeeritud. Pump tombab natuke ohku, või vedelik on osaliselt lenduv või sisaldab palju lahustatud gaasi.
Pump tekitab kära või vibratsiooni	Tiivik tosiselt kahjustatud, või laager kahjustatud. Parandage kohe. Pump lamab külje peal ja tombab natuke ohku. toenäoline on kõrge kulutamine.

Vastabuse deklaratsioon (OM(A), POMA):

- Eraldage pump jouallikast.
- Torul, kus ujuk võib liikuda ülevale ja alla poole, on üleval neli lohet. Nemad jaotavad toru tippu kaheks. See võimaldab näpistada paindlikute kitsade keelte paari pidla ja esisorme vahele.
- Kui see on tehtud, toru võib mahedalt keerata varrest keerates vaadates ülevalt poolt, s.t. kellaosutite liikumise suunas, kui vaadates ülevalt poolt, ja lasta alla.
- Puhastage toru seespoolt, toru filter, ujuk ja juhttraat.



Dziękujemy Państwu za zaufanie do pomp głębinowych Tsurumi.

Aby być pewnym, że pompa zostanie przez Państwa w odpowiedni sposób wykorzystana, konieczne jest przed rozpoczęciem pracy gruntowne przeczytanie wstępu dotyczącego podłączenia i obsługi, a następnie dokładne przeanalizowanie wskazówek instrukcji.

PRZED PODŁĄCZENIEM NALEŻY :

1. Rozpakować i sprawdzić pompę

- a) Nigdy nie podnosić i nie wieszać pompy za kabel, zawsze używać odpowiednich uchwytów
- b) Sprawdzić na tablicy znamionowej pompy czy jest to urządzenie, które zostało przez Państwa zamówione.
- c) Sprawdzić czy pompa nie została uszkodzona w trakcie transportu.

2. Podłączenie do prądu

- a) Proszę się upewnić, że źródło prądu jest w odpowiednim stanie technicznym. Generatory mają skłonność do zachwiania częstotliwości napięcia.
- b) Podłączenie pompy do prądu powinien sprawdzić elektryk. Przy wykonaniu tego zadania pompa musi być uziemiona.

OSTRZEŻENIE : Pompa może być podłączona (uruchomiona) w momencie gdy jest ona w odpowiedni sposób uziemiona (aby uniknąć porażenia prądowego)

INSTALACJA I PRACA :

- a) Należy usztywnić linką przy pompie. Urządzenie postawić na trwałej, twardej, poziomej i uprzątniętej powierzchni lub zawiesić pompę na linie przymocowanej do rękojeści. Pompa nie może ulec samozakopaniu w piasku ponieważ doprowadzi to do jej zniszczenia. Wskazówka: Przed użyciem należy napelnić LSC wodą.

OSTRZEŻENIE : Zabrania się podnoszenia i przymocowywania pompy za pomocą kabla. Pompę można mocować za pomocą linki umieszczając ją przy rękojeści.

- b) Należy się upewnić, że źródło napięcia znajduje się ponad poziomem wody w odpowiedniej odległości od pompy.
- c) Jeżeli kabel musi być przedłużony, wymiary jego muszą odpowiadać odpowiednim wymaganiom aby zapobiec stratom prądu i ewentualnym przepalaniem silnika. Wybór odpowiedniej długości i odpowiedniego przekroju kabla przedłużającego zapobiega stratom prądu.

UWAGA : Proszę usytuować przedłużacz w odpowiedniej odległości od wody aby zapobiec wypadkom w postaci porażenia prądem.

- d) Nie wolno używać pompy w basenach, wannach i innych pojemnikach z wodą, w których mogą znajdować się ludzie aby zapobiec wypadkom.
- e) Nie wolno używać pompy w mieszaninach gazowych, które mogą eksplodować; w wodzie, w której mogą znajdować się ślady substancji łatwopalnych lub gazów. Nie wolno używać pomp dla substancji, do których nie są Państwo pewni czy zawierają one związki które mogą uszkodzić części pompy. Pomp typ OM(A) nie można używać do substancji zawierających piasek.
- f) Nie dopuszczać do pracy pompy na sucho - skraca to żywotność urządzenia.
- g) Należy uważać aby podczas pracy pompy część, w której znajduje się silnik, znajdowała się pod powierzchnią wody. Nie należy pompować substancji, które mają temp. większą niż 40 stopni C. Prowadzi to do przegrzania silnika, a tym samym skrócenia żywotności pompy.
- h) Silnik wyłącza się automatycznie przy zbyt dużym natężeniu prądu lub przy przegrzaniu, a następnie po ochłodzeniu włącza się ponownie.
- i) Nie należy się wahać i pytać o poradę serwisanta Tsurumi.

UWAGA : Dla osób niekompetentnych nie zezwala się na demontaż i montaż pompy.

DOZÓR :

- a) Pompy oprócz typu OM(A) nadają się najbardziej dla wody zawierającej substancje błotne i szlamowe. Modele LB i HS porównywane są pod względem wysokiej jakości wykonania do dużych pomp. Należy zwrócić uwagę na stabilne podłoże pompy. Jeżeli pompa będzie samoczynnie zakopywała się w podłoże to może dojść do jej uszkodzenia.
- b) Należy zwracać uwagę aby pompa nie została pokryta korozją. Jeżeli pompa nie będzie w użyciu przez dłuższy czas należy ją wypłukać, a następnie umieścić w suchym miejscu.
- c) Wyjęcie wirnika może być wykonane przez wykwalifikowanego mechanika.
- d) Silnik powinien być otwierany przez elektryka tylko i wyłącznie w warsztacie elektrycznym.


- e) Specjalnie przy typach LB- i HS- niezawodność pomimo małych rozmiarów jest bardzo ważna. Przynajmniej raz w roku lub po 3000 godzin pracy należy sprawdzić czy opór pomiędzy uziemieniem a innymi przewodami jest ponad 20 Mohm. Olej w komorze olejowej może być wymieniany tylko przez mechanika. Jeżeli opór wynosi 10 Mohm, olej staje się substancją mleczną lub zawiera wodę - pompa musi być remontowana.
- f) Pompę należy chronić przed mrozem.

POSZUKIWANIE USTEREK

Pompa nie startuje	Pompa jest nowa lub po remoncie i testowaniu. Należy sprawdzić wyłącznik pływakowy Wykonać pomiar za pomocą miernika wielofunkcyjnego Zdjąć obudowę pompy i sprawdzić czy wirnik lekko się porusza oraz czy nie wydaje żadnych dźwięków Elektryk sprawdza opór uziemienia /ponad 20 Mohm/ przy zamkniętym silniku, Sprawdzić również stan uzwojenia Pompa pracowała zadawalająco. Sprawdzamy j.w. szczególnie wirnik i usuwamy zanieczyszczenia
Pompa włącza się do ruchu ale zatrzymuje się natychmiast.	Uzwojenie silnika lub kabel uszkodzony. Silnika nie otwierać. Postępowanie j.w. Wirnik zablokowany lub zapchany Przy nowej pompie złe napięcie i częstotliwość Za niskie napięcie. Elektryk musi zmierzyć prąd przy pełnym obciążeniu Przy zasilaniu przez generator diesel - niedokładna częstotliwość Ciecz ma za wysoką lepkość lub gęstość Przy nowej instalacji złe podłączenie do prądu lub zła nastawa wyłącznika termicznego
Wysokość tłoczenia, wydajność pompy są zmniejszone	Przy nowej instalacji - opory w przewodzie tłocznym są za wysokie, przewód wewnątrz jest brudny Wirnik zużyty, częściowo zapchany przez twarde osady Sito pompy lub wlot jest zastawiony Pompa zasysa powietrze i ciecz, w cieczy jest za dużo gazu.
Pompa wytwarza szumy lub wibracje	Wirnik ciężko uszkodzony, łożysko uszkodzone. Natychmiast reperować. Pompa leży na boku i zasysa trochę powietrza - powoduje szybsze to zużycie

Czyszczenie wyłącznika pływakowego tylko OM(A), POMA:

1. Pompę odłączyć od źródła napięcia.
2. Rurka, w której porusza się pływak ma 4 szczeliny usytuowane w górnej części. Poprzez naciśnięcie palcem przycisków w górnej części i obrót rurki zgodnie ze wskazówkami zegara (patrząc od góry), można ją zdjąć.
3. Oczyszczyć wnętrze rurki (sitko, pływak, i drut prowadzący).



Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és a TSURUMI búvárszivattyú vásárlása mellett döntött.

Annak biztosítása érdekében, hogy optimálisan ki tudja használni a szivattyúját, kérjük, alaposan olvassa el ezen üzembehelyezési és üzemeltetési utasítást és kövesse a benne foglaltakat.

Üzembehelyezés előtt

1. Végezze el a szivattyú kicsomagolását és ellenőrzését.

- a) A szivattyút sohasem szabad a kábelnél fogva megemelni vagy felfüggeszteni, e célra használja a tartó fogantyút.
- b) Ellenőrizze a firmatáblán található információkat és győződjön meg arról, hogy valóban az Ön által megrendelt szivattyú érkezett-e meg.
- c) Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a szivattyún szállításból eredő sérülések.

2. Áramellátás

- a) Győződjön meg arról, hogy az áramforrás feszültsége és frekvenciája megfelelő-e. A generátorok hajlamosak frekvencia- és feszültség-ingadozásokra.
- b) Ellenőriztesse a szivattyú hálózati csatlakozását egy villamos szakemberrel, eközben különösen ügyeljen arra, hogy a szivattyú le legyen földelve.

Figyelmeztetés ! A súlyos áramütéses balesetek elkerülése érdekében a szivattyút csak akkor helyezze üzembe, ha az egy szakszerűen földelt hálózatra került csatlakoztatásra.

Installáció és üzembehelyezés

- a) Rögzítsen egy kötelet a szivattyúra. Állítsa a szivattyút egy tágas, sík és szilárd felületre, vagy függessze fel egy a tartó fogantyúra erősített kötéllel. Ne hagyja, hogy a szivattyú beássa magát a homokba mert az súlyos károsodáshoz vezethet. **UTALÁS:** LSC-t üzembe vétel előtt vízzel megölteni.

Figyelmeztetés ! Soha ne használja a kábelt a szivattyú felemelésére vagy felfüggesztésére. A kötelet mindig a tartó fogantyúra kösse.

- b) Győződjön meg arról, hogy az áramforrás a vízszint felett található-e és elegendő távolságra van-e a szivattyútól és annak a nyomóoldali csatlakozásától.
- c) Ha a kábelt meg kell hosszabbítani, akkor a kábel méreteinek meg kell felelniük a követelményeknek, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a feszültségesés és ezáltal megelőzhető legyen a motor leégése. Úgy válassza meg a hosszabbítókábel minimális hosszát és keresztmetszetét, hogy a feszültségesés elkerülhető legyen. Ha nem biztos a dolgában, kérjük forduljon a legközelebbi Tsurumi-forgalmazóhoz.

Figyelem ! A kábelek közötti összekötő pántot tartsa távol a víztől, az elektromos áramütések elkerülése érdekében.

- d) A sérülések elkerülése érdekében ne használja a szivattyút úszómedencékben, kádakban vagy más medencékben, melyekben emberek tartózkodnak.
- e) Ne üzemeltesse a szivattyút robbanásképes gázkeverékben vagy olyan vízben, mely gyúlékony folyadékokat vagy gázokat akár csak nyomokban is tartalmazhat. Ne használja a szivattyút olyan folyadékokban, melyeknél nem zárható ki, hogy a folyadék a szivattyú szerkezeti anyagait megtámadhatja. Ne használja az OM(A)-t homoktartalmú folyadékok szivattyúzására.
- f) A szivattyú hosszabb ideig tartó szárazonjárása elkerülendő, mert a hőképződés megrövi ditheti a szivattyú élettartamát.
- g) Üzemelés közben ügyeljen arra, hogy az a rész, amelyben a motor található, vízben legyen. Ne szivattyúzzon 40 Celsius foknál magasabb hőmérsékletű folyadékot, mert ilyen esetben a motor túlmelegedhet, és ez megrövidítheti a berendezés élettartamát.
- h) Túl magas áramerősség vagy túlmelegedés esetén a motor automatikusan lekapcsol, majd lehűlés után újból bekapcsol. Amennyiben az okot nem szüntetik meg, a szivattyú folyamatosan ki- és bekapcsol és előbb-utóbb meg fog hibásodni. A leggyakoribb kiváltó okok ezzel kapcsolatban az alábbiak:
 - túl sok szilárd anyag van a vízben,
 - túlságosan alacsony a feszültség,
 - a generátor frekvenciája ingadozik.
- i) Probléma esetén ne késlekedjen tanácsot kérni az Ön TSURUMI-forgalmazójától.

Figyelem ! Felhatalmazással nem rendelkező személyek számára nem megengedett a szivattyú szétszerelése és összerakása, mert ez sérülésekhez, teljesítménycsökkenéshez vagy a motor károsodásához vezethet.

Karbantartás

- a) Az Ön szivattyúja (az OM(A) kivételével) alkalmasabb az iszaptartalmú vizek szivattyúzására, mint sok más hasonló szivattyú, sőt az LB és a HS modellek megfelelnek a nagyobb szivattyúk minőségi normáinak is. Ennek ellenére nem tanácsos nagy homoktartalmú vizek szükségtelen szivattyúzása. Kérjük ügyeljen arra, hogy a szivattyú ne ássa be magát a talajba, mert ez súlyos meghibásodáshoz vezethet.


- b) Ebben a vonatkozásban ügyeljen arra, hogy a szivattyú ne legyen kitéve feleslegesen korrózióknak. Ha a szivattyút hosszabb ideig nem használja, öblítse ki és helyezze el egy száraz helyen, mégpedig felfüggesztett állapotban.
- c) A járókerék és a mechanikus tömítés eltávolítását csak szakember végezheti.
- d) A motort még szakembernek sem szabad felnyitnia a javítóműhelyen kívül.
- e) Különösen az LB és a HS szivattyúknál - kis méreteik ellenére - nagyon lényeges lehet a megbízhatóság, ha fontos gépeket vagy értékes termékeket kell megóvni a víztől. Ebben az esetben évente legalább egyszer vagy minden 3000 üzemóra után meg kell vizsgálni, hogy bármely vezető és a föld között az ellenállás nem csökkent-e 20 Mohm alá. Ezenkívül az olajkamrában lévő olajat szakembernek ki kell cserélnie. Amennyiben az ellenállás jelentősen 10 Mohm alá csökken vagy ha az olaj tejszerűnek ill. vizesnek tűnik, akkor a szivattyút meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
- f) Védje a szivattyút a fagytól.

Hibakeresés

Állapot	Intézkedések
A szivattyú nem indul	A szivattyú új vagy most került sor a nagyjavítására és tesztelésére: Ha úszókapcsolót használnak, akkor ellenőrizze annak működőképességét. Mérőműszer és elemlámpa segítségével győződjön meg arról, hogy működik-e a szivattyú. Vegye le a szivattyú köpenyét s vizsgálja meg, hogy a járókerék akadálytalanul tud-e mozogni. Amotor felnyitása nélkül, szakemberrel ellenőriztesse a tekercselés állapotát és azt, hogy a szigetelési ellenállás nem csökkent-e 20Mohm alá. A szivattyú a hiba bekövetkezte előtt kifogástalanul üzemelt: Ugyanezeket az intézkedéseket kell megtenni, de fokozottabban ellenőrizze a járókereket (kövek, szennyeződések).
A szivattyú megindul, de leáll	A motortekercselés vagy a kábel megsérült. A motort nem szabad felnyitni. A fentiek szerinti ellenőrzést kell elvégezni. A járókerék megakadt vagy beszorult. Ha a szivattyú új: nem megfelelő a feszültség vagy a frekvencia. A túl alacsony feszültséget villamos szakemberrel kell ellenőriztetni, teljes terhelés mellett. Generátoros üzem esetén: a frekvencia ingadozik. A folyadéknak túl nagy a viszkozitása vagy a sűrűsége. Új installálás esetén: helytelen áramcsatlakoztatás vagy a hővédelem lekapcsol.
Az emelési magasság és a szállított mennyiség alacsonyabb, mint korábban	Új installálás esetén: Szűkítés (szelep ?) van a vezetékben vagy ellenállás van a nyomóvezetéken (túl nagy, túl kicsi, belül el van szennyeződve). A járókerék el van kopva, részben eldugult, szilárd lerakódások miatt nagyon beszűkült. A rács vagy a beömlő nyílás nem tiszta. A szivattyú levegőt szív, vagy a folyadék részben gázos, vagy túl sok benne az oldott gáz.
A szivattyú zajos és rezeg	A járókerék súlyosan sérült, a csapágymeghibásodott. Azonnali javítás szükséges. A szivattyú az oldalán fekszik és levegőt szív. Jelentős kopást okoz.

Az úszókapcsoló tisztítása (OM(A), POMA)

- Válassza le a szivattyút az áramforrásról.
- A csőnek, melyben az úszó mozog, a felső végén négy bevágás van, így két széles és merev ill. két keskeny és flexibilis nyelv van kialakítva. Ezáltal a keskeny nyelvet hüvelykujjal és mutatóujjal könnyen megnyomhatjuk.
- Ekkor a csövet (felülnézetben) az óramutató járásának megfelelően el lehet fordítani, és ezután lefelé lehet húzni.
- A cső belsejét, annak rácsát, az úszót és a vezető huzalt meg kell tisztítani.



Hvala što ste odabrali Tsurumi potopnu pumpu.

Zbog potpunog iskorištenja svih prednosti ove opreme, trebate pročitati, prije uporabe, slijedeće točke koje su potrebne za sigurnost i pouzdanost.

PRIJE RADA

1. Raspakiranje i inspekcija

- a) Pumpu podignite ili objesite za ručku, nikada za kabel.
- b) Provjerite informacije na natpisnoj pločici da biste se uvjerali da odgovara pumpi koju ste naručili.
- c) Provjerite je li pumpa pretrpjela oštećenje tijekom prijevoza.

2. Napajanje

- a) Uvjerite se da se napon i frekvencija poklapaju s onima za pumpu; agregati generatora sklone su nepreciznosti kad je o tome riječ.
- b) Pobrinite se da napajanje provjeri električar, npr. zbog provjere dobrog stanja i uzemljenja.

OPREZ: NE RUKUJTE PUMPOM OSIM AKO NIJE PRIKLJUČENA NA PRAVILNO OŽIČENO UZEMLJENJE BUDUĆI DA ZBOG STRUJNOG UDARA MOŽE DOĆI DO OZBILJNE OSOBNE OZLJEDE.

INSTALIRANJE I RAD

- a) Privežite užu za pumpu. Pumpu postavite na čvrstu, prostranu, vodoravnu podlogu ili je objesite na njenu ručku pomoću užeta. Nikada je ne podizati ili vješati na njen kabel. Ako pustite da se pumpa ukopa u pijesak to će je uništiti.

NAPOMENA: LSC se mora napuniti vodom prije nego li počne.

**OPREZ: NE KORISTITI KABEL DA OBJESITE PUMPU.
UŽE ZA VJEŠANJE PUMPE UVIJEK PRIVEZATI ZA RUČICU PUMPE.**

- b) Pobrinite se da je napajanje iznad razine poplavne vode i daleko od pumpe i njenog ispusnog voda (crijeva ili cijevi), zbog sprječavanja slučajnog strujnog udara ili kratkog spoja.
- c) Kada je potrebno produženje kabela, duljina produžnog kabela mora biti prikladna zbog izbjegavanja stanja niskog napona u kabelu, što bi moglo prouzročiti pregaranje motora. Odaberite odgovarajuću veličinu jezgre i duljinu produženja kako ne biste prouzročili veliki pad napona. Ako niste sigurni konzultirati predstavništvo tvrtke Tsurumi ili vama najbližeg dobavljača tvrtke Tsurumi.

NAPOMENA: KADA PRODUŽUJETE KABEL PAZITE DA NE STRUJNI PRIKLJUČAK NE URONITE U VODU KAKO BISTE IZBJEGLI MOGUĆNOST STRUJNOG UDARA

- d) Ne koristiti pumpu u bazenima, kadama za kupanje ili drugim bazenima koje ljudi koriste kako biste izbjegli ozljede.
- e) Ne koristiti pumpu u eksplozivnoj atmosferi ili u vodi koja bi mogla sadržavati tragove zapaljive tekućine ili plina. Ne koristiti pumpu u tekućini koja bi mogla utjecati na materijale pumpe. OM(A) modele ne koristiti u vodi punoj pijeska.
- f) Izbjegavajte dug rad pumpe na zraku, radni vijek pumpe mogao bi se skratiti zbog naglog rasta topline.
- g) Ne koristiti pumpu tako da se dio s motorom nalazi u zraku iznad razine vode. Također ne puštajte u rad pumpu u vodi koja ima više od 40°C ili će se motor pregrijati a radni vijek pumpe skratiti.
- h) Motor se sam isključuje kad uzima previše struje ili se pregrijava, zatim se sam uključuje kada se ohladio. Ne uklonite li uzrok, gašenje i paljenje stroja događa se unedogled i pumpa će se oštetiti. Najčešći uzroci su previše krute tvari u vodi i nizak napon (ili netočna frekvencija generatorskog agregata).
- i) Ne ustručavajte se konzultirati svog Tsurumi distributera

NAPOMENA: NEOVLAŠTENE OSOBE NE SMIJU RASTAVLJATI ILI SASTAVLJATI PUMPU BUDUĆI DA TO MOŽE DOVESTI DO OZLJEDA I ZAVRŠITI SA SMANJENJEM KAPACITETA ILI OŠTEĆENJEM MOTORA

ODRŽAVANJE

- a) Vaša pumpa (osim modela OM(A)) će dobro zbrinuti muljevit vodu. Modeli LB i HS su prema svim standardima najbolje velike pumpe. Izbjegavati pumpanje velikih količina pijeska. Imajte na umu da će ukopavanje u zemlju uništiti pumpu.
- b) Vašu pumpu ne ostavljajte tamo gdje će biti nepotrebno izložena koroziji. Isperite je i čuvajte na suhom mjestu kada dugo nije u uporabi.


- c) Uklanjanje rotora pumpe i posebice brtve vratila, ako bi ikada bilo potrebno, treba prepustiti mehaničaru.
- d) Motor nikada ne treba otvarati, čak ni ako to radi električar, van radione. Mjerenja izolacije, kontinuiteta i otpornosti na pokretanje mora se vršiti na kraju kabela.
- e) Pouzdanost je bit kada je riječ o LB i HS pumpama, usprkos njihove male veličine, npr. zbog zaštite važnih strojeva ili vrijedne imovine od poplave. U tom je slučaju provjerite barem jednom godišnje ili svakih 3000 sati u slučaju da je izolacija između voda uzemljena i druga dva voda iznad 20 M Ohm-a. Ulje u brtvenoj komori trebao bi zamijeniti mehaničar. Ako izolacija oštro padne ili na 10 M Ohma, ili je ulje nalik na mlijeko ili sadrži vodene kapi, potreban je popravak ili zamjena pumpe.
- f) Uvjeti smrzavanja mogu oštetiti pumpu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

STANJE NEREDA	PROTUMJERA
Pumpa se ne pokreće	Pumpa je nova ili je bila popravljena i testirana Ako postoji kontrola razine, provjeriti poziva li ona pumpu na start. Provjeriti pomoću multimetra ili prijenosne svjetiljke ili nekog električnog pribora, gdje je dostupno napajanje. Ukloniti kućište pumpe i provjerite da li se rotor pumpe može okretati slobodno i bez buke. Provjerite na kraju kabela pumpe (nikad ne otvarajte motor) vrijednost izolacije voda uzemljenja (iznad 20 M Ohm-a) i kontinuitet puštanja u rad. Pumpa je zadovoljila pri uporabi Isto, osim što rotor pumpe traži više pozornosti (kamen, prljave naslage)
Pumpa se pokreće ali stoji	Pogon motora ili kabel su oštećeni. Ne otvarajte motor. Provjerite kako je gore navedeno. Rotor pumpe je blokiran ili zagušen. Pogrešan napon ili frekvencija. Napon prenizak, provjeriti pod opterećenjem. Ako napajanje dolazi iz agregata generatora, frekvencija je netočna. Tekućina ima pretjeran viskozitet ili gustoću. Krivo podešenje ili toplinsko preopterećenje na izvoru napajanja.
Protok i potisak pumpe su slabiji nego što je to bilo na početku.	Ograničenje u cjevovodu, ili postoji otpor u cijevi za pražnjenje (previsoka, preduga, premalena, prepljava iznutra). Rotor pumpe je istrošen, djelomično zagušen ili ozbiljno sužen debelim naslagama. Filter ili ulazni otvor su blokirani. Pumpa uvlači zrak, ili je tekućina djelomice raspršena ili sadrži visoku razinu plina u otopini.
Pumpa stvara buku ili vibraciju	Rotor pumpe je teško oštećen, ili je ležaj oštećen. Odmah popraviti. Pumpa leži na boku i vuče malo zraka. Vjerojatno visoka stopa istrošenosti.

Čišćenje plutajućeg sklopa ((OM(A), POMA):

- Isključite pumpu iz napajanja.
- Cijev u kojoj se plovak može micati gore i dolje ima 4 proreza na vrhu. Oni dijele vrh cijevi u 2 rigidna široka jezičca i dva fleksibilna uska jezičca. Zbog toga je moguće da se palcem i kažiprstom uhvati par savitljivih uskih jezičaca.
- Kada je to učinjeno, cijev se može nježno izvući iz njenog držača okretanjem cijevi udesno, npr. u smjeru kretanja satnih kazaljki ako se gleda odozgo, i spustiti.
- Izvršite čišćenje unutar cijevi, filtera cijevi, plovka i žice za navođenje.



Hvala što ste izabrali Tsurumi potapajuću pumpu.

Zbog potpunog iskorišćenja svih prednosti ove opreme, pre upotrebe treba da pročitate, sledeće tačke koje su potrebne za bezbednost i pouzdanost.

PRE RADA

1. Raspakivanje i inspekcija

- a) Pumpu podignite ili obesite za ručku, nikad za kabl.
- b) Proverite informacije na natpisnoj pločici da biste se uverili da odgovara pumpi koju ste naručili.
- c) Proverite da li je pumpa pretrpela oštećenje tokom prevoza.

2. Napajanje

- a) Uverite se da se nazivni napon i frekvencija poklapaju sa onima na pumpi; agregati generatora skloni su nepreciznosti kad je o tome reč.
- b) Pobrinite se da napajanje proveri električar, npr. zbog provere stanja i uzemljenja.

OPREZ: NE RUKUJTE PUMPOM OSIM AKO NIJE PRIKLJUČENA NA ISPRAVNO OŽIČENO UZEMLJENJE BUDUĆI DA ZBOG STRUJNOG UDARA MOŽE DOĆI DO OZBILJNE POVREDE.

INSTALACIJA I RAD

- a) Privežite uže za pumpu. Pumpu postavite na čvrstu, prostranu, vodoravnu podlogu ili je obesite za njenu ručicu pomoću užeta. Nikada je ne podizati ili vešati za njen kabl. Ako pustite da se pumpa ukopa u pesak to će da je uništi.
NAPOMENA: LSC mora da bude napunjena vodom pre startovanja.

**OPREZ: NE KORISTITI KABL KAKO BISTE OBESILI PUMPU.
UŽE NA KOJOJ VISI PUMPA UVEK PRIVEZATI ZA RUČICU PUMPE.**

- b) Pobrinite se da napajanje bude iznad nivoa poplave i daleko od pumpe i njenog ispusnog voda (creva ili cevi), zbog sprečavanja slučajnog strujnog udara ili kratkog spoja.
- c) Kada je potrebno produženje kabla, dužina produžnog kabla mora biti podesna zbog izbegavanja velikog napona u kabl, što bi moglo da uzrokuje izgaranje motora.
Izaberite odgovarajući presek i dužinu produženja da ne izazovete veliki pad napona.
Ako niste sigurni konsultujte predstavništvo kompanije Tsurumi ili vama najbližeg dobavljača kompanije Tsurumi.

NAPOMENA: KAD PRODUŽUJETE KABL PAZITE DA MESTO NASTAVKA KABLA NE URONITE U VODU KAKO BISTE IZBEGLI MOGUĆNOST STRUJNOG UDARA

- d) Ne koristiti pumpu u bazenima, kadama za kupanje ili drugim bazenima koje ljudi koriste kako biste izbegli povrede.
- e) Ne koristiti pumpu u eksplozivnoj atmosferi ili u vodi koja bi mogla da sadrži tragove zapaljive tečnosti ili gas. Ne koristiti pumpu u tečnosti koja bi mogla da utiče na materijale pumpe. OM(A) modele ne koristiti u vodi punoj peska.
- f) Izbegavati dugotrajan rad pumpe na suvo na vazduhu, radni vek pumpe mogao bi se skratiti zbog naglog porasta temperature.
- g) Ne koristite pumpu tako da se deo sa motorom nalazi u vazduhu iznad nivoa vode. Takođe ne puštajte u rad pumpu u vodi koja ima više od 40°C ili će se motor pregrejati, a radni vek pumpe skratiti.
- h) Motor se sam isključuje kad dobija suviše struje ili se pregreje, zatim se sam uključuje kad se ohladi. Ako ne uklonite uzrok, gašenje i paljenje mašine događa se u nedogled i pumpa će se oštetiti. Najčešći uzroci su višak čvrste materije u vodi i nizak napon (ili netačna frekvencija generatorskog agregata).
- i) Ne oklevajte da konsultujete vašeg Tsurumi distributera

NAPOMENA: NEOVLAŠĆENA LICA NE SMEJU DA RASTAVLJAJU ILI SASTAVLJAJU PUMPU, JER TO MOŽE DA DOVEDE DO POVREDA, SMANJIVANJA KAPACITETA ILI OŠTEĆENJA MOTORA

ODRŽAVANJE

- a) Vaša pumpa (osim modela OM(A)) će dobro obraditi muljevit vodu. Modeli LB i HS su prema svim standardima najbolje velike pumpe. Izbegavati pumpanje velikih količina peska. Imajte na umu da će ukopavanje u pesak ili mulj da uništi pumpu.
- b) Vašu pumpu ne ostavljajte tamo gde će biti nepotrebno izložena koroziji. Isperite je i čuvajte na suvom


- mestu kada nije u upotrebi dugo vremena.
- c) Uklanjanje rotora pumpe i naročito zaptivke, ako bi ikada bilo potrebno, treba prepustiti obučenom stručnom licu.
- d) Motor ne treba otvarati nikad, čak ni ako to radi električar, izvan radionice. Merenje dielektričke čvrstoće, kontinuiteta i otpornosti kalema mora da se uradi na kraju kablova.
- e) Uprkos njihove male veličine LB i HS, pumpe su izuzetno pouzdane. Mogu se koristiti kao zaštita vrednih mašina i imovine od poplava. U tom slučaju proveravajte bar jednom godišnje ili na svakih 3000 časova da li je izolacija između voda uzemljenja i druga dva voda iznad 20 MΩ. Ulje u zaptivnoj komori trebalo bi da zameni mehaničar. Ako otpornost naglo padne ili na 10 MΩ, ili je ulje nalik mleku ili sadrži vodene kapi, potrebna je opravka ili zamena pumpe.
- f) Temperature ispod tačke mržnjenja mogu da oštete pumpu.

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	PROTIV MERA
Pumpa se ne pokreće	Pumpa je nova ili je bila opravljena i testirana Ako postoji kontrola nivoa, proveriti da li ona poziva pumpu da startuje. Proveriti pomoću multimetra ili prenosne svetiljke ili nekog električnog alata, gde je dostupno napajanje. Ukloniti kućište pumpe i proverite da li se rotor pumpe može da se okreće slobodno i bez buke. Proverite na kraju kablova pumpe (nikad ne otvarajte motor) vrednost otpornosti voda uzemljenja (iznad 20 MΩ) i kontinuitet puštanja u rad. Pumpa je radila normalno Isto, sem što rotor pumpe traži više pažnje (kamen, prljave naslage)
Pumpa je pokrenuta ali je u zastoju	Namotaji motora ili kabl su oštećeni. Ne otvarajte motor. Proverite kako je gore navedeno. Rotor pumpe je blokiran ili zagušen. Pogrešan napon ili frekvencija. Napon suviše nizak, proveriti pod opterećenjem. Ako napajanje dolazi iz agregata generatora, frekvencija je netačna. Tečnost ima višak viskoziteta ili gustine. Pogrešno podešavanje termičke zaštite ili preopterećenje pri uključanju.
Protok i visina dizanja pumpe su slabiji nego na početku.	Zagušenje cevovoda, ili postoji otpor u ispusnom cevnom vodu (suviše visok, suviše dugačak, suviše mali, suviše zaprljan iznutra). Rotor pumpe je istrošen, delimično zagušen ili ozbiljno sužen debelim naslagama. Taložnik ili ulazni otvor su blokirani. Pumpa uvlači vazduh, ili je tečnost delimično raspršena ili sadrži visok nivo gasa u soluciji.
Pumpa stvara buku ili vibraciju	Rotor pumpe je teško oštećen, ili je ležaj oštećen. Odmah popraviti. Pumpa leži na boku i vuče malu količinu vazduha. Verovatno visok stepen istrošenosti.

Čišćenje plivajućeg sklopa ((OM(A), POMA):

- Isključite pumpu iz napajanja.
- Cev u kojoj plovak može da se pomera gore i dole ima 4 proreza na vrhu. Oni dele vrh cevi u 2 čvrsta široka jezička i dva savitljiva uska jezička. Zbog toga je moguće palcem i kažiprstom uhvatiti par savitljivih uskih jezičaka.
- Kada je to obavljeno, cev može nežno da se izvuče iz njenog držača okretanjem cevi udesno, npr. u smeru kretanja kazaljki asovnika ako se gleda odozgo, i da se spusti.
- Izvršite čišćenje unutar cevi, taložnika cevi, plovka i žice za vođenje.



Благодарим вас за выбор погружного насоса Tsurumi.

Чтобы использовать все возможности оборудования, перед его запуском прочтите приведенную ниже информацию, необходимую для обеспечения безопасности и безотказности работы.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Распаковка и осмотр

- a) Поднимать или подвешивать насос следует только за подъемный кронштейн, а не за кабель.
- b) Проверьте информацию на паспортной табличке, чтобы убедиться в том, что она соответствует заказу.
- c) Убедитесь в том, что насос не поврежден во время транспортировки.

2. Источник питания

- a) Убедитесь в том, что частота тока и напряжение питания соответствуют спецификации насоса. В случае использования генератора, необходимо принять во внимание предрасположенность данных устройств к нестабильности характеристик.
- b) Электрик должен проверить источник питания, в первую очередь его хорошее состояние и правильное заземление.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НАСОСОМ, ЕСЛИ ОН НЕ ПОДКЛЮЧЕН К ПРАВИЛЬНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЦЕПИ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- a) Прикрепите трос к насосу. Установите насос на твердом, просторном, горизонтальном основании или подвесьте его за кронштейн при помощи троса. Запрещается подвешивать или поднимать насос за кабель. Не допускайте погружения насоса в песок, поскольку насос выйдет из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском насоса серии LSC его следует заполнить водой.

**ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕШИВАТЬ НАСОС ЗА КАБЕЛЬ.
КРЕПИТЕ ПОДВЕСНОЙ ТРОС К КРОНШТЕЙНУ НАСОСА.**

- b) Убедитесь в том, что источник питания находится выше уровня затопления и вдали от насоса и его нагнетательного трубопровода (шланга или трубы) во избежание случайного поражения электрическим током или короткого замыкания.

- c) Если необходим кабельный удлинитель, сечение удлиненного кабеля должно быть достаточным во избежание падения напряжения на кабеле, из-за чего может перегореть мотор. Удлинитель подбирается с правильным размером жилы и минимальной длиной для предотвращения сильного падения напряжения.

Если возникнут сомнения, обращайтесь в представительство компании Tsurumi или к ближайшему представителю компании Tsurumi.

ПРИМЕЧАНИЕ: УДЛИНЯЯ КАБЕЛЬ, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОГРУЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ В ВОДУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГЕРМЕТИЧНОГО УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ TSURUMI ИЛИ К АВТОРИЗОВАННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ TSURUMI.

- d) Запрещается использовать насос в плавательных бассейнах, ваннах или других водоемах общего пользования во избежание травм.
- e) Запрещается использовать насос во взрывоопасной зоне или в воде, в которой могут содержаться примеси легковоспламеняющейся жидкости или газа. Не используйте насос в жидкости, негативно воздействующей на материалы, из которых изготовлен насос. Не используйте модели OM(A) в воде, содержащей песок.
- f) Избегайте продолжительной работы насоса на холостом ходу в воздухе, поскольку срок службы насоса может сократиться из-за перегрева.
- g) Запрещается использовать насос в условиях, при которых секция мотора выступает из воды. Также запрещается работа насоса в воде при температуре более 40°C. В противном случае перегреется мотор и сократится срок службы насоса.
- h) При чрезмерной силе тока или перегреве мотор отключается, затем включается после охлаждения. Если не устранить причину неисправности, процесс включения-отключения будет непрерывно повторяться до тех пор, пока насос не выйдет из строя. Самыми распространенными причинами неисправности являются чрезмерное количество твердых веществ в воде и низкое напряжение (или неточная частота генератора).
- i) Обязательно обратитесь за советом к торговому представителю компании Tsurumi.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИЛИ СОБИРАТЬ НАСОС, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ МОТОРА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- a) Все насосы (за исключением модели OM(A)) хорошо работают в загрязненной воде. Модели LB и HS соответствуют стандарту лучших больших насосов. Избегайте откачивания большого количества песка. Следует помнить, что погружение насоса в грунт приводит к его поломке.
- b) Запрещается оставлять насос в местах, где он будет подвергаться воздействию коррозии. Промойте насос и храните его в сухом месте, если насос не будет использоваться длительное время.
- c) Если необходимо снять крыльчатку и особенно уплотнение вала, это должен делать только механик.


- d) Запрещается кому-либо, включая электриков, вскрывать двигатель и/или клеммную коробку двигателя вне мастерской. Измерение сопротивления изоляции, целостности и сопротивления обмотки следует выполнять на конце кабеля.
- e) Несмотря на малый размер насосов LB и HS, их надежность может сыграть важную роль, например, в предохранении важного оборудования или ценных товаров от затопления. Поэтому не менее одного раза в год или каждые 3000 часов следует проверять сопротивление изоляции между заземляющим проводом и другими двумя проводами, которое должно быть не менее 20 МОм. Масло в уплотняющей камере должен заменять механик. Если сопротивление изоляции резко падает или не превышает 10 МОм, или если масло имеет молочно-белую консистенцию или содержит капли воды, необходимо обратиться к представителю компании Tsurumi для ремонта или замены насоса.
- f) Недопустимо эксплуатировать насос в условиях, допускающих промерзание насоса и перекачиваемой жидкости. При отрицательных температурах, насос может быть поврежден.


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
Насос не запускается	Насос новый или отремонтирован и испытан При наличии внешнего реле уровня следует проверить, посылает ли он сигнал для запуска насоса. При помощи мультиметра или переносной лампы, или иного электрического инструмента проверьте наличие напряжения питания. Снять корпус насоса и проверить свободное и бесшумное вращение крыльчатки. На конце кабеля насоса (ни в коем случае не вскрывать мотор) проверить значение сопротивления изоляции заземляющего провода (более 20 МОм) и целостность обмотки. Насос эксплуатировался в удовлетворительных условиях То же, что выше, и также проверить крыльчатку (наличие камней, мусора).
Сразу после запуска насос останавливается	Повреждены обмотка мотора или кабель. Не вскрывать мотор. Сделать вышеперечисленные проверки. Заблокирована или засорилась крыльчатка → снять корпус насоса и проверить свободное и бесшумное вращение вала. Неправильное напряжение или частота. Слишком низкое напряжение; проверить под нагрузкой. Если источником напряжения является генератор, неточная частота. Чрезмерная вязкость или плотность жидкости. Неправильная настройка или тепловая перегрузка источника питания.
Низкий напор или производительность насоса по сравнению с первоначальными характеристиками	Сужение трубопровода или повышенное сопротивление в нагнетательном трубопроводе (нерегулируемая высота, длина, малое сечение или сильное внутреннее загрязнение). Крыльчатка изношена, частично засорена или сильно сужен просвет из-за плотных отложений. Заблокирован сетчатый фильтр или впускное отверстие. Насос всасывает воздух, жидкость частично испаряется или содержит высокий процент растворенного газа.
Насос шумит или вибрирует	Серьезно повреждена или изношена крыльчатка (рабочее колесо) или подшипник → необходим ремонт или замена насоса. Насос лежит на боку и подсасывает воздух.

Очистка поплавка (OM(A), POMA):

1. Отключите насос от источника питания.
2. В верхней части трубки, в которой поплавок перемещается вверх и вниз, есть 4 прорези. Они делят верхнюю часть трубки на 2 жестких широких выступа и два гибких узких выступа. Это позволяет захватить пару гибких узких выступов большим и указательным пальцами.
3. После этого следует осторожно извлечь трубку из ее держателя, вращая ее вправо, т.е. по часовой стрелке, если смотреть сверху, одновременно надавливая вниз.
4. Очистить внутреннюю часть трубки, сетчатый фильтр трубки, поплавок и направляющий стержень.



50 Hz		P ₂ [kW]	P ₁ [kW]	 [min ⁻¹]	I _φ		I _{max}		 [no. / mm ²]		 [ml]	 [mH ₂ O]	 [kg]	 [mm]			Q _{max} [l/min]	H _{max} [m]	
					[A]		[A]		[no. / mm ²]					A	B	C			
					230V	110V	230V	110V	230V	110V									
HS2.4S		0,40	0,58	2723	2,6	5,5	6,8	14,2	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1.5mm ²	160	W-14VL (s.c)	11,3	241	185	328	207	12,2	
HS2.75S		0,75	1,05	2812	4,6	10,0	14,0	27,0	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1.5mm ²	160	W-14VL (s.c)	18,2	285	185	388	300	18,0	
HS3.75S													19,0						
HSD2.55S		0,55	0,82	2830	3,6	7,2	10,9	23,3	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1.5mm ²	160	W-14VL (s.c)	15,0	248	162	391	220	13,2	
LB-480		0,48	0,59	2610	2,9	6,2	6,8	14,2	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1.5mm ²	155	W-14VL (s.c)	10,4	195	187	286	225	11,0	
LB-480A													11,0	223					
LB-800		0,75	1,13	2730	5,0	9,6	12,3	21,9	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1.5mm ²	155	W-14VL (s.c)	13,2	192	187	341	310	15,0	
LB-800A													13,8	223					
LB-1500		1,5	2,70	2900	15,4	27,6	65	118	H07RN-F 3Cx2.5mm ²	H07RN-F 3Cx4mm ²	370	H-20T (s.c)	33	187	187	593	420	17,5	
LSC1.4S		0,48	0,59	2610	2,9	6,2	6,8	14,2	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1.5mm ²	155	W-14VL (s.c)	12,0	196	196	316	170	11,0	
POMA2		0,15	0,30	2850	1,6	3,1	4,3	8,1	H07RN-F 3Cx1mm ²	H07RN-F 3Cx1mm ²	150	D-12B (s.c)	6,6	225	197	354	190	5,7	
OM2											165		5,9	203	140	316	195	7,5	
OMA2													6,1	177	320				



Specification Check - Check the nameplate of the unit to verify that it is the product that you have ordered. Pay particular attention to its voltage and frequency.

Überprüfung der Spezifikationen - Überprüfen Sie das Typenschild und stellen Sie sicher, daß es sich um das Produkt handelt, das Sie bestellen haben. Beachten Sie dabei besonders die Netzspannung und Netzfrequenz.

Vérification des spécifications - Consultez la plaque signalétique de l'appareil pour vérifier qu'il s'agit bien du produit que vous avez commandé. Faites particulièrement attention à sa tension et à sa fréquence.

Verifica delle specifiche - Controllare la targa dell'unità per verificare che corrisponda al prodotto ordinato. Prestare particolare attenzione a tensione e frequenza.

Verificación de las especificaciones - Compruebe la placa de la unidad para verificar que se trata del producto que usted ha solicitado. Preste especial atención a su tensión y frecuencia.

Controlo de Especificações - Verifique a placa de identificação do aparelho, para confirmar se é o produto que encomendou. Preste especial atenção à sua tensão e frequência.

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών - Ελέγξτε την ενδεικτική πινακίδα της μονάδας για να επαληθεύσετε ότι είναι το προϊόν που έχετε παραγγείλει. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην τάση και τη συχνότητά του.

Özellik Kontrolü - Sipariş ettiğiniz ürün olduğundan emin olmak için ünitenin isim levhasını kontrol edin. Gerilimine ve frekansına özellikle dikkat edin.

Specificatiecontrole - Raadpleeg het naamplaatje van het apparaat om te controleren of dit het product is dat u hebt besteld. Besteed vooral aandacht aan de spanning en frequentie van het apparaat.

Kontrolli spetsifikasjionr - Sjekk enhetens typeskilt for å kontrollere om det er produktet du har bestilt. Vær særdeles oppmerksom på enhetens spenning og frekvens.

Spetsifikationskontrol - Kontroller enhedens typeskilt for at verificere, at det er det produkt, du har bestilt. Læg specielt mærke til spænding og frekvens.

Spetsifikationskontrol - Kontrollera på enhetens typskylt att du fått den produkt du beställt. Var särskilt noga med att kontrollera spänning och frekvens.

Tyyppitarkastus - Tarkista yksikön tyyppikilvestä, että yksikkö vastaa tilaustasi. Huomioi etenkin nimellisjännite ja -taajuus

Typifikacijų patikra - Pažiūrėkite į įrenginio duomenų plokštelę ir patikrinkite, ar tai gaminy, kurį užsakėte. Ypatingai dėmesį atkreipkite į įrenginio įtampos ir dažnio vertes.

Spetsifikatsiooni kontroll - Kontrollige seadme nimeplaati veendumaks, et tegu on teiepoolt tellitud tootega. Erielist tähelepanu pöörake seadme pingele ja sagedusele.



Kontrola warunków technicznych - Proszę sprawdzić tabliczkę znamionową urządzenia, aby upewnić się, że jest to produkt zgodny ze specyfikacją zamówienia. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wartości napięcia i częstotliwości.

A műszaki adatok ellenőrzése - Ellenőrizze a készülék adattábláját, hogy a megrendelt termék érkezett-e meg. Fordítson fokozott figyelmet a feszültség- és frekvenciaadatokra.

Provera specifikacije - Provjerite natpisnu pločicu na uređaju da biste utvrdili je li je ovo proizvod koji ste naručili. Posebnu pozornost posvetite njegovom naponu i frekvenciji.

Provera specifikacija - Pogledajte nazivnu pločicu na uređaju kako biste proverili da li je to proizvod koji ste naručili. Posebnu pažnju obratite na napon i frekvenciju uređaja.

Проверка технических характеристик - Проверьте табличку с названием устройства, чтобы убедиться, что это именно тот продукт, который Вы заказывали. Обратите особое внимание на напряжение и частоту.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
serial number	manufacture year/month	model	discharge bore	frequency	max. total head	max. flow	phase	rated output power	rated voltage	rated current	speed	insulation class	weight without cable	IP code	country of origin
Serien-Nr.	Herstellungsjahr/-monat	Modell	Auslass	Frequenz	max. Förderhöhe	max. Menge	Phase	Nennleistung	Nennspannung	Nennstrom	U/min	Isolationsklasse	Gewicht ohne Kabel	IP-Code	Ursprungsland
No. de serie	Années/mois de fabrication	Modèle	Récollement	Fréquence	Hauteur total max	Débit maxi	Phase	Puissance nominale	tension nominale	Courant nominale	vitesse	Classe d'isolation	Poids sans cable	Code IP	Pays d'origine
n. di matricola	anno/mese di fabbricazione	modello	foro di scarico	frequenza	prevalenza mass. totale	flusso mass	fase	potenza nominale	tensione nominale	corrente nominale	velocità	classe d'isolamento	peso senza cavo	Codice IP	paese d'origine
número de serie	añales/mes de fabricación	modelo	escape	frecuencia	altura de extrac. máx.	flujo máx.	fase	potencia nominal	tension nominal	corriente nominal	velocidad	clase de aislamiento	peso sin cable	código IP	pais de origen
Número de série	Ano/mês de fabricação	modelo	Furo de descarga	Frequência	Altura máx. de elev.	Fluxo máx.	fase	Potência nominal de saída	tensão nominal	Corrente nominal	R.p.m.	Classe de isolam.	Peso sem cabo	Código IP	Pais de origem
αριθμός σειράς	έτος μηνος παραγωγής	μοντέλο	άπορροή	συχνότητα	μείξ. ολική φόρτιση	μείξ. πορ	φάση	οικονομική ισχύς εξόδου	οικονομική τάση	οικονομική ροή	ταχύτητα	κατηγορία ισολωσης	βάρος χωρίς καλώδιο	Κωδικός IP	χώρα προέλευσης
seri numarası	üretim yılı/ayı	model	tahliye deliği	frekans	maks. basma yüksekliği	maks. akış	faz	anna gücü	anna gerilimi	anna akımı	devir	yalitim sınıfı	kablosuz ağırlık	IP kodu	menşé ülkesi
seriennummer	productiejaar/-maand	model	uitlaatdiameter	frequentie	max. totale pershoogte	max. stroom	fase	nominaal uitgangsvermogen	nominaal spanning	nominaal stroom	snelheid	isolatieklasse	gewicht zonder kabel	IP-code	land van herkomst
seriennummer	byggår/måned	modell	utløps hull	frekvens	maks. energihøyde	maks. mengde	fase	nominal utgangseffekt	merkespenning	merkestrøm	O/min	isolasjonsklasse	vekt uten kabel	IP-kode	opprinnelsesland
seriennummer	fremstillingsår/-måned	modell	udløb	frekvens	maks. løftehøjde	maks. flow	fase	mærkeudgangseffekt	markespenning	mærkestrøm	hastighed	isolationsklasse	vægt uden kabel	IP-kode	oprindelsesland
seriennummer	tilverkningsår/-månad	modell	avløpp	frekvens	max. total höjd	max. flöde	fase	märkeffekt	märkspänning	märksström	hastighet	isoleringsklass	vikt utan kabel	IP-kod	ursprungsland
serienumero	valmistusvuosi/-kuukausi	malli	poistoaukko	taajuus	maksimikokonauspaine	maksimivirtaus	vaihe	nimellisteho	nimellisjännite	nimellisvirta	nopeus	eristysluokka	paino ilman johtoa	IP-koodi	valmistusmaa
serijos numeris	pagaminimo metai/mėnuo	modelis	šleidžiamoji anga	dažnis	maks. bendroji aukštuma	maks. srautas	fazė	nominali sukuturama galia	nominali įtampa	nominali srovė	greitis	izoliacijos	svoris be kabelio	IP kodas	mės šalis
seeria number	Valmistamise aasta/kuu	model	pisiku kaliber	sagedus	max. kogujuhit	max. voolutviki	faas	Nominaalvõimsus	Nominaalpinge	nominaalvool	kiirus	klasisatsiooniklass	kaal ilma kaablit	IP kood	päritolumaa
seeriatyypin	rok/miesiac produkcji	model	otwór wylotowy	częstotliwość	maks. całkowita wysokość	maks. przepływ	faza	znamionowa moc wyjściowa	napięcie znamionowe	znamionowy przepływ	predkość	klasa izolacyjna	waga bez przewodu	kod IP	kraj pochodzenia
sorozatszám	gyártási év/hap	tipus	kifolyónyílás	frekvencia	max. szállónagyság	max. szállás menny.	fázis	névéleges teljesítmény	névéleges feszültség	névéleges áram	fordulatszám	szelelési osztály	tömeg kábel nélkül	IP-beosztás	származási ország
serijski broj	godina/mjesec proizvodnje	model	otvor za pražnjenje	frekvencija	maksimalna dobaa	maksimalan protok	faza	nazivna izlazna snaga	nazivni napon	nazivna struja	brzina	klasa izolacije	težina bez kabela	IP kod	zemlja porijekla
serijski broj	godinu/mesec proizvodnje	model	izlazni otvor	frekvencija	maks. pitisak glave	maks. protok	fazu	nazivnu izlaznu snagu	nazivni napon struje	nazivnu jednu struju	brzinu	klasu izolacije	težinu bez kabela	IP šifru	zemlju porekla
Серийный номер	Год/месяц изготовления	Модель	Выходное отверстие	Частота	Макс. суммарный напор	Макс. подача	Фаза	Номинальная выходная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Скорость	Класс изоляции	Вес без кабеля	Код IP	Страна-источник



Declaration of Conformity
Konformitätserklärung
Déclaration de Conformité
Dichiarazione di Conformità
Declaración de Conformidad
Delaração de Conformidade
Δήλωση Συμμόρφωσης
Uygunluk açıklaması
Overeenkomstigheidsverklaring
Overenstemmelseserklæring
Konformitetserklæring
Försäkran om överensstämmelse
Vaatumusten mukaisuusvakuutus
Atbilstības Sertifikāts
Vastavuse deklaratsioon
Oświadczenie
Konformitási Nyilatkozat
Izjava o sukladnosti
Izjava o usaglašenosti
Декларация соответствия

We, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., declare that our Pumps of HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 and OM(A)2, pump type and serial number shown on the name plate, are constructed in accordance with directives 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-Marking, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Wir, das Unternehmen Tsurumi Mfg. Co. Ltd., erklären hiermit verbindlich, daß unsere Pumpen HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 und OM(A)2, Typbezeichnung und Seriennummer nach Typenschild, den EU-Vorschriften 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-Make, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6) entsprechen.

Nous, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., déclarons que nos pompes du type HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 et OM(A)2, dont le modèle et numéro de série figurent sur la plaque signalétique sont conçues conformément aux directives 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (label CEE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Noi, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., dichiariamo che le nostre pompe HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 e OM(A)2, tipo di pompa e numero di serie indicati in targhetta, sono costruite in accordo alle seguenti direttive macchine 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (marca CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Nosotros, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., declaramos que nuestras bombas modelos HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 y OM(A)2 con número de serie indicado en la placa características, están fabricadas de acuerdo con las directivas 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (marca CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Nós Tsurumi Mfg. Co. Ltd., declaramos que as electrobombas HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 e OM(A)2, os modelos e os números de série gravados na chapa de características, foram construídos de acordo com as directivas comunitárias 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (marca CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Εμείς, στην Tsurumi Mfg. Co. Ltd., δηλώνουμε ότι οι αντλίες μας σειρών HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 και OM(A)2, ο τύπος και ο αριθμός σειράς των οποίων φαίνεται στην πινακίδα, είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (Σήμα CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Biz Tsurumi Mfg. Co. Ltd., bizim HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2, ve OM(A)2 pompa modellerinin, isim plakasında pompa tipi ve seri numaraları gösterilmiştir, 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-Markası, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6) kurallarına göre planlanıp çizilmiş olduğunu açıklıyoruz.

Wij, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., verklaren hiermede dat onze pompen HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 en OM(A)2, pomptypen en serienummers volgens typeplaat zijn geconstrueerd overeenkomstig EG voorschriften 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-markering, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Vi, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., erklærer at våre pumper i LB-serien, HS-serien, HSD-serien, LSC-serien, POMA2-serien og OM(A)2-serien, som alle har serienummer og pumpetype vist på merkeskiltet, er konstruert i overensstemmelse med direktivene 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-merking, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Vi, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., erklærer, at vore pumper HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 og OM(A)2, hvor pumpetype og serienummer er oplyst på navneskiltet, er konstrueret i overensstemmelse med direktiverne 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-mærkning, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Vi, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., förklarar att våra pumpar HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 och OM(A)2, vars pumptyp och tillverkningsnummer anges på typskylten, är konstruerade i enlighet med direktiven 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-märkning, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Me Tsurumi Mfg. Co. Ltd., vakuutamme täten, että pumputyyppimme HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 ja OM(A)2, joiden pumputyyppi ja valmistusnumero on ilmoitettu tyyppikilvellä, on valmistettu direktiiven 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-merkki, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6) vaatimusten mukaisesti.

Mēs, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., paziņojam, ka mūsu sūkļi: sērija HS, sērija HSD, sērija LB, sērija LSC, sērija POMA2, sērija OM(A)2, un to sērijas numuri, kuri norādīti uz datu plāksnītēm, atbilst direktīvu 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (marķējums CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6) prasībām.

Meie, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., teatame, et meie pumbad HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 ja OM(A)2, pumba mudel ja seeria number ära näidatud nimesildil, on konstrueeritud kooskõlas 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-märgistus, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6) direktiividega.

My Przedsiębiorstwo Tsurumi Mfg. Co., Ltd., niniejszym oznajmiamy wiążąco, że pompy naszej produkcji szeregów: HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2, OM(A)2 opis typów i nr fabryczny wg tabliczki znamionowej odpowiadają przepisom Unii Europejskiej 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (znak CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

A Tsurumi Mfg. Co., Ltd., felelőssége tudatában kijelenti, hogy a HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 és OM(A)2 típusú szivattyúi, típusmegjelölés és szárazszám a firmatáblán, megfelelnek a 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-jel, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6) EU-előírásoknak.

Mi, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., izjavljujemo da su naše pumpe HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 i OM(A)2, vrsta pumpe i serijski broj vidljiv na pločici s imenom, konstruirani u skladu sa smjernicama 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-Marking, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Mi, Tsurumi Mfg. Co. Ltd., izjavljujemo da su naše pumpe HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 i OM(A)2, tip pumpe i serijski broj vidljiv na natpisnoj pločici, konstruisane saobrazno sa smernicama 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (CE-Marking, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Компания Tsurumi Mfg. Co. Ltd. заявляет, что ее насосы серии HS2.4S, HS2.75S, HS3.75S, HSD2.55S, LB-480(A), LB-800(A), LB-1500, LSC1.4S, POMA2 и OM(A)2, с указанными на паспортной табличке типом насоса и серийным номером, сконструированы в соответствии с директивами 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC (маркировкой CE, EN809, EN60335-2-41, EN61000-6).

Kyoto, Japan
December 1st, 2008

H. Nakanishi

Hiroshi Nakanishi
Director & General Manager
Production Division
Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.

Tsurumi (Europe) GmbH, Heltorfer Str. 14, D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49-211-4179373 Fax: +49-211-4791429 Email: sales@tsurumi-europe.com
www.tsurumi-europe.com